
そ



取扱説明書 カラーテレビ

ご自分で設置すると きはここからお読み ください

形名 VT-25DV70











DOLBY DIGITAL





HO BS Hi-Fi

G-code®

-ド(またはG-code)は、ジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。(6ページ)
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ●保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- ●製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている 製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

はじめに		
付属品をご確認ください3	● 本体前面とびら内	14
必ずお読みください4	● 本体後面	
この取扱説明書の見かた	リモコン	
安全上のご注意6	リモコンの準備をする	
使用上のご注意 ····································	● リモコンに乾電池を入れる	17
ディスクについて12	調整と設定(メニュー操作について)	····· 18
各部のなまえ14	● テレビメニューで設定できる項目	18
◆ 本体前面····································	● メニュー画面の基本操作	
テレビを楽しむ		
テレビを見る20	● 二重音声放送を楽しむ	27
指定時刻に電源を入れる(オンタイマー) 22	◆ ステレオ放送を聞く ····································	
オンタイマーの設定22	◆ BS放送の独立音声を聞く	
指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) 24	節電機能を設定する(おひかえメニュー)	
オフタイマーの設定 ························24	● おひかえメニュー設定の基本操作	
お好みの映像・音声で楽しむ26	● おひかえメニューの設定内容について …	
● 映像と音声バランスを調整する26	● 画面表示について	
ビデオを楽しむ		
ビデオを再生する32	ビデオの便利な機能を使う ·······	3Q
● ビデオテープの入れかた・出しかた33	● ビデオ設定の基本操作	
見たいところを探す ····································	● 設定できる内容について	
● 早送り・巻戻しをする34	テレビ番組を録画する	
◆ 干込り * 容庆したりる ************************************	● 録画中に他のテレビ番組を見る(裏番組録画)・	
● 静止画再生・コマ送り再生をする34	Gコード®システムで予約録画をする	
● おこの中土・コマとり中土をする	予約を始める ····································	
・ 場面をとばして見る(スキップサーチ) ········· 35	日時を指定して予約録画をする	
	● 予約を始める	
トラッキングを調整する35	予約録画の便利な機能 ····································	
録画時間やテープの残量を調べる36	予約内容の確認や取り消しをする	
● テープカウンター・残量または	予約内容を変更する	
時計の表示を出す	録画予約のこんなとき ····································	
テープ再生の音声を切り換える 37		49
プログログログ とのり 次元の とり	表示されたときは	40
	衣小されたときは	49
DVDを楽しむ	• TTT = 0 P b t	
ディスクを再生する50	● 画面表示の見かた ····································	
再生を止めたところから再生する(つづき再生)…52	● 画面表示の切り換えかた	
● 音楽用CDやビデオCDを再生する53	再生中のいろいろな設定について	
DVD-RW(VRフォーマット)ディスクを再生する…54	● 設定画面の見かた	
● 映像から選んで再生する(ディスクナビ) ····· 54	見たい・聞きたいところを探す	59
いろいろな再生をする55	■	
● 早送り・早戻し再生をする(サーチ) ··········· 55	資 時間指定で頭出しをする	
スロー再生をする	お好みの視聴設定を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
静止画再生・コマ送り再生をする 55	■字幕を選ぶ	
● チャプターやトラックの頭出しをする ········ 55	● ○ 音声を選ぶ	61
アングルを切り換える	PE-Tお好みの映像にする	0.7
映像を拡大する(ズーム)	(ピクチャーモード) ····································	
11//1 囲げに表示ない1/2 カ	■陽時い部分が日づるくする(黒川八川神正	コ・ロン

 ● 園ブックマークを登録する	ディスクをビデオテープに編集記録する ········· 68 ● ディスクのテープ編集記録をする (テープ編集モード) ······ 68 ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る ··· 69 DVDの初期設定を変更する ······ 70 ● 初期設定の設定項目 ····· 70 ● 初期設定画面の使いかた 72 ディスク言語を設定する ···· 73 視聴制限を設定する ···· 74
システムアップ	
前面入力自動切換について	 再生する
設置と調整	
ご自分で設置するときはここからお読みください	
接続と準備の進めかた 83 テレビの転倒防止について 83 アンテナ線を接続する 84	 個別にチャンネルを設定する93 画面のチャンネル表示を変える95 チャンネルをとばして選局する (チャンネルスキップ)96 BS外部チャンネルを設定する98 地域番号早見表100 地域番号一覧表101 ガイドチャンネル一覧表105 時計を合わせる106 ジャストクロック(自動時刻合わせ)機能について…108
その他	
お知らせ画面ガイドについて	仕様

付属品をご確認ください

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認をしてください。

- ●リモコン送信機×1個
- ●乾電池(単3形R6)×2個





● アンテナプラグ×1個



- 取扱説明書(本書)
- 保証書

必ずお読みください

大切な録画の場合は

必ず事前に試し録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機やビデオテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で は使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

- DVDビデオなどコピー防止機能のついたディスクの 内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、 複製した画像は乱れます。
- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公 開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)すること は、法律により禁止されています。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。

このようなテープは使わないでください!

■ヘッドのよごれ・目詰まり、テープのからみなど、 故障の原因になります。









国外では使用できません

● このテレビが使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

つゆつきについて

次のような場合には、内部のピックアップレンズ、ドラム、ヘッド、またはディスク、ビデオテープにつゆ(水滴)がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと

- ビデオの心臓部であるヘッドドラムに水滴が付き、ビデオテープが貼り付いてテープやヘッドを傷めてしまいます。また、ディスクの信号が読み取れず正常な動作をしないことがあります。
- つゆつきが起こった状態でビデオ操作・DVD操作をすると、画面に「結露しています ビデオ操作を行わないでしばらくお待ちください」と表示されます。このとき、ビデオ・DVDはすぐにご使用にはなれません。
- つゆつきは徐々に発生するために、つゆつきが起こっても約15~20分は、画面表示が出ないことがあります。
 急な温度の変化があったときなどは、2時間くらいたってからビデオ・DVDを使用してください。

つゆをとるには

ディスク、テープを取り出して電源を入れておけば、約2時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

室温が5℃~35℃の状態でで使用ください。寒冷地区で ので使用の場合は特につゆつきにご注意ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。


アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送 をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器 でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー 内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器 の種類により、接続方法は異なります。また、録画機 器により録画画質は異なります。番組によっては、著 作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダ ビングができない場合があります。

この取扱説明書の 見かた



■本書で使われているマークについて

〈操作上のアドバイスマーク〉

☎注意 … 正しくお使いいただくためのご注意や、 機能の制限事項です。

と(ヒント) … 知っていると便利な情報です。

〈機能ごとのマーク〉

この取扱説明書では、次の記号を使っています。

DVD-VIDEO

············ DVDビデオで使用できる機能

DVD-RW

····· VRフォーマットで録画されたDVD-RW で使用できる機能

DVD-RW ビデオフォーマ

…ビデオフォーマットで録画された DVD-RWで使用できる機能

DVD-R ······ DVD-Rで使用できる機能

VIDEO

····· ビデオCDで使用できる機能

(CD-R/CD-RWのビデオCDフォーマット含む)

CD

······音楽用CDで使用できる機能

(CD-R/CD-RWの音楽用CDフォーマット含む)

※ DVD ビデオ、DVD-RW、DVD-Rを総称して DVD と表現するこ ともあります。

- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボ ラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアター システムズ社の登録商標です。
- 各口ゴマークは商標です。

G-code

- Gコード(またはG-code)は、ジェムスター社の登録商標
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基 づいて生産しております。

安全上のご注意

で使用の前に 「安全上のご注意 | は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

 $\overline{\Diamond}$

··········· 記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

■異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいや音がする、画面が映らない、音が出ないなど異常の場合は、

すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



電源プラグ を抜く



落としたり、キャビネットがこわれた場合は、

機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



電源プラク を抜く



内部に水や異物が入った場合は、

まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラク を抜く



■ご使用になるとき

テレビの裏ぶたをはずしたり、改造しない



分解禁止



内部には電圧の高い部分がありますので火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

異物を入れない





テレビの開口部(通風孔など)から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

不安定な場所に置かない





ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

重いものを置かない





禁止

このテレビの上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

テレビの上に水などの入った容器を置かない、ぬらさない





花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容 器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。

また雨天、降雪中、海岸、水辺ではぬらしたり、水気が入ら ないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室では使用しない





風呂、シャワ一室 での使用禁止

火災・感電の原因となります。

表示された電源電圧で使用する





100V使用

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。

■電源について

電源コード・プラグは大切に扱う





電源コードを傷つけたり、加工したり、束ねたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、電源コー ドの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならな いようにしてください。コードの上を敷物などで覆うことに より、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあり ます。コードに傷がつき火災・感電の原因となります。電源

コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売

店に交換をご依頼ください。

プラグ刃先および、刃の付近はほこりや金属 物が付着しないようにしてください。接続が ほこりを取る 不完全ですと火災・感電の原因となります。

雷がなりはじめたらアンテナ線や電源プラグに触れない





感電の原因となります。

■設置や移動にあたってのご注意

テレビの通風孔をふさがない








キャビネットの通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 の原因となることがあります。設置は壁から10cm以上の 間隔を置いてください。次のような使い方はしないでくだ さい。

- ●テレビをあお向けや横倒し、逆さまにする。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。

直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない





内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあり ます。

冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない



注意



つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることが あります。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に

置かない



湿気やほこりの多い所、調理台や加湿器のそばなどに置かな いでください。火災・感電の原因となることがあります。

移動させるときは、接続線をはずす






を抜く

機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント から抜き、アンテナ線、機器間の接続線、外部接続線や転 倒防止具をはずしたことを確認の上、移動を行なってくだ さい。コードが傷つき火災・感電の原因になることがあり ます。またテレビは重いので開梱や持ち運びは2人以上で 行なってください。

移動・転倒の防止をする



転倒防止



キャスター付きテレビ台にテレビを設置するときはキャス ター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの 原因となることがあります。

不意の地震や衝撃等により、テレビが倒れてけがをする恐れ があります。安全のため、転倒防止策を実施してください。 (83ページをご覧ください。)

テレビはブラウン管(前面)が重いので安定した所に据え付 けてください。テレビが転倒し、けがの原因となることが あります。

■ご使用になるとき

テレビの上に乗らない





テレビの上に乗らないでください。特に、小さなお子様の いるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりし てけがの原因となることがあります。

ビデオテープ挿入口に手を入れない・ディスクトレ イに指を挟まれないよう注意する



手を挟まれないよう ケガに注意



けがの原因となることがあります。特に小さなお子さまの いるご家庭ではご注意ください。

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディス クは使用しない







飛び散ってけがの原因となることがあります。

ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎない





耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることがあります。

■アンテナ設置についてのご注意

アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください





送配電線から離れた所に設置してください。アンテナが倒 れた場合、感電の原因となることがあります。

■電源コード・プラグの取扱いについてのご注意

電源プラグは確実に差し込む





込む


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでくだ さい。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着し て火災の原因となることがあります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない








感電の原因となることがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない







電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ ントに接続しないでください。発熱して火災の原因となる ことがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換 を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない







コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 かならず電源プラグを持って抜いてください。

タコ足配線をしない






感電・火災の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあ

オーディオ機器などを接続するときは、本機の電源プラ グを電源コンセントから抜く







電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となるこ とがあります。

■お手入れや長期間使用しないときのご注意

お手入れや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く







お手入れのときは安全のため電源プラグをコンセントから抜 いて行なってください。感電の原因となることがあります。 旅行などで長期間で使用にならないときは、電源プラグを 抜いてください。火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する





本機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的 です。内部掃除費用については、販売店などにご相談くだ さい。

■電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の 注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない






電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止 まったりして大変危険です。飲み込んだ恐れがあるとき は、ただちに医師と相談してください。

電池の液がもれたときは素手でさわらない








- 電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますの で、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただち に医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れが ありますので、すぐにきれいな水で洗い流してくださ い。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相 談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改 造・ショートしない。乾電池は充電しない






電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器 の表示どおり正しく入れる




表示どおりに 入れる



間違えると電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池 または種類の違う電池を混ぜて使わない






電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、 電池を取り出す



表示



電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、 故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。

使用上のご注意

磁気にご注意

本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色がみだれたりゆれたりする、また大切な記録が損なわれたりすることがあります。

※スピーカーを近づけて使用する場合に画面が影響を 受けるときは、防磁スピーカーのご使用をおすすめ します。

高温の場所で使用しない

窓を閉め切った自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因になることがあります。本機およびビデオテープ、ディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

ビデオテープやディスクを取り出してから梱包してください。また、普段で使用にならないときも、ビデオテープやディスクを取り出してから、電源をお切りください。


設置場所について

- 次のような場所には置かないでください。 直射日光の当たる場所 ストーブなどの熱器具の近く
- ※ キャビネットやブラウン管、部品に悪影響を与えます。
- ※ 太陽光などの強い紫外線があたると、ブラウン管面 などの色がわずかに変化することがあります。
- 壁から10cm以上離して設置してください。
- ※ 空気の対流でほこりなどが壁に付着するのを少なく します。

正しい場所でご覧ください

距離

画面(ブラウン管)のたての長さの5~7倍が適当です。



高さ 画面が目の高さよりやや低い方が見やすく疲れません。



ステッカーやテープなどを貼らないでください

ブラウン管やキャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

設置場所を変える、移動するときは

- ディスクやテープを入れたまま本機を動かさないでください。ディスクやテープを入れたまま動かすと、ディスクやテープを傷めることがあります。ディスクやテープを取り出してから電源を「切」にしてください。
- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。ブラウン管面には特にご注意ください。

音量について

音量を大きくしたまま再生すると、思わぬ大きな音が 出て、スピーカーを破損するおそれや聴力障害の原因 となることがあります。ディスクやテープを再生する 前に、音量を必ず小さくしておいてください。

海辺でご使用の場合

本機に海水がかからないようにしてください。内部に海水が入ると故障や事故の原因になり、修理ができなくなります。また、砂浜や砂地など砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部に入らないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

ブラウン管のお手入れについて

• ブラウン管の表面はほこりがつきやすいので、とき どきネルなど柔らかい布でふいてください。表面に ガラス洗浄剤を直接かけたり、ぬれたタオルなどは 使わないでください。テレビ内部に液体が入った場 合、火災や故障の原因となります。

また、表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

キャビネットのお手入れのしかた

- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふきとってください。
- 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

キャビネットやリモコンについて

キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品、合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。

電磁波妨害について

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

節電について

使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、 安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。

長時間で使用にならないとき

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

静電気について

ブラウン管の表面に手を触れますと微弱な電気を感じることがあります。これはブラウン管表面に静電気を 帯びているためで、人体には影響ありません。

ディスクの取り扱い上のご注意

● 再生面に手を触れないように持ってください。





- ディスクに紙やラベル、シールを貼らないでください。 (DVDのディスクでは、再生できなくなる場合があります。)
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像や音声の乱れ の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ディスクの汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。



◆ ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、 ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

ビデオテープ・ディスクの保存のしかた

● ケースの中に入れ、立てて保存してください。



● 直射日光のあたるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けてください。



● ビデオテープの巻きとり状態にムラのある場合は、 もう一度巻きなおしてください。



● 落としたり強い振動やショックを与えないでください。



● ほこりの多いところおよびカビの発生しやすいところは避けてください。



● ビデオテープに磁気(電気時計・磁石を使ったおもちゃなど)をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。 ▶

クリーニングディスクは使用しないでください

- 市販のCD/DVDレンズ用のクリーニングディスク は、本機では使用しないでください。故障するおそ れがあります。
- レンズにゴミやほこりがたまると、映像や音声が乱れることがあります。修理は、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(113ページ)にご依頼ください。

ヘッドクリーニング、摩耗について

- ビデオヘッドは使用するにつれてしだいに汚れて、 録画・再生機能が低下してきます。このような場合 は市販のヘッドクリーニングテープ(乾式)のご使用 をおすすめします。ヘッドクリーニングテープを使 用しても効果がない場合のクリーニングは技術を要 しますので、お買いあげの販売店またはシャープ修 理相談センター(**113**ページ)にご相談ください。
- ビデオヘッドは、使用するにつれてしだいに摩耗します。ビデオヘッドが摩耗しますと、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合はビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換は、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(113ページ)にご相談ください。

アンテナを立てるとき

- カラーテレビは、美しいカラー映像をご覧いただく ためにアンテナが重要な働きをします。アンテナを 立てるときは、その地域の電波状態に合わせて、感 度の高い、指向性のよいものをお選びください。
- UHF放送の受信には、かならずUHF放送専用アン テナが必要です。
- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。万一、アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐためにも有効です。



アンテナ線を不必要に長くしたり、たばねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。カラーテレビのアンテナ線には、同軸ケーブルを使用しますと妨害電波の少ない良好な映像がご覧になれます。

アンテナの点検・交換

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検・ 交換することを心がけてください。美しい画像がご 覧になれます。特にばい煙の多い所や潮風にさらさ れるところでは、アンテナが早くいたみます。映り が悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- 放送の受信状態が悪い(ノイズが多い、二重画像になるなど)場合は、 画像が乱れたり、出なくなることがあります。このような場合は販売店にご相談ください。



ディスクについて

再生できるディスクについて

- ■本機では再生できるディスクと再生できないディス クがあります。お手持ちのディスクを使用する前に 必ずお読みください。なお、8cmアダプター(CD 用)は使用しないでください。
- ■本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています ので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示され ているディスクをご使用ください。
- ■ディスクレーベル面に下記のロゴマークが入ったも のなど、JIS規格に合致したディスクをご使用くだ さい。規格外ディスクを使用された場合は、再生で きない場合があります。また、再生できた場合でも 画質・音質の保証は致しかねます。

ディス	クの種類	本書での記載
DVD ビデオ	VIDEO TM	DVD- VIDEO
DVD-RW	RW IM	DVD-RW ビデオフォーマット DVD-RW VRフォーマット
DVD-R	R R 4.7	DVD-R
ビデオ CD	VIDEO CD CONTAL VIDEO	VIDEO
音楽用 CD *	COMPACT CHISCO DIGITAL AUDIO	CD
CD-R / CD-RW ビデオCD フォーマット 音楽用CD フォーマット	OUSC GUSTON DEGRAL AUGO Recordable RevVirtable	VIDEO CD

DVDは、DVDフォーマットライセンシング(株)の商標です。

※ 本機はCD (コンパクトディスク) 規格に準拠した音楽用CDの再生を 前提として設計されています。著作権保護を目的とした信号(コピー コントロール信号)の入った CD は再生できない場合があります。



RW この表示は、DVDレコーダーでVRフォーマット(ビデオ レコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWディス COMPATIBLE クガ再生できる機能を示します。(CPRM対応)

DVDビデオのリージョン番号について

DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号) が設けられています。本機のリージョン番号(再生可能 地域番号)は「2」です。(リージョン番号が「ALL」また は「2」の含まれるディスクは再生できます。)

ディスクの操作について

- DVDビデオは、ディスク制作者の意図により、いろ いろな操作や機能が本書で説明している内容と違っ たり、一部の操作を禁止している場合があります。
- 操作中「○ディスクでこの操作は禁止されています」 の表示が出たときはディスク側で、あるいは「〇この 操作はできません一の表示が出たときは本機で操作を 禁止しております。ディスク側での操作の禁止につい ては、ディスクの説明書も合わせてご覧ください。
- ディスクの再生中に、メニュー画面が表示された り、操作内容が表示されたときは表示の内容に従っ て操作してください。

DVD-R/DVD-RWディスクの再生について

- 再生できるDVD-Rディスクは、ビデオフォーマット で記録されているディスクです。
- 再生できるDVD-RWディスクは、ビデオフォーマッ トまたはVRフォーマット(ビデオレコーディング フォーマット)で記録されているディスクです。
- DVD-R/DVD-RWディスクは本機で再生する前 に、記録したレコーダーでファイナライズを行って ください。
- ビデオフォーマット、VRフォーマット、ファイナラ イズ等、DVD-R/DVD-RWについてくわしくは、 レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

再生できないディスクについて

■次のディスク等は全く再生できないか、再生できて も正常に再生されないことがあります。

誤って再生された場合、大音量によってスピーカー を破損したり、聴力障害の原因となる場合がありま すので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、MP3ファイル形式のCD-R/CD-RWなどDVD-ROM、DVD-RAM、DVD+RW、DVDオーディオなど

■DVDビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。

D. (D.	リージョン番号「2」、「ALL」が含まれていないディスク(正 式な販売地域以外のディスク)
DVD ビデオ	PAL方式、SECAM方式のディスク(海外で製造されたディスク)※
	無許諾のディスク(海賊版のディスク)
	業務用のディスク

- ※ 本機はNTSC方式に適合した機器です。ディスクをご購入の際は、方式をご確認ください。
- ■DVD-R/DVD-RWでも、次のような場合は再生できないことがあります。

PVD-R DVD-R DVD-RW (こより、再生できない場合があります。 DVD-RW(VRフォーマット)でコピーコントロール情報のあるディスク(Ver. 1.1 CPRM対応)では、正常に再生できない場合があります。

■CD-R/CD-RWでも、次のような場合は再生できないことがあります。

アータが記録されていないディスクは、再生できません。 ビデオCD/音楽CDフォーマット以外(MP3など)のフォーマットで記録されたディスクは、再生できません。 ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません。 ・記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 ・ファイナライズされていないディスクは再生できません。


- ■次のようなディスクも再生できません。
 - 特殊な形(ハート形や六角形など)のディスク。
 - 紙やラベル、シールなどが貼られたディスク。
- ◆ セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの、のりが はみ出したり、はがしたあとのあるディスク。

故障の原因となりますので、このようなディスクはで使用にならないでください。


「DVDビデオに表示されているマークについて

■下記は、DVDビデオソフトに記載されているマークの一部です。DVDビデオソフトに記載されている機能やマークをご確認の上、お楽しみください。


音声トラック数:音声トラック数や音声記録方式を表しています。



画面サイズ: DVDビデオに記録されている画面サイズを表しています。



字幕:字幕の種類を表しています。



収録時間:ディスク内に収録されている映画などの時間です。

約166分


リージョン番号: リージョン番号(再生可能地域番号) を表しています。



タイトルとチャプターについて

■DVDでは、ディスクをタイトルという単位で分け、 さらにそれをチャプターという単位に分けていま す。タイトルは通常映画1作品やアルバム1冊分に相 当し、チャプターはタイトル中の映像や曲の区切り になります。

[例] DVDビデオの場合



■ビデオCD、音楽用CDでは、ディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。)

[例] ビデオCD・音楽用CDの場合




ミ(ヒント) 言


● それぞれのタイトル、チャプター、トラックには順番に番号がつけられます。ディスクによっては、それぞれの番号が記録されていないものがあります。

各部のなまえ


• ()の中の数字は、本文で説明しているおもなページです。

本体前面







本体前面とびら内



本体前面とびら内




本体後面



各部のなまえ(つづき)

()の中の数字は、本文で説明しているおもなページです。



- [テレヒ/ヒテォ]の記載は、操作切換スイッチが[テレビ/ビデオ]側のときに、テレビ/ビデオの機能に働くボタンです。
- (DVD)の記載は、操作切換スイッチが「DVD」側のときに、DVDの機能に働くボタンです。
- 其画の記載は、操作切換スイッチの位置に応じてテレビ/ビデオの機能、DVDの機能に働くボタンです。
- 上記記載のないボタンは、操作切換スイッチに関係なく働くボタンです。

ミヒント

● 再生ボタン、停止ボタン、早送りボタン、早戻しボタン、一時停止/静止ボタン、スローボタン、頭出しボタン、スキップサーチボタン、カーソルボタン、決定ボタンは、暗いところでも見やすい蓄光ラバーを採用しています。(蓄光ラバーの発光の強さは時間の経過にともない減衰します。)

リモコンの準備をする

リモコンに乾電池を入れる


裏ぶたを開ける

● 裏ぶたのツメ部分を押しながら、上に引き上げ ます。




単3形[R6]乾電池を2個入れる

⊕ ⊕ の表示どおりに入れてください。



裏ぶたを閉める

裏ぶたのツメがカチッと入るまで閉めます。



! 注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると破れつしたり、液がも れたりして、故障やけがの原因となることがあります ので、次のことをお守りください。

- 乾電池の⊕極と⊕極は、表示どおり正しく入れてく ださい。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解した りしないでください。
- 乾電池は、種類によって特性が異なります。 種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでく ださい。

新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から 液がもれたりするおそれがあります。

● 乾電池が使えなくなったら… 液がもれて故障の原因となるおそれもありますの で、すぐに取り出してください。また、もれた液に 触れると肌が荒れることがありますので、布で拭き 取るなど、十分注意してください。

● 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の 指示(条例)に従って処理してください。

三(ヒント) 三

- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあ ります。(寿命は通常6ケ月~1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出して おいてください。

ご注意


- 本体のリモコン受信部に直射日光や強い照明が当たっている と、リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがありま す。照明または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物があると動作 しない場合があります。障害物を取り除いてご使用くださ い。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコンを水 に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないこと があります。

このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外 し、5分以上たってから再度入れ直してください。

調整と設定(メニュー 操作について)

- ■画面にメニューを表示させ、リモコン操作で映像や 音声などの調整や設定ができます。ここではメ ニューの項目を選択する方法について説明します。 詳しくは各ページをご覧ください。
- ■DVD設定メニューについては、**58**ページをご覧く ださい。

テレビメニューで設定できる項目



三(ヒント)言

操作を誤ったときは


● テレビメニューボタンで一度メニュー画面を終了し、操作しなおしてください。

ご注意

- 画面に紫色で表示されている項目は、選択できないことを表しています。
- ◆本書に掲載されている画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

デモ機能について

- 店頭デモストレーション用の自動表示機能で、本機の特長を表示します。
- デモ機能を入∕切するときは、次の手順で行ってください。
- ①テレビメニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。
- ② で「チャンネル・初期設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- ③ ▼ ▲で「デモ」を選ぶ。
- ④ ●で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す。



メニュー画面の基本操作


本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



り リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



デボー を押し、メニュー画面を表示する



- ② 寒を押し、選んだ項目を確定する
- ●選んだ項目の設定画面になります。

① ▼または ○で設定する項目を選ぶ

● 画面下のガイド表示にしたがって設定を進めて ください。



② ④または ●で設定を切り換える

6


寒を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。


テレビを楽しむ



テレビを見る



本体でも選局、音量調節ができます。



テレビを見るための基本操作

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



- 電源ランプが緑色点灯します。
- 電源が入っているとリモコン操作ができます。

次ページの手順へつづく

リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



チャンネルボタンを押し、チャンネルを選ぶ

- 選局∨/∧ボタンでもチャンネルを切り換えら れます。
- 外部入力端子に接続した機器の映像を見たいと きは、 を押します。

押すたびに「外部1※」→「外部2」→「テレビ チャンネル」に切り換わります。

- ※「外部1入力設定」を「デコーダー」に設定しているときは、 「外部1」は選択できません。
- 入力自動切換を「入」に設定してあるときに、外 部2入力端子(前面入力端子)にプラグを挿入し て外部機器の電源を入れると、自動的に「外部 2]入力画面に切り換わります。(76ページ)



音量ボタンを押し、音量を調節する

数字(最大60)とバーで表示されます。

■テレビを消すときは

リモコンの

- テレビが消え、電源ランプが赤色点灯します。
- 次に電源を入れるときは、リモコンで入れます。
- 長時間テレビを見ないときは、本体の電源ボタンを押し、 電源を切ります。

三(ヒント)ミ

受信チャンネルについて

● 工場出荷時は、VHF1~12チャンネルとBS5、BS7、 BS9、BS11チャンネルが受信できるようにセットされて います。お住まいの地域に合わせ、チャンネル設定を行なっ てください。(**90~105ペ**ージ) (BS5チャンネルはBSデコーダー、BS9チャンネルは MUSE-NTSCコンバーターが必要です。)

放送が終了すると

- 約10分後にテレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に 点灯…**無信号電源自動オフ(31**ページ)
 - 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入する ときは、正しく動作しない場合があります。
 - ビデオ再生中および外部入力画面でブルーバック信号のと きは、無信号電源自動オフは動作しません。ディスクの再 生中も動作しません。
 - 外部入力が無信号状態になったときも同様に動作(約10分 後に電源オフ)します。

音を一時的に消す

一を押す

• 電話がかかってきたときや、来客の応対をするとき など、一時的に音を消すのに便利です。

▼画面表示

● もう一度押すと、音量がもとの大きさに戻ります。

チャンネルを表示する/消す





- もう一度押すと、受信チャンネルが確認できます。
- ビデオ再生時、画面左上に表示される「再生「左右」」 も同様に消すことができます。
- DVDを再生したときに、テレビの画面表示(緑色の 「DVD 表示)を消すには、リモコンの操作切換ス イッチを「テレビ/ビデオ」側にして画面表示ボタン を押して表示を消してください。
- 画面表示については、31ページをご覧ください。
- 時計表示、ビデオのカウンター、残量表示について は、36ページをご覧ください。

BSチャンネルを選ぶ



○ ○ でチャンネルを選ぶ


BS11

- BS5チャンネル(WOWOW放送)を見るには、放送 局との受信契約と受信用のBSデコーダーの接続が 必要です。(81ページ)
- ◆ 本機でBSデジタル放送の受信はできません。

CATVチャンネルを選ぶ

を押してから、チャンネルボタンを押す

©[例] C23チャンネルを選ぶとき




三(ヒント)三


CATV(ケーブルテレビ)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社と の受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料 放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要 になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C38チャンネルの範囲 で選局できます。

指定時刻に電源を 入れる(オンタイマー)

- ■テレビをめざまし時計の代わりにするなど、指定時刻にテレビの電源を入れる機能です。
- ■時計あわせがされていないと、オンタイマーは設定できません。先に時計あわせ(**106**ページ)を行ってください。





オンタイマーの設定

■ [例] 12チャンネルで午前8時に電源を入れるとき

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを **)** 「テレビ/ビデオ」側にする



- ① ただを押し、メニュー画面を表示する
- ② ●または●で「オンタイマー」を選ぶ

▼画面表示



3 寒を押す

5

● オンタイマー設定画面が表示されます。

「▶」が「オンタイマー」にある状態で **④または ⑤を押し、「入」に設定する**



「切」に設定すると、オンタイマーは働きません。

●または●で「オン時刻」を選ぶ



◆または◆で「オン時刻」を設定する

6



● ● または●を押すと、オン時刻が次のよう に10分単位で変わります。

 ★
 午前
 ○時10分
 ○時10分
 ○時20分

 ★
 午後11時40分
 一午前
 ○時30分
 ○時30分

▼または ●で 「チャンネル」を選ぶ



① または ● で「チャンネル」を設定する




● ◆または●を押すと、チャンネルが次のように変わります。

 $\begin{array}{c} \downarrow \quad 1\text{CH} \\ \leftarrow \quad 2\text{CH} \\ \cdots \quad 11\text{CH} \\ \leftarrow \quad 12\text{CH} \\ \leftarrow \quad BS15 \\ \leftarrow \quad BS13 \\ \cdots \quad BS3 \\ \leftarrow \quad BS1 \\ \leftarrow \quad CH \\$

2 寒を押す

● 本体前面のオンタイマーランプが点灯します。

リモコンの を押し、電源「切」にする



「毎日同じ時刻にオンタイマーを設定したいとき

■一度オンタイマーを設定しておけば、次の操作で毎日 同じ時刻にオンタイマーを働かせることができます。

リモコンの 一を押す

オンタイマーが設定されます。

▼画面表示

オンタイマーを実行します オン時刻 午前 8:00 チャンネル 12 CH

゙ オンタイマーを解除するとき

オンタイマーが設定されているときに、リモコンの (を押す

オンタイマーが解除されます。

▼画面表示

オンタイマーを解除しました

ご注意

- ◆本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、電源を一度切るか、**24~25**ページの操作を行い、オフタイマーを解除してください。
- お出かけになるときは、本体の電源ボタンで電源を切るか、 オンタイマーを解除し、オンタイマーランプの消灯を確認し てください。
- オンタイマーのチャンネル設定で外部入力とビデオ再生、 DVD再生は選択できません。
- テレビまたはDVDを見ているとき、オンタイマーが働くと チャンネルのみ変わります。
- オンタイマーで電源が入ったときの音量は、リモコンで電源 を切る前に聞いていたときの音量です。

オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは

● オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは、故障と思われますので、お買いあげの販売店に修理をお申し付けください。

指定した時間後に 電源を切る(オフタイマー)

テレビを見ながらおやすみになるときなど、テレビの 電源を指定時間後に切る機能です。



オフタイマーの設定

[例] 1時間30分後に電源を切るとき

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ∕ビデオ」側にする



た押す

●「オフタイマー 2時間00分後」が画面に表示されます。(オフタイマー設定後は、電源が切れるまでの残り時間が表示されます。)

▼画面表示

オフタイマー 2時間00分後

をくり返し押し、電源を切る時間を 選ぶ

オフタイマー 1 時間3 0分後

オフタイマーボタンを押すたびに、設定時間が 30分単位で次のように変わります。



※「一時間――分」に設定すると、オフタイマーは 解除されます。

メニューで設定するときは

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



2

リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



3

テ៶៸ を押し、メニュー画面を表示する

① ▼または ●で「オフタイマー」を選ぶ



2 寒を押す

◆または◆で電源を切る時間を選ぶ



● ● または ● を押すと、設定時間が30分単位 で次のように変わります。



※「一時間ーー分」に設定すると、オフタイマーは 解除されます。


寒を押す

● 通常画面に戻ります。

残り時間を確認するとき



▼画面表示



オンタイマーとオフタイマーを同時に設定していると きは、オンタイマーの時刻とオフタイマーの残り時間 の両方が確認できます。

き(ヒント)き

- ■電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ◆オフタイマーは設定後、同様の操作で時間を設定し直すことができます。
- 録画中にオフタイマーで電源が切れても、録画は継続されます。

お好みの映像・音声 で楽しむ

■「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」「音声バランス」の6つの項目を調整できます。



手順6の調整内容

項目	ボタン	● を押すと	を押すと
映像調	映像調整		
映像	0~60	うすくなる	濃くなる
黒レベル	-30~+30	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	-30~+30	うすい色になる	濃い色になる
色あい	-30~+30	肌色が紫がかる	肌色が緑がかる
画質	-30~+30	やわらかな映像になる	くっきりした映像になる
音声調整			
音声バラ	ンス	左スピーカーからの 音が強くなる	右スピーカーからの 音が強くなる

三(ピント) 三

工場出荷時の設定に戻すとき

- 手順6で各項目を次のレベルに合わせます。映像 ··· 60 黒レベル··· 0 色の濃さ ··· 0色あい ··· 0 画質 ··· 0 「音声バランス ··· センター
- 映像調整した内容は、それぞれ「テレビ・外部入力」、「ビデオ再生画面」、「DVD画面」と個別に記憶されます。
- 調整した音声バランスは、テレビ、外部入力、ビデオ再生、 DVD再生のすべてに共通の設定となります。

映像と音声バランスを調整する

☞ [例] 色の濃さを調整する

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



マ を押し、メニュー画面を表示する

 ① または○で「映像・音声設定」を 選ぶ

▼画面表示



2 寒を押す

▼または ●を押し、「色の濃さ」を選ぶ

◆ または ◆ を押すたびに、次のように項目が切り換わります。




◆または ●で、お好みの映像・音声に調整する

続けて他の項目を調整するときは、▼またはで項目を選ぶことができます。

速を押す

● 通常画面に戻ります。

■ステレオや二重音声放送を受信すると、自動的に チャンネル表示の色が変わります。






二重音声放送を楽しむ

■主音声と副音声について 例えば、ニュースや洋画などの二カ国語放送のと き、吹き替えの日本語(主音声)と、英語などの言語 (副音声)の2種類の音声が楽しめます。

音声切換ボタンを押すたびに、次のように切り 換わります。



ステレオ放送を聞く

■ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。

雑音が多いときは、 で「モノラル」に する

- 「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。
- BS放送のときは「モノラル」への切り換えができません。


三(ヒント)言

● 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ放送を受信してもモノラル音声となります。 ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して「ステレオ | に切り換えてください。

お好みの映像・音声 で楽しむ(つづき)

BS放送の独立音声を聞く

■BS放送では、映像に合った音声と、映像とは関係のない音声(BS独立音声)を同時に送信したりしていますので、映像を見ながら、映像とは関係ない音声を楽しむことができます。



本体の電源ボタンを押し、電源を入れる




り リモコンの操作切換スイッチを **う** 「テレビ/ビデオ」側にする



「BS選局」で、BS放送を受信する

/ た押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示



① マまたは ②で「BS設定」を選ぶ



2 寒を押す

(1) (また)

① マまたは ②で「BS音声」を選ぶ



② ④または ●で「独立」を選ぶ

7

6

念を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

ご注意

- BS放送を録画中は、BS音声の切り換えはできません。
- 独立音声に切り換わらない場合がありますのでご注意ください。
 - (例) BS放送の音声がBモードのとき
 - Aモードでも独立音声が送られていないとき

BS放送の音声について

■BS放送の音声はAモードとBモードがあり、このモードは放送内容によって自動的に切り換わります。

Aモード · · · · · テレビ音声と独立音声の2系統

の音声が楽しめます。

Bモード · · · · · テレビ音声 1 系統だけですが、

Aモードに比べて、より高音質

の音声が楽しめます。

	テレビ音声 (二重・ステレオ・) モノラル	独立音声 (二重・ステレオ・) モノラル	音 質
Αモード	0	0	FM 放送同等
Bモード	0	×	CD 同等


●テレビ音声:見ている映像に合った音声

●独立音声: 見ている映像に関係のない音声

■二重音声放送の楽しみかたについては、27ページをご覧ください。

■音声モードを確認するには

●BS放送を受信しているときに画面表示ボタンを 押すと、現在の音声モードが表示されます。



① BS チャンネルを表示します。

黄色→ステレオ放送 赤色→二重音声放送 緑色→モノラル放送

- ② 二重音声受信時に選択している音声モードを表示します。
- ③ 独立音声が放送されているときに、メニューの「BS 音声」で選択している音声(「テレビ」または「独立」)を表示します。
 - WOWOWデコーダーなど外部機器の映像 にしているときは、「外部」と表示します。
- ④ 「Aモード」または「Bモード」を表示します。
- ⑤ 放送されているテレビ音声の音声モードを 色で識別表示します。

黄色→ステレオ放送 赤色→二重音声放送

緑色→モノラル放送

- ⑥ 独立音声が放送されているときのみ表示します。
- ※ ②~⑥は、放送の内容によって表示され ない場合があります。

節電機能を設定する(おひかえメニュー)

本機には、節電機能が内蔵されています。「おひかえメニューの設定内容について」をご覧になり、設定してください。



おひかえメニュー設定の基本操作

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



り リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



2 を押し、メニュー画面を表示する


① **◆** または**◆** で「おひかえメニュー」 を選ぶ

▼画面表示



- 2 寒を押す
- おひかえメニュー画面が表示されます。

① マまたは ②で設定する項目を選ぶ



② ◆または ●で設定を切り換える

6

念を押す

● 設定が完了し、通常画面に戻ります。

おひかえメニューの設定内容について

――表示は、工場出荷時の設定を表します。

■明るさひかえめ

明るさをひかえめにして、節電に役立てます。

設定	内容説明
切	明るさひかえめ機能は働きません。
弱	やや明るさをおさえます。 「切」時にくらべ約15%節電され ます。(テレビ動作時)
強	「弱」よりも明るさをおさえ、暗い画面になります。 「切」時にくらべ約30%節電されます。(テレビ動作時)

■無信号電源自動オフ

無信号になったとき、約10分後に自動的に電源を切り、消し忘れを防ぐ機能です。

設定	内容説明
入	無信号時、約10分後に自動的に電 源が切れます。
切	無信号電源自動オフ機能は働きません。

ご注意

- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入すると きや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているとき は、正しく動作しない場合があります。
- アンテナの状態などにより、放送を見ているときにテレビの 電源が切れる場合は、設定を「切」にしてください。

■無操作電源自動オフ

操作しない状態が3時間以上続くと自動的に電源を切る機能です。

設定	内容説明
入	操作しない状態が3時間以上続い たとき、自動的に電源が切れます。
切	無操作電源自動オフ機能は働きません。

ご注意


● ビデオやDVDの再生中は働きません。

画面表示について

テレビを視聴/録画しているとき

を押す


押すたびに、次のように切り換わります。




黄色:ステレオ放送

赤色:二重音声(二力国語)放送


緑色:モノラル放送





ビデオテープを再生しているとき





DVDを再生しているとき

リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にして、 を押す



三(ヒント)ミ

● リモコンの操作切換スイッチを「DVD」側にしたときの画面表示は、57ページをご覧ください。


ビデオを楽しむ




ビデオ操作で手順1~3の説明は、特に必要のない限り、34ページ以降では記載していません。

ビデオを再生する

ご覧になりたいビデオテープを入れて、再生をしてく ださい。





ビデオ再生の基本操作

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする




う 再生するテープを入れる

次ページの手順へつづく

ビデオを再生する

▶ 再生 を押す

- 再生が始まります。
- 本体の▲取り出しビデオボタンがオレンジ色点 灯し、ビデオ使用モードであることを示します。



5

■再生を停止するときは

■標上を押す

- 停止を押したときは、再生する前のチャンネルまたは外部入力画面になります。
- チャンネルボタンや入力切換ボタンで画面を切り換えるとビデオ再生は停止します。
- DVDを操作するとビデオ再生は停止します。 (トレイ開/閉ボタンを押したときは、ビデオ 再生は停止しません。)

ととと

S-VHSの市販ソフトについて

- S-VHSの市販ソフトも楽しめます。
- S-VHS本来の高画質(水平解像度400 本以上)は得られません。
- S-VHS録画はできません。
- 再生および特殊再生(スロー、コマ送り)時に、画面にノイズ や乱れが出る場合もあります。

ビデオ再生時にはいろいろな機能が働きます「オートパワーオン」

電源ランプが赤色点灯しているときにビデオテープを入れると、自動的に電源が入ります。

電源が「切」(電源ランプ消灯)のときは、ビデオテープを入れても、電源は入りません。

「オートプレイ」

ツメの折れたテープを入れたとき、自動的に再生を始めます。

「オートリワインド」

再生中または録画中にビデオテープが終わりになると、自動 的に巻き戻しをします。

「オートイジェクト」

ビデオテープの片側を押したり、無理に早く入れたりしたときにテープが正しく入らず、つまる場合があります。このようなときは、しばらく待つと、ビデオテープが自動的に出てきます。

「テープバック」

ツメ折れテープを入れた場合、再生を止めて電源を切ったときや、再生を止めて約5分たつと、自動的に約10秒ぶんテープを巻き戻します。次にテープを再生するときに、少し前の場面から楽しむことができます。

この他に、次の便利な機能をメニューの「ビデオ設定」で設定することができます。(**38**ページ)

「CMスキップ再生」

本機で録画した番組が二重音声放送やモノラル放送のとき、ステレオ放送のコマーシャルを自動的にとばす機能。

「オートリピート」

1本のテープを自動的にくり返し再生する機能。


「S. ピクチャー」

テープの再生映像をくっきりとさせる機能。

ビデオテープの入れかた・出しかた

■入れかた


ビデオテープの中央をゆっくり押して入 れる



■出しかた

リモコンの(金)を押す

- テープが出てきたら水平に取り出します。
- ビデオが動作中のときは、■停止ボタンを押して停止させた後、▲テープ取出しボタンを押します。
- ◆ 本体の▲取出し ビデオボタンを押しても取り 出せます。






警生

ビデオテープ挿入口に異物を入れないでく ださい。火災・感電の原因となります。

小さなお子様がビデオテープ挿入口から、 手を入れないようご注意ください。 けがの原因となることがあります。

録画済テープを誤って消さないために



大切な録画を誤って消さないために



再び録画したいときは




セロハンテープを 二重に貼ります。

見たいところを探す

早送りや巻戻し、コマ送り再生などいろいろな再生を することができます。

見たい場面を探すときなどに便利です。



早送り・巻戻しをする

① 再生を止めて または を押す

② 止めるときは を押す

と(ヒント) 言

● 早送り・巻戻しをしているとき、テープによっては一旦停止 し、再度、早送り・巻戻しに入る場合があります。これは テープ保護のためで、故障ではありません。

ご注意

● 早送り・巻き戻し中に一時的な停電や電源プラグを抜き差ししたときなどは、各種安全装置の働きにより、一時的に本機の操作ができなくなることがあります。このようなときは、電源を入れて約1分程度待ってから操作してください。

ビデオサーチで場面を探す

① 再生中にじまたはでを押す

● 押すたびに、ビデオサーチの速さが変わります。

標準モード記録の場合「5倍速←→7倍速」 3倍モード記録の場合「9倍速←→21倍速 |

② 通常の再生に戻すときは、▶舞りを押す

三(ヒント)言

- 音声は出ません。
- 画面に数本のノイズ(横じま)が出ます。また、映像の色が出ない場合がありますが、故障ではありません。
- ビデオサーチを始めるときや、再生に戻したときに、一時画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

静止画再生・コマ送り再生をする

再生中に『帰紀を押す

● 画面が静止し、静止画再生になります。

静止画再生中にできた押す

● 画面がコマ送りされます。押すたびに1コマず つ進みます。

通常の再生に戻すときは、▶再生を押す

三(ヒント)言

- 音声は出ません。
- 静止画再生中に映像が上下にゆれるときは、本体のV/∧トラッキング調整ボタンを押して、ゆれがなくなるように調整してください。(**35**ページ)
- 静止画再生を5分間以上続けると、ヘッドやビデオテープの 保護のため自動的に通常の再生に戻ります。

スロー再生をする

- ① 再生中に を押す
 - ▼ スロー再生になります。
- ② 通常の再生に戻すときは、▶舞りを押す

三(ヒント) 三

- 音声は出ません。
- スロー再生を5分間以上続けると、ヘッドやビデオテープの 保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。
- 他のビデオで録画したビデオテープをスロー再生すると、ノイズが出る場合があります。

場面をとばして見る(スキップサーチ)

再生中にコマーシャル部分をとばして見るなど、最大で約2分間の場面をとばして見ることができます。このとき音声は出ません。

スキップサーチ

① 再生中に () を押す

- 1回押すと、約30秒間の場面を早送り再生 します。
- 連続して4回までスキップサーチボタンを 押して、約2分間の場面をとばすことができます。
- ② 通常の再生に戻すときは、 手型を押す

頭出しをする

- ■複数の番組を録画したビデオテープから、見たい番 組をすばやく探すことができます。
- ■本機で番組を録画すると、録画の始まり位置に頭出 し信号(VISS)を自動書込みします。この頭出し信号 を利用して番組の最初の部分を探し出し、指定した 開始点から自動的に再生を始めます。

停止または再生中に操作してください。

または を押し、見たい番組を 頭出しする

- ▶ ◄ 頭出しボタンを押すたびに、
 -1→-2→-3····-18→-19(最大)
 - ▶▶ 頭出しボタンを押すたびに、 1→2→3····18→19(最大) と切り換わります。
- 頭出しが完了すると、自動的に再生が始まります。
- 途中で止めたいときは、■停止ボタンを押してください。

頭出しのしくみ

指定された番組まで早送り・巻戻しをして再生を始めます。




ご注意

- 頭出し表示の数字は、番組(VISS信号)をとび越すごとに1つずつ減ります。
- ビデオテープの最初に記録されている番組は、頭出しできないこともあります。
- 頭出し位置は多少ずれる場合があります。
- 頭出し信号の間隔が短い(約5分以内)ときは、正しく頭出しできないことがあります。
- ●録画中に■■一時停止/静止ボタンを押したときは頭出し信号は記録されません。

トラッキングを調整する

通常、再生中はトラッキングが自動調整(デジタルトラッキング)されますが、別のビデオデッキで録画されたビデオテープなどを再生してノイズが出る場合は、手動でトラッキングを調整することができます。




● 自動調整に戻すときは、V / ∧トラッキング調整ボタンを2つ同時に押してください。

ととという

- リモコンではトラッキング調整はできません。
- ビデオテープを入れ直したときは、自動調整に戻ります。

録画時間やテープの

テープの再生時間や録画時間の確認ができます。また録 画時、テープの残量時間も確認できますので、目安とし てお使いください。



テープカウンター表示について

■0時間00分00秒の位置より巻戻し方向にテープが 進むと「一」表示が出ます。




※録画していない部分では、カウンターの数字は変わ りません。

テープカウンター・残量または時計の 表示を出す

時計/カウンター

を押す

● 時計/カウンターボタンを押すたびに、画面表 示は次のように切り換わります。



ご注意

テープ残量表示について

- ●録画や再生を始めた直後は、表示が出るまでに時間がかかり
- テープ残量は目安としてお使いください。 T-30、T-60、T-90、T-120以外のテープでは、表示が 出るまでに時間がかかったり、正しい残量を表示しないこと があります。
- 早送り/巻戻し中は多少誤差が大きくなる場合があります。
- VHS-C、S-VHS-Cテープをカセットアダプターで使用 したときは、残量が正しく表示されない場合があります。
- 停止中に時計/カウンターボタンを押してテープ残量表示にす ると、残量が表示されていない場合には、自動的にテープを早 送り/巻戻しして残量計測を行い、残量を表示します。

カウンターをゼロに戻す

を押す

▼画面表示



- テープを入れ直したときは、自動的にカウン ターが「0時間00分00秒」になります。
- ます。


テープ再生の音声を 切り換える

ステレオや二重音声の番組を記録したテープやビデオ ソフトを再生したとき、音声を切り換えることができ ます。



再生中に でお好みの音声に切り換える

● ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。



● 画面表示中、画面の左上に表示されます。

(画面例) 再生 [左右]

ミ(ヒント)ミ


- ●他のビデオ機器で録画したビデオテープや市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が正常に聞こえない場合があります。そのようなときは、音声切換ボタンを押してノーマル音声を選んでください。
- ノーマル音声のビデオで録画されたビデオテープを再生した ときは、自動的にノーマル音声が選択されます。

ビデオ再生時の画面表示と音声の出かた

		音声出力			
音声切換表示		二重	ステレオ		
		左	右	左右	
	[左右]	おはよう	Good morning	ステレオ	
Hi-Fi 音 声	 [左] 	おはよう	! ! おはよう !	左の音声	
	[右]	Good morning	Good morning	右の音声	
ノーマル 音 声	[] 左右表示 消える	おはよう	 おはよう 	モノラル	

ビデオの便利な機能 を使う

- ■ビデオ再生時の便利な機能をメニュー画面で設定することができます。
- ■各機能の設定は、「ビデオ設定の基本操作」の要領で 行ってください。



ビデオ設定の基本操作

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



メニュー を押し、メニュー画面を表示する


○ ① ②または②で「ビデオ設定」を選ぶ

▼画面表示



2 寒を押す

① ・または ②で設定する項目を選ぶ



② **◆ または ▶ で設定(「入」または「切」)** を切り換える

決定

決定を押す

● 設定が完了し、通常画面に戻ります。

設定できる内容について

■CMスキップ再生

本機で録画した番組が二重音声放送(洋画などの二カ国語放送)やモノラル放送のとき、ステレオ放送のコマーシャル(CM)を自動的に早送りサーチして見ることができます。

本編の番組	CMスキップ
二重音声放送 ■ 二力国語放送(番組欄表示□) ■ 音声多重放送(番組欄表示図)	0
モノラル放送	0
ステレオ放送 (番組欄表示 🛭)	×

「○」はCMスキップ再生の働く放送です。

CMスキップ再生のしくみ

番組(モノラル/二重音声放送)	コマーシャル (ステレオ放送のみ)	番組(モノラル/二重音声放送)	
再生 ▶	この間ビデオサーチで早送り	▶ 再生	

設定	内容説明
入	CMスキップ再生を使用するとき
	に設定します。
切	この機能を使用しません。

三(ヒント) 言

- CMスキップ再生はコマーシャル終了部分をわずかに過ぎた ところから再生が始まります。
- CMスキップ再生を一度設定すると、再設定するまで設定内容は変わりません。

ご注意

● CMスキップ再生は、当社のオートスキップサーチ機能の付いたビデオやビデオ内蔵型テレビで放送を録画したビデオテープに限り働きます。

次のような場合には、正しく動作しないことがあります。

- 録画中に一時停止や停止をした部分。
- コマーシャル中に標準/3倍モードに切り換えた部分。

■オートリピート

1本のテープを自動的にくり返し、何度も再生する機能です。

テープが終わりまで行くと自動的にテープの始めまで 巻き戻し、くり返し再生します。

設定	内容説明		
入	テープをくり返し、何度も再生し		
	たいときに設定します。		
切	この機能を使用しません。		

ととと

オートリピート再生をするときは

- ●「入」に設定した後、再生の操作をしてください。 (画面左上に「リピート再生」の表示がでます。)
- 再生を停止するときは、■停止ボタンを押します。

■S. ピクチャー


テープの再生画像をくっきりとさせる機能です。再生 画像に合わせてお好みで設定してください。


設定	内容説明		
入	テープ再生画像をくっきりさせた		
	いときに設定します。		
切	通常再生するときや、編集時に本 機を再生側として使うときに設定 します。		

ご注意

● S. ピクチャーは、テープ再生時のみ働きます。(録画時、 S-VHSソフト再生時、テレビ放送、外部入力では働きません。)

テレビ番組を録画する





録画の基本操作

[例] 10チャンネルを標準モードで録画するとき


本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



録画用のビデオテープを入れる



● ビデオテープのツメが折れていないことをお確かめください。

○○○ で録画モード(「標準」または「3倍」) を選ぶ

●画面表示 標準 1時間20分35秒


「標準」・・・標準画質で録画するとき。 「3倍」・・・・長時間録画するとき。

> ([例] 120分テープを使った場合、 約6時間まで録画できます。)

┏ ⑩を押し、10チャンネルを選ぶ



●を押す



- 録画ランプが点灯します。
- 本体の●録画ボタンでも操作できます。
- 録画を一時的に止めるときは、■■一時停止/静 止ボタンを押します。
- 押すたびに「録画―時停止」←→「録画―時停止 解除します。
- 録画を終了するときは、■停止ボタンを押しま す。(録画ランプ消灯)

ミ(ヒント)ミ

- ・ ツメの折れたビデオテープが入っているときは、手順6で●録 画ボタンを押したとき自動的にビデオテープが出てきます。 (オートキャンセラー)
- 5分以上、録画一時停止をすると、ビデオテープやビデオ ヘッドの保護のため自動的に停止します。
- ◆次のような場合でも、録画は継続されます。
 - 録画中に本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンで 電源を切ったとき
 - オフタイマーが働いて電源が切れたとき
 - 本体をDVD使用モードに切り換えたとき
- 録画するときは、あらかじめ録画テストを行い、録画状態を お確かめのうえ、ご使用ください。
- 万一、ビデオおよびビデオテープの不具合により録画されな かった場合の、録画内容の補償についてはご容赦ください。

停止から、すばやく録画・再生ができます

● 本機では、ビデオテープを入れたときや、録画・再生をやめ てから約5分間はすぐに録画・再生ができます。(フルロー ディングシステム)

で注意

- 約5分間、何もビデオの操作をしないと自動的にフルローディ ングシステムの待機状態が解除されます。
- ■あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなど のほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録画中に他のテレビ番組を見る(裏番組録画)

[例] 10チャンネルを録画しながら6チャンネルを 見るとき

40ページの手順で10チャンネルを録画 しているときに(6)を押し、6チャンネル を選ぶ



■裏番組録画のチャンネルを確認するときは

を押す




ミ(ヒント)ミ

- 電源を「切」にしても録画は継続されます。
- 録画を終了するときは、■停止ボタンを押します。(録画ラ ンプ消灯)
- 裏番組録画中は 一時停止/静止ボタンは働きません。
- BS放送を録画中は、他のBSチャンネルは選局できません。

Gコード®システムで 予約録画をする


新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されている番組予約番号(Gコード番号)を使う予約録画です。予約したい番組の日時、チャンネルを自動的に設定することができます。 1ヶ月以内にタイマー予約(**44**ページ)と合わせて、最大5つの予約ができます。



※説明のための事例であり、実際の番組ではありません。

予約を始める前に

- ◆ 本体の時計と、チャンネルを合わせてください。(「時計を合わせる」106ページ、「チャンネル設定をする」90ページ)。
- テープの残量(36ページ)とツメの折れていないことを 確認してください。
- あらかじめ録画テストを行ってから予約してください。



予約を始める

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



録画用のビデオテープを入れる

では を押す

● テレビ画面がGコード予約画面になります。

▼画面表示



 時刻が設定されていない場合は、「時計あわせ」 の画面になります。先に時計あわせをしてくだ さい。(106ページ)

5 数字ボタン①~⑩でGコード番号を入力する

「例] Gコード番号58669を入力する



Gコード番号の入力を間違えたときは

● 修正ボタンを押すと1つ前の桁に戻ります。正 しい数字を入力しなおします。

途中で設定を中止するときは

● Gコード予約ボタンを押します。


入力したGコード番号をすべてクリアするときは

①を押します。

次ページの手順へつづく

■毎週または毎日予約をしたいとき

- 毎週・毎日決まった時間に予約録画をすることができます。
- ① ▼または ●で[▶]を「予約日」に合わせる



■録画モード(標準/3倍)を変えたいとき

- ▼または ○で「▶」を「録画モード」に合わせる

■CMカットを設定するとき

- CMカット機能には、動作のための制限があります。46ページをご覧になり、設定してください。
- ① ▼または▲で「▶」を「CMカット」に合わせる

Gコード を押す

● 予約内容が表示されます。予約内容を確認して ください。




Gコード予約 を押す

- 予約が登録され、テレビ画面に戻ります。(本体の録画予約ランプが赤色点灯します。)
- 手順6の後、Gコード予約ボタンを押さなくて も10秒が経過すると、自動的に予約が登録され、テレビ画面に戻ります。

これでGコード予約は完了です

引き続き別の番組を予約したいときは

● 手順4~7をくり返してください。



- 予約内容の確認や取り消しをしたいときは 47ページをご覧ください。
- 予約内容を変更したいときは 48ページをご覧ください。
- エラーメッセージが表示されたときは 49ページをご覧ください。
- 予約が重なったときは 49ページをご覧ください。
- 外部機器で受信している番組をGコードシステムで予約するときは
 - 録画予約チャンネルは「外部1」**になります。 このとき、CMカットは「切」になります。 (ガイドチャンネルを設定していないときは、 「外部1」**で録画されます。)
 - あらかじめ外部 1 入力端子へ外部機器を接続 し、電源を入れ、希望のチャンネルに合わせて おいてください。(外部機器の電源は切らない でください。)
 - ※メニュー画面の「BS設定」で「外部1入力設定」を「デコーダー」に設定している場合は、録画予約チャンネルは「外部2」になります。

ご注意

- 開始時刻が過ぎている番組は正しく録画予約できません。
- Gコードシステムで予約録画をすると、放送時間より長く録 画されることがあります。
- ◆本機は工場出荷時、ガイドチャンネルは設定されていません。工場出荷時の状態でチャンネルが映っても地域番号またはガイドチャンネルを設定してください。

予約録画の便利な機能について

■標準モードで予約録画中にテープが不足する場合、自動的に3倍モードに切り換えて録画切れを防ぐ「ぴったり録画機能」があります。(46ページ)

日時を指定して予約録画 をする

チャンネル、日付、時刻などを入力してビデオに予約録画をすることができます。 1ヶ月以内にGコード予約 (**42**ページ)と合わせて、最大5つの予約ができます。

予約を始める前に

- ◆ 本体の時計と、チャンネルを合わせてください。(「時計を合わせる」106ページ、「チャンネル設定をする」90ページ)。
- テープの残量(36ページ)とツメの折れていないことを 確認してください。
- あらかじめ録画テストを行ってから予約してください。
- 1~2分の余裕をみて予約することをおすすめします。



予約を始める

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする




録画用のビデオテープを入れる

予約を押す

● テレビ画面が予約録画画面になります。

▼画面表示



時刻が設定されていない場合は、「時計あわせ」 の画面になります。先に時計あわせをしてくだ さい。(106ページ)

① マまたは ②で予約する行を選ぶ

予約録画/設	定・修正			
録画日	開始	終了	СН	₹-KCM
-/	-:	~-:		
-/	-:	~-:		
-/	-:	~-:		
-/	-:	~-:		
-/	-:	~-:		

2 寒を押す

- 今日の日付が自動的に表示されます。
- すでに予約してある行に合わせて予約決定すると、前の予約内容の修正ができます。


① 全または で録画日を合わせる

● ○で日付が進み、○で日付が戻ります。



■毎週または毎日予約をしたいとき

▲または
を押して選んでください。



② • を押す

7

(1) ◆または ▼ で開始時刻の「時」を合わせる

● で時刻が進み、▼で時刻が戻ります。

予約録画 / 設定	・修正			
-/ -/	6 :~ -:~ -:~	終了 ~-: ~-: ~-:		
/ [◀/▶] で選ん [予約] で戻る			・修正	で完了

- 2 を押す
- ③ ▲ または ▼ で開始時刻の「分」を合 わせる
- ④ **シ**を押す

8

 ① ●または ● で終了時刻の「時」を合 わせる

予約録画/	役定・修正	
録画日	開始 終了	₹-۴CM
10/10月	後6:00~ 7 :-	
-/	-:~-:-	
-/	-:~-:-	
-/	-::-	

- ② を押す
- ③ ▲ または ▼ で終了時刻の「分」を合わせる
- 4 を押す

9

- または で予約したいチャンネルを選ぶ
 - でチャンネルが進み、▼でチャンネルが戻ります。

予約録画 / 詞	役定・修正	
録画日	開始 終了	CH E-FCM
10/10月	後6:00~7:00	8
-/	-:~-:	
-/	-:~-:	
-/	-:~-:	
-/	-:~-:	

2 🍑 を押す

10

 ●または●で録画モード(標準/ 3倍)を選ぶ

予約録画/言	段定・修正			
録画日 10/10月	開始 後6:00~	終了 ·7:00	C H 8	モードCM 3倍ー
-/	-:~	-:		
-/	-:~	:		
-/	-:~	:		
-/	-:~	-:		


② を押す

① **③**または **②**で、CMカットの「入」/「切」を設定する

● CMカット機能には、動作のための制限があります。**46**ページをご覧になり、設定してください。



2 決定を押す




● 引き続き別の番組を予約したいときは、手順5~11を再度行ってください。

12

予約を押す

● 予約が登録され、テレビ画面に戻ります。 (本体の録画予約ランプが赤色点灯します。)



これでタイマー予約は完了です

- 予約設定操作の途中で予約をやめるときは、予約ボタンを押します。

■電源を切るときは

- リモコンの電源ボタンを押してください。電源 ランプが赤色に点灯します。(待機状態) これで、テレビの電源を切ったまま予約録画 ができます。
- 再度電源を入れるときは、リモコンの電源ボタンを押します。

日時を指定して予約録画 をする(つづき)

■外部機器で受信している番組を予約する ときは

- ◆45ページの手順9でチャンネルを「外部1」または「外部2」に設定します。
- あらかじめ外部機器の電源を入れ、希望の チャンネルに合わせておいてください。(外部 機器の電源は切らないでください。)
- ■予約内容の確認や取り消しをしたいときは 47ページをご覧ください。
- ■予約内容を変更したいときは 48ページをご覧ください。
- ■予約が重なったときは 49ページをご覧ください。

予約録画の便利な機能について

■ 標準モードで予約録画中にテープが不足する場合、自動的に3倍モードに切り換えて録画切れを防ぐ「ぴったり録画機能」があります。

(右をご覧ください。)

ご注意

- 予約設定操作の途中で1分間操作をしなかった場合、予約設定画面はキャンセルされ、設定内容は記憶されません。
- 5予約とも設定されているときは、予約を取り消さないと新しい予約の設定はできません。

予約録画の便利な機能

CMカット機能

CM(コマーシャル)カットは二重音声放送(洋画などの 二カ国語放送)やモノラル放送を予約録画するときに、 ステレオ放送のコマーシャル(CM)部分を自動的にカットする機能です。

予約録画番組(本編)		新聞・雑誌の 番組欄表示	コマーシャルが ステレオ放送の ときCMカット
二重音声	二力国語放送		0
放送	音声多重放送	多または二重	0
モノラル放送		なにも表示されない	0
ステレオ放	文送	S	×

※ コマーシャルが二重音声/モノラル放送のときは、 CMカットは働きません。


ご注意

- 予約録画する番組がステレオ放送のときは、CMカットの設定はしないでください。番組の始まり部分が記録されません。
- 次のようなときは、正しく動作しないことがあります。
- 電波が弱いとき
- 映像や音声がきれいでも、チャンネル表示や音声表示がついたり消えたりするような放送のとき
- 放送の内容によって、本機がステレオ放送と識別できないと ころは、その部分が録画されることがあります。
- ●BSチャンネルや「外部1」または「外部2」では、CMカット 「入」で設定できません。
- CMカットの前後で録画部分が多少ずれる場合があります。
- CMカット中ステレオ放送が5分以上続くと、CMカットが解除され録画が始まります。

ぴったり録画機能

本機は予約録画のときに、ぴったり録画機能が働きます。標準モードで予約録画中に、標準モードのままではテープが不足する場合、自動的に3倍モードに切り換えて録画切れを防ぎます。

例えば、140分の内容を、120分用のテープ(T-120)で予約録画したとき:




ご注意

- 予約録画が「3倍モード」のときは働きません。
- T-30、T-60、T-90、T-120のビデオテープ以外では、正 しく動作しないことがあります。
- すべて3倍モードで録画しても収まらない内容の場合は、 ぴったり録画機能を使ってもテープが不足します。
- 再生したとき、標準モードから3倍モードに切り換わるところで多少ノイズが出ます。

予約内容の確認や 取り消しをする

予約した内容をテレビ画面で確認したり、予約を取り 消したりすることができます。








り リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする




^{予約}を押す

- テレビ画面に予約内容が表示されます。予約内容を確認してください。
 - ▼画面表示



- 予約確認だけのときは、予約ボタンを押して予 約画面を消します。
- ■予約を取り消したいときは
- ① または で取り消したい予約を 選ぶ
- ② ^{取消}を押す
- 選んだ予約が取り消されます。



● 他にも取り消したい予約があるときは、この手順をくり返します。

● ^{予約}を押す

● 「予約録画を実行します」のメッセージが表示され、予約「入」(録画予約ランプ点灯)になります。(他に予約がない場合は、メッセージは出ません。)

ミ(ヒント) 言


リセットボタンでも予約を取り消すことができます。


ご注意

● 予約録画実行中は、予約内容の取り消しはできません。

予約内容を変更する

予約の設定や予約内容を、テレビ画面で変更(修正)することができます。





^{電源} ^(受像) を押し、本機の電源を入れる

り リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



予約を押す

● テレビ画面に予約内容が表示されます。

▼画面表示




① 全または ②で変更したい予約を選ぶ



2 寒を押す

① または ● で変更したい項目を選び、 ● または ● で内容を変更する



(2) 決定を押す

予約を押す

「予約録画を実行します」のメッセージが表示され、予約「入」(録画予約ランプ点灯)になります。

ご注意

● 予約録画実行中は、予約内容の変更はできません。

録画予約のこんなとき

<u>録画予約中(録画予約ランプ点灯中</u>)にビデオを使うとき


- 録画予約ランプ点灯中は、予約内容を保護するためビデオ の操作はできません。
- 録画予約中にビデオを使うときは、**予約入/切ボタン**を押し、録画予約ランプを消してください。



■ ビデオを使ったあとは、録画用のビデオテープを入れ、再び**予約入/切ボタン**を押し、録画予約ランプの点灯を確認してください。

録画予約時間が重なったとき

■ 2つの予約の時間帯が重なると、あとの予約は前の録画が終わってから開始します。



予約録画中は

- ■予約の設定、変更はできません。
- ■一時停止はできません。
- 録画をやめるときは、**停止ボタン**を押してください。

停電や電源プラグを抜き差ししたとき

■ 予約内容が消えてしまいます。 時計あわせ(**106**ページ)をし、予約内容を設定しなおしてください。

画面に「予約時間が近づいています」の表示が出たとき

- ■次のような場合、予約録画する時間が近づくと「予約時間が近づいています」とメッセージを表示します。このときは、録画用テープを入れ、**予約入/切ボタン**で予約を「入」(録画予約ランプ点灯)にしてください。
 - ①ビデオテープが入っていないとき
 - ②ツメ折れテープが入っているとき
 - ③ビデオが動作中のとき
 - ④予約「切」になっているとき

Gコード予約でエラーメッセージが 表示されたときは

予約内容を表示した後、次のエラーメッセージが表示されたときは、正しくGコード予約が完了していません。 メッセージに合わせて、次の点を確認してください。

「エラーです 再度入力してください」

■正しくGコード番号を入力しても、「エラーです 再度 入力してください」と表示されたときは、地域番号およ びガイドチャンネルが正しく設定されているか確認し てください。(**90~105**ページ)

「録画用テープを入れてください」

- ツメ折れテープが入っているか、テープが入っていません。ツメの折れていないテープを入れてください。
- 録画用テープを入れてください。

「テープを停止してください」

■ ビデオが動作しています。録画予約を実行するときは、ビデオを停止させてください。



操作した後、録画予約ランプの赤色点灯を確認してください。

点灯しないときは、**予約入/切ボタン**を押して予約「入」にしてください。

DVDを楽しむ




- ここでは、ディスクを再生するときのいろいろな 操作や機能について説明をしています。ディスク によっては、操作のしかたなど取扱説明書に記載 してある内容と異なる場合があります。このよう なときは、画面に表示される内容に従って操作を してください。
- タイトルや各機能などの説明に表示されている
 「Web 「WYFFW、」 「WVFFW DVVFF WFF DVVFF DVVFF WFF DVVFF DVVFF WFF DVVFF DVVFF WFF DVVFF DVVF DVVFF DVVF DVVF
- ●操作中、テレビ画面に「○」マークが表示される場合があります。これは取扱説明書に記載されている操作をディスク側で禁止しているときなどを表しています。

DVD操作で手順1~4の説明は、特に必要のない限り、**52**ページ以降では記載していません。

ディスクを再生する

DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-R VIDEO CD CD

再生するディスクによっては、特定の操作を禁止して いるものもあります。必ずディスクに付属の説明書も ご覧ください。



ディスク再生の基本操作

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを「DVD」 側にする




次ページの手順へつづく

トレイ 開/閉

を押してディスクトレイを開け、 ディスクトレイにディスクを置く

- ゆっくり確実に押してください。
- DVD▲ 開/閉ボタンが点滅し(約5秒間)、 ディスクトレイが出てきます。

(トレイが出てくるまでに、少し時間がかかります。)



- ラベル印刷面を上にして置きます。
- ディスクの両面に記録されている場合、見たい 面を下にして置きます。

▲を押し、ディスクトレイを閉める

● ディスクによっては、ディスクトレイを閉める と自動的に再生が始まるものもあります。 (オートスタート対応ディスク)

▶ 再生 を押す

● DVD使用モードになり(DVD ▲ 開/閉ボタン がオレンジ色点灯)、DVDスタートアップ画面 が表示されて再生が始まります。

▼DVDスタートアップ画面



- ディスクが入っていない状態で▶再生ボタンを 押しても、DVD使用モードに切り換わります。
- ディスクによっては、メニュー画面が表示され ることがあります。そのときは、表示されたメ ニュー画面(選択画面)に従って、操作をして再 生してください。

■再生を一時停止するときは

■一時停止/静止ボタンを押します。一時停止を 解除するときは、▶再生ボタンを押します。

- ■再生を停止するときは
 - ■停止ボタンを押します。
- ■ディスクを取り出すときは

▲トレイ開/閉ボタンを押します。


■テレビ画面に戻したいときは

リモコンの操作切換スイッチを「テレビ/ビデオー 側にして、チャンネルボタンを押し、希望のチャ ンネルにします。

DVD使用モードへの切り換えについて

電源「入 | 時に次の操作をすると、DVD使用モードに 切り換わります。(DVD▲ 開/閉ボタンがオレンジ 色点灯。)

- ■本体のDVD操作ボタン「停止」「再生」を押したとき
- ■リモコンをDVD操作に切り換えて[再生]を押し



くこのボタンでも、トレイ開/閉が

E(ヒント) E

- 電源ランプが赤色点灯しているときにオートスタート対応 ディスクを入れると、自動的に電源が入ります。(オートパ ワーオン)
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬とまることがあります。 これはディスクの1層と2層が切り換わるときに起こるもの で、故障ではありません。(ディスク付属の説明書も合わせ てご覧ください。
- DVDスタートアップ画面で無操作状態が約5分間続くと、自 動的にテレビ画面(最後に見ていたチャンネル)に切り換わり
- ディスクトレイを開けた状態で電源を切ると、ディスクトレ イは自動的に閉まります。

ご注意

- ディスクが表・裏逆になっていると、ディスクに傷をつけた り、誤動作の原因となります。
- ディスクが傷付いていたり、ディスクを表・裏逆に置いたと きは、「このディスクは再生できません」、または「ディスク を入れてください」のメッセージが表示される場合がありま
- リージョン番号の違うディスクを置いたときは、「地域番号 が違います」のメッセージが表示されます。
- トレイ開/閉ボタンを押したとき、本機の状態によっては ディスクトレイが開くまでに、約10秒程度かかることがあ ります。

ディスクを出し入れするときは

警告 トレイ開閉口に異物を入れないでください。火災・感 電の原因となります。




小さなお子様がトレイ開閉口から、手を入れないよう 注意 ご注意ください。

けがの原因となることがあります。


ディスクを再生する (つづき)

DVDディスクのメニュー画面が表示されたとき

ディスクによっては、メニューが記録されているもの があります。テレビ画面に表示されるディスクのメ ニュー画面や、ディスクに付属の説明書などに従って 操作してください。



■メニュー画面の基本操作



三(ヒント)ミ

- トップメニューは、ディスクに記録されているタイトルを選 ぶメニューです。
- ディスクメニューは、字幕、音声言語を設定したり、ディス クガイドを表示させるためのメニューです。

ご注意

- DVD-RW(ビデオフォーマット)/DVD-Rの場合、ファイナ ライズしていないディスクは再生できません。
- DVDビデオによっては、トップメニューを「タイトル」という 名称で説明しているものがあります。「タイトルキー」と説明 しているボタンは、本機のDVDトップメニューボタンで操作 してください。

DTS/ドルビーデジタル音声で記録された DVDを再生するときのご注意

- デジタル音声出力端子に接続したオーディオ機器がDTS デコーダー内蔵ではない場合、ディスクのDTS音声を再 生しないでください。また、接続したオーディオ機器が ドルビーデジタルデコーダー内蔵ではない場合、ディス クのドルビーデジタル音声を再生しないでください。異 音が出てスピーカーを破損したり、耳に悪影響をおよぼ すおそれがあります。
- DTS音声を再生するときは、モニター出力(アナロ グ音声出力)端子からは音が出ません。

再生を止めたところから再生する (つづき再生)

DVD-RW DVD-RW DVD-R VIDEO CD CD

再生を止めると、本機がその場所を記憶します。次に 再生をするときに記憶した場所から再生し、続きから 見ることができます。



再生中にを呼ぶを押し、再生を止める

● テレビ画面に「つづき」と表示されます。



▶ 再生 を押す

再生を止めたところから、再生が始まります。

最初から再生したいとき

- ① を押し、再生を止める
- ② もう一度 を押す



- ③ ▶ 再生 を押す
 - 最初から再生します。

三(ヒント)三

- 電源を切っても、つづき再生情報は消えません。
- ディスクによっては、つづき再生をしないものがあります。
- 再生を止めたところによっては、つづき再生の始まり位置が ずれることがあります。

ご注意

- ビデオCDのPBC再生(**53**ページ)では働きません。
- 次の場合、つづき再生が解除されます。
 - ディスクトレイを開いたとき。
 - ディスクナビ画面を表示させたとき。
 - DVD-RW(VRフォーマット)ディスクを再生中に、そのま まディスクナビ画面を出してオリジナルとプレイリストを 切り換えたとき。
 - ■停止ボタンを2回押したとき。
 - つづき再生を実行したあと。

音楽用CDやビデオCDを再生する

VIDEO CD





数字ボタン 一~ ⑩ を押して、再生したいトラック番号を選ぶ

例) 5の場合.....(5)

.....

10の場合... ① ⑩

▼画面表示

丁5/10

トラック番号を取り消したいときは、みリター ンボタンを押します。

▶ 再生 または 迷 定 を 押す

- ◆ トラック番号を選んだ後、10秒以内に押して ください。
- 選んだトラック(曲名)から再生されます。

プレイバックコントロールで再生する (PBC再生)

VIDEO

テレビ画面に表示される選択用のメニューに従って、 再生ができます。(PBC再生機能)

ディスクをセットし、 を押す◆ PBC再生が始まり、選択用のメニュー画面が表示されます。

2

- ① 数字ボタン①~⑩を押してメニュー 操作(選曲など)をする
- 2 寒を押す

■その他の操作

「NEXT(次へ)」のとき



「PREVIOUS(前へ)」のとき.....



ご注意

● 画面に「DVDつづき■」が表示されているときは、DVDトップメニューボタンは働きません。もう一度■停止ボタンを押してから操作してください。

PBC機能を使わないで再生するとき

- ① を押し、再生を止める
- ② ▶再生 を押す

PBC再生に戻すとき

- ① を押し、再生を止める
- つづき再生情報が記憶されたときは、もう一度■停止ボタンを押して、つづき情報をクリアしてください。
- ② 一を押す

E(L)E

- ディスクによっては、決定することを「選択ボタンを押す」と 表示するものがあります。そのときは、▶再生ボタンまたは 決定ボタンを押してください。
- PBC再生中に、画面表示ボタンを押すと、画面下部にPBCと表示され、PBC再生かどうかを確認できます。

MDとデジタル接続し、CDを再生してMDに録音して楽しむとき本機とMDをデジタル接続してCDをMDに録音したときに、MDの曲番(トラック番号)はCDの曲番(トラック番号)と同じ所に記録されますが、次の場合、CDの曲番とMDに記録された曲番が一致しないことがあります。

- CDの曲間が短い場合。
- CDをプログラム再生した場合や、再生設定でトラックの 指定を行った場合など。

DTS音声で記録されたCDを再生するとき のご注意

CD)

- DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器とデジタル接続している場合、DTS音声のCDを再生するときは、再生設定の「○)」(音声選択)を「L+R」に設定してください。「L」または「R」に設定していると、デジタル信号が正しく出力されないため、音声が出ません。
- DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器と デジタル接続している場合は、DTS音声のCDを再 生しないでください。異音が出てスピーカーを破損 したり、耳に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- DTS音声のCDを再生すると、モニター出力(アナログ音声出力)端子からは異音が出力されます。

DVD-RW(VRフォーマット) ディスクを再生する

映像から選んで再生する(ディスクナビ)


DVD-RW VBフォーマット

■ここでは、VRフォーマットで録画されたDVD-RW の再生について説明します。

ご注意

- ファイナライズしていないディスクは再生できない場合があ ります。このときは、録画したDVDレコーダーでファイナラ イズをしてください。
- ■録画または編集したDVD-RW(VRフォーマット)を 再生するときは、画面(ディスクナビ)に一覧表示さ れた画像から選んで再生することができます。
- ■ディスクナビでは、各タイトルの最初の映像が一覧表示されます。





「DVD」側で操作します

ディスクをセットする

● ここで▶再生ボタンを押した場合、1番目のタイトルから再生が始まります。

DVD トップメニューまたは メニューを押す

- ディスクナビ画面が表示されます。
- もう一度押すと、スタートアップ画面に戻ります。



(画面の表示内容は、説明のための例です。 再生するディスクによって変わります。)

▽または◇で再生したいタイトルの映 像を選び、寒寒を押す

- 選んだタイトルの再生が始まります。
- タイトルが3つ以上ある場合は、▼を押して 行くとページが切り換わります。

| タイトル番号を入力して再生するには

タイトル番号で、再生するタイトルを選ぶこともできます。

ディスクナビ画面を出し、数字ボタン ①~⑩で再生したいタイトル番号を入 力する

寒を押す

- 選んだタイトルの再生が始まります。
- タイトル番号を取り消したいときは、みリター ンボタンを押します。

「「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えるには

「プレイリスト」が作成されているディスクの場合は、「オリジナル」のディスクナビ画面←→「プレイリスト」のディスクナビ画面、と切り換えることができます。

● ディスクナビ画面を表示した後、次の操作をしてください。

[ORG]または[PL]

ディスクナヒ(0	RG)		1/5
	Date Time	タイトル	
01 ◯ 🕍<	08/21 15:30	8/21 PM3:45 8CH XF	0
02	10/01 13:30	10/01 PM2:20 10CH LF)
03	12/20 18:00	12/20 PM5:45 6CH XF	•
◆で選択/0~	9を入力	決定を押す ◆でPL選	訳

ミ(ヒント)ミ

- VRフォーマットで録画されたDVD-RWでは、データの書き込み状態により、音声および画像が途切れることがあります。
- 再生を停止すると、つづき再生情報が本機に記憶され、スタートアップ画面に切り換わります。この状態でディスクナビ画面を出すと、つづき再生情報はクリアされます。
- タイトル名が本機で表示できない文字(漢字など)の場合は、「****・・・・」(半角で最大24文字分)の表示となります。
- ディスクナビ画面を表示したとき、タイトル映像が出るまで には多少時間がかかることがあります。


DVD-RW(ビデオフォーマット)/DVD-Rで録画されたファイナライズ済ディスクを再生した場合

- DVDメニューボタンまたはDVDトップメニューボタンを押すと、タイトル一覧画面(メニュー)が表示されます。「DVDディスクのメニュー画面が表示されたとき」(**52**ページ)の基本操作を参考にタイトルを選択し、再生してください。
- タイトル一覧画面(メニュー)は、録画したDVDレコーダーで 作成されるため、ディスクによって表示内容は異なります。

いろいろな再生をする

早送りや早戻し、コマ送りなどいろいろな再生操作を することができます。

ディスクによっては、操作が禁止されている場合があります。



早送り・早戻し再生をする(サーチ)

DVD-RW UF74-¬₹ット UF7474-¬₹ット DVD-R VIDEO CD

① 再生中にじまたはを押す

押すたびに、次のように速さが切り換わり、画面表示も切り換わります。

早送り再生

早戻し再生

② 通常の再生に戻すときは、 乗りを押す

三(ヒント)ミ

- 早送り・早戻し中は、音声が出ません。
- DVDビデオではタイトルをまたぐ早送り・早戻しができません。
- DVDビデオ再生中に早送りサーチをしたとき、ディスクや再生しているシーンによっては、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- DVDビデオやビデオCDのメニュー画面でサーチを行うと、 次のメニューに進む場合や前のメニューに戻る場合がありま す。

スロー再生をする

DVD-RW VIDEO VRフォーマット DVD-RW ビデオフォーマット DVD-R CD

スロー

- ① 再生中に 心を押す
 - 押すたびに、次のように再生速度が切り換わり、画面表示も切り換わります。

DVDI►1 (約 ½ 倍速) ← DVDI►2 (約 ¼ 倍速)

② 通常の再生に戻すときは、▶舞りを押す

静止画再生・コマ送り再生をする

DVD-VIDEO VRフォーマット ビデオフォーマット DVD-R VIDEO CD

- ① 再生中に 『帰り』を押す
 - 静止画再生になります。
 - 音楽用CD再生時は、一時停止になります。
- ② 静止画再生中に で を押す
 - コマ送りされます。
- ③ 通常の再生に戻すときは、▶舞歩を押す

ミ(ヒント)ミ

● コマ送りは、音楽用CD再生では働きません。

チャプターやトラックの頭出しをする

OVD-RW DVD-RW CF7774-795 DVD-R CD CD

再生中にできまたはできた押す

- ◄ 頭出しボタンを押すと、再生中のチャプター(トラック)の先頭に戻ります。続けて押すと、押した回数分だけ曲や場面を戻します。
- ▶▶I頭出しボタンを押すと、押した回数分だけ 曲や場面をとび越します。


ご注意

- DVDビデオやビデオCDのメニュー画面で頭出しを行うと、 次のメニューに進む場合や前のメニューに戻る場合がありま す。
- ディスクによっては、チャプターを表示しないものがあります。

アングルを切り換える

DVD-VIDEO

■ 複数のアングルがディスクに記録されている(マルチアングル)とき、お好きなアングルに切り換えることができます。



再生中に (音) を押す

● 現在再生されているアングル番号が表示されます。



- ボタンを押すたびに、アングルが切り換わります。お好きなアングルを選んでください。
- アングルが1つしかないディスクのときは、 画面表示に「凹(XX」と表示されます。アングル 番号は表示されません。

こととと

- マルチアングル機能は、それが収録されている場面でのみ働きます。
- マルチアングルの場面にならなくても、あらかじめ設定できるディスクもあります。この場合、その場面になった時点で指定したアングルになります。(DVDディスクの取扱説明書もご覧ください。)
- 画面表示は約3秒後に消えます。(決定ボタンを押して画面表示を消すこともできます。)


で注意

- ディスクによっては、複数のアングルが記録されていても、 切り換えを禁止している場合があります。
- ディスクの再生映像をテープに録画しているときにアングルを切り換えると、録画される映像もアングルが切り換えられた映像になります。

映像を拡大する(ズーム)

DVD-RW VIDEO VRフォーマット Eデオフォーマット DVD-R

再生中に、お好きな映像を拡大して表示することができます。



再生中に②を押す

● 映像が拡大されて「ℚ+1」が表示されます。



▼ ズームボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

▲●●で拡大部分を移動させる

- ズーム位置移動表示「←/→/↑/↓」が赤くなると、それ以上移動できないことを表します。
- 通常の画面に戻すときは、ズームボタンを押して「解除」を選んでください。

ご注意

- ▼ ズームに切り換えるときに画面が乱れることがあります。
- ●他のボタン(DVDトップメニューボタン、DVDメニューボタン、■停止ボタンなど)を押したとき、ディスクによってはズームが解除されます。
- ◆ 字幕はズームされません。
- ディスクの再生映像をテープに録画しているときにズームに すると、録画される映像もズームされた映像になります。


DVD動作表示を切り 換える

DVDの動作状態や頭出し、字幕や音声の切り換えを行うための設定画面を表示します。



画面表示の見かた

画面表示「入」の場合 (図) [例] DVD再生時




- ① 再生中のタイトル番号/総タイトル数を表示
- ② 再生中のチャプター番号/総チャプター数を表示
- ③ 再生中の時間/タイトル総時間を表示
- ④ 動作状態とディスクの種類を表示
- ⑤ プログラム再生時表示(64ページ)
- ⑥ サラウンド設定表示(70ページ)
- ⑦ リピート再生時表示 (66ページ)

画面表示の切り換えかた

● を押す

● 押すたびに、次のように切り換わります。



き(ヒント)き

- ディスクによって、表示される内容は異なります。
- 各再生設定項目に「××」が表示されているときは、その項目 が設定できない(働かない)ことを示します。
- テレビを録画中にDVDを見る場合など、テレビの画面表示と DVDの画面表示が重なって見えることがあります。このよう なときは、テレビの画面表示を消すと画面が見やすくなりま す。テレビの画面表示を消すときは、リモコンの操作切換ス イッチを「テレビ/ビデオ」側にして画面表示ボタンを押し て、テレビの画面表示を消してください。
- 設定画面については、58ページをご覧ください。


再生中のいろいろな設 定について

- ■字幕やアングルの設定など、いろいろな設定を設定 画面から行えます。
- ■タイトルやチャプター選択、タイムサーチを設定画 面から行えます。
- ■映像に合わせ、お好みの映像調整が行えます。



設定画面の見かた

เเช̄[例] DVD再生時



- ① タイトル選択表示 (59ページ) タイトルを選んで再生します。
- ② チャプター選択表示 (59ページ) チャプターを選んで再生します。
- ③タイムサーチ設定表示(59ページ) 再生したい時間を指定して再生します。

④ 字幕言語設定表示(60ページ)

複数の字幕言語が記録されているDVDを再生している とき、再生したい言語を選びます。

⑤ 音声選択表示(61ページ)

複数の音声が記録されているDVDを再生しているとき、再生したい音声(言語などの音声方式)を選びます。

- ⑥ 選択や設定に使用するボタンを表示 操作ガイドを表示します。
- ⑦ ピクチャーモード設定表示(61ページ) 画面を明るくしたり、暗くしたり、白黒画面にすることができます。
- ⑧ 黒レベル設定表示(62ページ)
 映像が暗くて見づらい部分を、明るくして見やすくします。
- ⑨ ブックマーク設定表示(63ページ)再生中にブックマークを設定すると、ブックマークを 記録した位置から再生が行えます。

ミヒント

- DVDビデオを再生しているときに再生設定画面を表示させていると、DVDビデオディスクから指示される操作ができないことがあります。そのようなときは、再生設定画面を解除してから操作してください。
- 各再生設定項目に「××」が表示されているときは、その項目 が設定できない(働かない)ことを示します。
- ディスクの種類や記録されている内容によって、選択や設定できる項目が異なります。

見たい・聞きたい

□タイトルや○チャプター番号、 **貿時間指定で頭出しをする**

DVD-VIDEO DVD-RW DVD-RW DVD-R VIDEO CD CD

- ■DVDのタイトルやチャプターまたはタイトルの時 間、ビデオCDや音楽用CDのトラックで映像や曲を 探すことができます。
- ■タイトルやトラックなどには、ディスク上で番号が つけられています。その番号を選んで頭出しをしま す。またタイトルの時間を入力して場面や曲を探す こともできます。
- ■各再生設定項目に「××」が表示されているときは、 その項目が設定できない(働かない)ことを示しま す。
- ■ディスクによっては、操作を禁止している場合があ





再生中に (一)をくり返し押し、設定画面を 表示する

(DVD再生時の画面例)

T 1/3 ■ 1.日本語	© 1/10 ○ 1.日本語	© 0:30:40 DIGITAL 5.10	ch
			_ DVD ▶
▲ ♠ で選択		決定を押す	画面表示で戻る
PE-Fi 標準	黑切 B無	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ДШЖЛИЖ

▲ ▼ ● で下記の頭出し項目(マー ク)を選び、寒を押す

- DVDのとき
 - T タイトル選択
 - C チャプター選択
 - (4) タイムサーチ(時間指定)
- ビデオCD、音楽用CDのとき
 - [T] トラック(曲番)選択
 - ☎タイムサーチ(時間指定)

数字ボタン(1)~(%)または(二)/マを押 してタイトル、チャプター、トラックなど の番号や、時間を入力する

● 数字ボタンで入力する場合

2の場合.....(2)

10の場合…(1)(%)



(DVD、タイトル選択時の画面例)

m 2/3

例)

時間を入力するときは

▲または▼で数字を入力し、 で「時、分、秒」を選びます。

(DVD、時間指定の画面例)



- 間違えたときは● を押すと、「時」または「分」の ところに入力箇所を戻すことができます。入力箇 所を戻すと、入力していた箇所はクリアされ、 「ーー」表示になります。再度入力してください。
- 「質」(タイムサーチ)の表示が「XX:XX:XX」のと きは、タイムサーチが禁止されています。
- 数字ボタンで入力する場合

1:06:00から見るとき





(1) (%) (6) (%) (%) と入力します

(※「0-1-0-6-0-0」と入力することもできますが、最初の「0」を入力したときの表示は「-」のままです。「1」を入力すると、表示が「1」に変わります。)

速を押す

選んだところから再生します。

◯を押す


設定画面が消えます。

三(ピント)ミ

- 設定を途中で止めるときは、♪ リターンボタンを押します。 ● ビデオCDをPBC再生しているときは、時間指定での頭出し
- はできません。(時間指定での頭出しをしたいときは、PBC 再生を解除してから行ってください。)
- プログラム再生では働きません。
- 時間を入力して頭出しをするとき、ビデオCD、音楽用CDは 同一トラック内で設定することができます。

お好みの視聴設定を選ぶ

複数の字幕や音声が記録されているDVDビデオを再生するとき、お好みに合わせて選ぶことができます。



ミ(ヒント)ミ

● 設定を途中で止めるときは、♪リターンボタンを押してください。1つ前の画面に戻ります。

三字幕を選ぶ

DVD-VIDEO

複数の言語で字幕が収録されているディスクでは、再 生中にお好みの字幕を選ぶことができます。

再生中に をくり返し押し、設定画面を表示する

画面表示の切り換えかたは、57ページをご覧ください。

① 🗨 🗨 🕩 で 🗀] (字幕)を選ぶ



(2) 寒 を押す

●で字幕を「入」にする

● を押すと、字幕が「切」になります。

●または●で字幕の言語を選ぶ

を押す

◆ 続けて、他の項目を選んで設定することができます。

● 設定画面が消えます。

ミヒント

- 字幕を変更した後、その言語が表示されるまでにしばらく時間がかかることがあります。
- 始めからお好みの言語で見たいときは、初期設定の「優先言語設定」で「字幕」(70、73ページ)の設定を行ってください。

ご注意

- ●複数の字幕が記録されていても、ディスクによっては字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。
- 希望の言語にならない場合は、ディスクにその言語が収録されていません。
- 字幕が記録されていないディスクのときは、再生設定画面に 「××」と表示されます。

()) 音声を選ぶ

VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD

複数の音声が記録されているディスクでは、再生中に お好みの音声(LPCM音声や、DTS音声など)を選ぶこ とができます。 _{画表示}

再生中に (一)をくり返し押し、設定画面を 表示する

● 画面表示の切り換えかたは、57ページをご覧 ください。

① ▲ ▼ ● で 「 ○ 」(音声)を選ぶ

1.日本語 DIGITAL 5.1ch

2 寒 を押す

●または ●で音声を選ぶ

● DVDビデオのとき

ディスクによって選べる音声が異なります。同 じ音声が2つ以上表示されたときは、音声記録 方式(チャンネル数)などが異なります。

● 二重音声を記録したDVD-RW(VRフォーマット)のとき

:主音声 R :副音声

L+R : 主音声(L)+副音声(R)

- ステレオ放送、モノラル放送を記録したDVD-RW(VRフォーマット)のときは「ステレオ」と 表示され、音声切換はできません。
- 音楽用CD/ビデオCDのときは、「L+R」→ 「L」→「R」と切り換わります。

^{リターン}を押す

● 続けて、他の項目を選んで設定することができます。

)を押す

設定画面が消えます。

と (ヒント) 言

- 始めからお好みの音声で聞きたいときは、初期設定の「優先言 語設定」で「音声」(70、73ページ)の設定を行ってください。
- DTS音声を聞くためには、DTSデジタルサラウンド対応プ ロセッサーまたはアンプが必要です。(80ページ)
- DTSデジタルサラウンド対応アンプなどを使ってDTS音声 を楽しむときは、「DTS音声」を選んでください。
- ディスクによっては、ディスクメニューで音声を切り換える ものがあります。音声の切り換えかたは、ディスクの取扱説 明書をご覧ください。
- オーディオ機器と接続して、DTS記録のビデオCD、音楽用 CDを本機で再生すると、本機のスピーカーからノイズが出る ことがあります。そのようなときは、本機の音量を[0]にして ください。

ご注意

- 希望の言語や音声方式にならないときは、ディスクにその音 声が収録されていません。
- DTS記録のDVDビデオを再生すると、本体のスピーカーか らは、音が出ません。

Pモート゚お好みの映像にする (ピクチャーモード)

DVD-RW DVD-RW DVD-R VIDEO CD DVD-R CD

画面を全体的に明るくしたり、暗くしたり、白黒画面 にするなど、お好みの映像にすることができます。

再生中に (一)をくり返し押し、設定画面を 表示する

- 画面表示の切り換えかたは、57ページをご覧 ください。
- モード)を選ぶ



② 寒 を押す

押すたびに「標準」→「ブライト」→「マイルド」→ 「白黒」に切り換わります。

◆または
●でレベルを設定する


リターン ② を押す

続けて、他の項目を選んで設定することができ ます。

●を押す

● 設定画面が消えます。

お好みの視聴設定を選ぶ(つづき)



黒暗い部分を見やすくする (黒レベル補正)

DVD-N VIDEO VR73−マット DVD-RW VR73−マット DVD-RW VF737¬マット

暗い映像を再生しているときに、暗い部分を明るくし て見やすくすることができます。

再生中に **一**をくり返し押し、設定画面を 表示する

- 画面表示の切り換えかたは、57ページをご覧ください。
- ① ② ② ② ② で「黒」(黒レベル補正)
 を選ぶ



- 2 寒を押す
- **3** で黒レベル補正を「入」にする● ▼を押すと、黒レベル補正が「切」になります。
- ▲ ◆または◆ひでレベルを設定する
 - 押すたびに「弱」→「中」→「強」に切り換わります。
- を押す
- ◆ 続けて、他の項目を選んで設定することができます。

● 設定画面が消えます。

62

Bブックマークを登録する

DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-R VIDEO

ブックマークを設定すると、次にそのディスクを再生するときにブックマークを記憶した場所から再生し、 続きを見ることができます。記憶できるディスクは 1枚です。

画面表示

再生中に をくり返し押し、設定画面を表示する

● 画面表示の切り換えかたは、57ページをご覧ください。

2


① ◆ ▼ ◆ ● で「B」(ブックマーク) を選ぶ




② 寒を押す

3

◆ または ● でブックマークの登録を 「はい」にする



- 押すたびに「はい」→ 「いいえ」に切り換わります。
- 「はい」を選び、手順**4**で**愛**を押すと、ブック マークを記憶し、停止します。
- 「いいえ」を選び、手順4で● 下でを押すと、設定画面に戻ります。
- ■ブックマークが登録されているときは
- ◆ または♪ でブックマークの登録を「はい」にする



- 「はい」を選び、手順**4**で**愛**を押すと、ブック マークを上書きし、停止します。
- 「いいえ」を選び、手順4で● 下いいえ」を選び、手順4で● を押すと、設定● 面に戻ります。

4

寒を押す

● を押した地点が「ブックマーク」として記憶 されます。

(テレビ画面に約3秒間「DVDブックマーク■」 と表示され、「DVD■」の表示に変わります。)

5

を押す

● 設定画面が消えます。

ブックマークした場所から再生するとき

- ① ▶舞生を押す
- ② または でブックマークの再生 を「はい」にする
 - 「いいえ」を選ぶと、ディスクの最初から再 生します。
 - ●「消去」を選ぶと、ブックマークを消去して、ディスクの最初から再生します。
- ③ 寒を押す
 - ブックマークした場所から再生します。

ミ(ヒント)ミ

- 電源を切っても、ブックマークの情報は残ります。
- つづき再生情報が記憶されているときは、つづき再生します。

ご注意

● ディスクによっては、ブックマークできない場所もあります。


順番を決めて再生する (プログラム再生)

チャプターの再生順番を設定する

DVD-VIDEO PF7774-795 DVD-R

見たいチャプターを好みの順に並べかえて再生することができます。設定できるプログラム数は、最大32プログラムです。

DVD-RW(VRフォーマット)のディスクでは、プログラム再生できません。



停止中にプピートを押す

プログラム画面が表示されます。

プログラム タイトル/05 チャブター/XXX XXX XXX

もう一度 → プログラム/リピートボタンを押すと、スタートアップ画面に戻ります。

う 数字ボタン①~⑩で再生するタイトルを選び、寒寒を押す



● 選択できるタイトルは1つです。

3 数字ボタン① ~⑩ で再生するチャプターを選び、寒を押す



- 引き続き別のチャプターをプログラムするときは、この操作を繰り返して設定します。
- 設定したチャプターを変更したいときは、またはで変更したいプログラムを選び、数字ボタンを押して設定します。

▶ 再生を押す

● 入力した順番で再生されます。

■プログラム再生を止めるときは...

●優別を押します。

■ すべてのプログラムを削除したいとき は...

チャプターの最下段「XXX」を選び、いリターンボタンを2秒以上押します。

ご注意

- 再生中はプログラム設定ができません。
- チャプターが記録されていないDVDビデオでは働きません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは働きません。
- タイトルのプログラム設定はできません。
- 別のタイトルのチャプターは、同時に選択できません。

トラックの再生順番を設定する

VIDEO CD

ビデオCD、音楽用CDで、好みの順にトラックを並べかえて再生することができます。設定できるプログラム数は、最大32プログラムです。

停止中にしたを押す

プログラム画面が表示されます。

プログラム トラック/11 トラックの時間 XX

もう一度⊊プログラム/リピートボタンを押すと、スタートアップ画面に戻ります。

2 数字ボタン①~⑩で再生するトラックを選び、寒を押す

プログラム トラック/11 トラックの時間 01 06 00:04:00 MXX プログラム総時間 00:04:00

- 引き続き別のトラックをプログラムするときは、この操作を繰り返して設定します。
- 設定したチャプターを変更したいときは、
 または
 で変更したいプログラムを選び、数字ボタンを押して設定します。

• 入力した順番で再生されます。

ご注意

- 再生中はプログラム設定ができません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは働きません。

■プログラム再生を止めるときは...

● 季止を押します。

- ■再び、初めからプログラム再生を行う には…
 - ①停止させます。
 - ② ←プログラム/リピートボタンを押します。
 - ③ ▶再生ボタンを押します。
- ■入力したプログラムを削除したいとき は…
 - ① ▼または ▼で削除したいプログラム (チャプター/トラック) にカーソルを移動します。
 - ② いリターンボタンを押します。
- ■すべてのプログラムを削除したいとき は...


トラックの最下段「XX」を選び、いリターンボタンを 2秒以上押します。

くり返し再生する (リピート再生)

リピート再生をする

DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-R VIDEO CD CD

再生中のタイトルやチャプター、トラックをくり返し 再生することができます。



リピート再生したいチャプターやタイトル/トラックを選び、再生する

できた。 を押し、リピートしたい種類を選ぶ



ボタンを押すたびに、次のようにリピートの種類が切り換わります。

DVDの場合

チャプターリピート: G チャブター
再生中のチャプターの再生が終わると、そのチャプターの先頭からリピート再生します。

タイトルリピート: ⊆ タイトル 再生中のタイトルの再生が終わると、そのタイト ルの先頭からリピート再生します。

A-B間リピート: G A-B A-B間リピート(**67**ページ)をご覧ください。

リピートオフ:⊂ 切 リピート再生しません。

DVD-RW(VRフォーマット)の場合

タイトルリピート: ♀ タイトル 再生中のタイトルの再生が終わると、そのタイト ルの先頭からリピート再生します。

ディスクリピート: □ ディスク ディスク全体を再生し終わると、最初からリピー ト再生します。

A-B間リピート: ← **A-B** A-B間リピート(**67**ページ)をご覧ください。

リピートオフ:G 切 リピート再生しません。

ビデオCD/音楽用CDの場合

トラックリピート: □ トラック 再生中の曲(トラック)の再生が終わると、その曲 の先頭からリピート再生します。

ディスクリピート: □ ディスク

ディスク全体を再生し終わると、最初からリピー ト再生します。

A-B間リピート: G A-B

A-B間リピート(右記)をご覧ください。

リピートオフ: □切 リピート再生しません。

決定を押す

- リピート再生されます。
- 通常の再生に戻すときは、□プログラム/リ ピートボタンを押します。リピート再生が解除 されます。

ご注意

- プログラム再生中はリピート再生できません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものが あります。
- リピート再生中に停止させると、リピート再生は解除されま す。

再生したい範囲だけをくり返し再生する (A-B間リピート)

再生したい範囲(シーンや曲)を指定して、くり返し再 生することができます。

プログラム 再生中に

ĢA−

くり返し再生したいシーン(曲)の開始点 で寒を押す

開始点(A)が設定されます。

⊊A-■

くり返し再生したいシーン(曲)の終点で 速を押す

終点(B)が設定されます。

A−B

- これでA-B間が設定され、くり返し再生されま
- 画面表示は、約3秒後に消えます。
- 通常の再生に戻すときは、♀プログラム/リ ピートボタンを押します。

三(ピント) 言

- A-B間リピート再生は同じタイトル/トラックの中で行って ください。
- ●終点(B)を設定する前にタイトル/トラックが終了した場合 は、そこが終点(B)になります。
- 開始点(A)より終点(B)を前に設定した場合、B-A間をくり返 し再生します。
- 字幕が出るディスクの場合、A-B間の前後の字幕は表示され ないことがあります。

ご注意


- プログラム再生中はA-B間リピート再生できません。
- ディスクによっては、A-B間リピート再生が禁止されている ものや、正しく動作しないものがあります。
- ■停止ボタン、DVDトップメニューボタン、DVDメニュー ボタンなどを押すと、A-B間リピート再生は解除されます。

ディスクをビデオテー プに編集記録する

ディスクの再生映像、音声をビデオテープに編集記録 することができます。

ご注意

● コピー防止機能のついたDVDディスク等は録画することはできません。




ディスクのテープ編集記録をする (テープ編集モード)

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



① 録画用のビデオテープを入れる



- ビデオテープのツメが折れていないことをお確かめください。

ディスクを入れる

ビデ

オの


準

備

D

٧

Dの準備



リモコンの操作切換スイッチを「DVD」 側にする



^{■録示} **○** を押して、DVDの画面表示を「切」に する(57ページ)

「入」の状態で編集すると、画面表示も録画されます。

次ページの手順へつづく

▶舞●を押す

ディスクの再生がはじまります。

↓ リモコンの操作切換スイッチを ↓ 「テレビ/ビデオ」側にする



録画を押す

- ディスクの再生映像がテープに録画されます。
- 本体の録画ボタンでも操作できます。

■ 録画を一時的に止めるときは

- ①リモコンの操作切換スイッチを「テレビ/ビデオ」側にして、■一時停止/静止ボタンを押します。
- ②リモコンの操作切換スイッチを「DVD」側にして、■一時停止/静止ボタンを押します。
- ■録画を終了するときは

リモコンの操作切換スイッチを「テレビ/ビデオ」側 にして、■停止ボタンを押します。

■ DVDの再生を停止するときは

リモコンの操作切換スイッチを「DVD」側にして、

■停止ボタンを押します。

ご注意

- 次のようなときは故障ではありません。
- ディスク再生時とテープ録画時で明るさが異なるとき。
- ディスクの再生時間とテープのカウンター値が多少ずれるとき。
- ディスクからテープに録画しているときは、ぴったり録画機能は働きません。

ディスクをテープに編集記録するときに

- ●コピー防止機能のついたDVDディスク等は録画することはできません。このようなディスクを録画するとコピー防止機能の働きにより、テレビで見ている映像や録画したテープの映像が乱れます。
- ●テープに記録できるディスクは音楽用CD·CD-R·CD-RWやコピー防止機能の付いていないDVDビデオ・DVD-R·DVD-RW・ビデオCDです。(CD-RやCD-RWは音楽用CDフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録されたものに限ります。)

著作権について


- ●ディスク等の著作物から録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断に使用できません。
- ●著作物を編集することは著作権法上、権利者に無断で行うことはできません。

ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る

本機はビデオを録画/予約録画(および予約録画待機) しながらDVD再生を楽しむことができます。

録画/予約録画しながらDVDを見るときは、次の操作をしてください。

テレビ番組を録画中または予約録画中に、 ディスクを入れる



リモコンの操作切換スイッチを「DVD」 側にする



▶ 再生 を押す

- ディスクの再生が始まります。
- これで、テレビ番組を録画しながらディスク の再生が楽しめます。

再生を止めるときは・・・・を押す

- ▲トレイ開/閉ボタンを押して、ディスクを取り出します。
- 再生・停止は、本体の▶再生ボタンと■停止ボタンでも操作できます。

こととと

- 録画中または予約録画中、リモコンまたは本体の電源ボタンで電源を切っても、録画は継続されます。また、予約待機中に電源を切っても、予約待機状態は継続されます。
- テレビを見るとき(または録画映像を見るとき)は、選局V/A ボタンを押すか、リモコンの操作切換スイッチを「テレビ/ビデオ」側にしてチャンネルボタンを押してください。ディスクの再生が停止し、テレビチャンネルに切り換わります。

DVDの初期設定を 変更する

使用状況に合わせて「初期設定画面」を使い、再生に関するいろいろな設定をすることができます。

基本的な操作については、「初期設定画面の使いかた」 (72ページ)をご覧ください。

初期設定の設定項目



①、優先言語設定(設定は73ページ)

DVDビデオ再生時に、優先的に表示させる字幕や 言語、再生する音声などを設定します。

	設定	内容説明
音声	日本語 [英語] ディスク その他	日本語で再生したいとき。 英語で再生したいとき。 ディスクの最優先言語で再生した いとき。 上記以外の言語で再生したいとき。
字幕	<u>日本語</u> 英語 ディスク	日本語の字幕を表示させたいとき。 英語の字幕を表示させたいとき。 音声言語に合わせて自動的に字幕 を表示します。(例:音声で日本 語を選んでいるとき、日本語の音 声が再生されたときは、字幕を表 示しません。英語など日本語以外 の音声が再生されたときは、日本 語の字幕を表示します。) 上記以外の言語で字幕を表示させ たいとき。
DVD X=1-	日本語 英語 ディスク その他	メニュー画面を日本語で表示させたいとき。 メニュー画面を英語で表示させたいとき。 メニュー画面をディスクの最優先言語で表示させたいとき。 メニュー画面をディスクの最優先言語で表示させたいとき。 メニュー画面を、上記以外の言語で表示させたいとき。

② 映像出力設定 (**72**ページを参考 に設定)

テレビ画面に表示する映像のサイズ(横縦比)を設定します。

設定	内容説明
4:3 PS (パンスキャン)	PS指定のワイド画像は映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示します。 (4:3画像はそのまま再生されます。)
4:3 LB (レターボックス)	ワイド画像は横長のまま表示し、 画面の上下は黒く表示します。 (4:3画像はそのまま再生されます。)
16:9 (ワイドテレビ)	本機のモニター出力端子を使って ワイドテレビまたは、ワイドモー ドのあるテレビと接続するとき。

ご注意

- ●ディスクによっては、「4:3 LB」あるいは「4:3 PS」に設定しても、自動的にどちらかで再生されることがあります。
- ●本機のみで視聴する場合や4:3画面のテレビと接続している場合に「16:9」を選んでいると、ワイド画像を再生したとき、縦長の画像になります。

③ ■ サラウンド設定 (72ページを参考に設定)

ディスクに記録されている音声に合わせて、サラウンド効果を設定します。

■ステレオワイド

ステレオ音声(2ch)のディスク再生時に、サラウン ド音声で再生する設定をします。

設定	内容説明	
切 弱 中 強	ステレオ2chの音声記録ディスク 再生時に、サラウンドの設定をします。 画面表示を「オート」や「入」にしたとき、MSSI「切〜強」で表示されます。	

■バーチャルサラウンド

マルチチャンネル音声(5.1ch)などのディスク再生時に、サラウンド音声で再生する設定をします。

設定	内容説明
切 弱 中 強	マルチチャンネルの音声記録ディスク再生時に、バーチャルサラウンドの設定をします。 画面表示を「オート」や「入」にしたとき、[§38]「切〜強」で表示されます。

ご注意

- ●音声がひずむときや、聞きにくいときは、「切」にしてください。
- ●「DIGITAL出力レベル」(**71**ページ)が「シフト」に設定してあるときは、サラウンド設定は働きません。

オーディオ機器と接続しているとき

- ●サラウンド設定が働いているときは、接続したオーディオ 機器ではフロントスピーカーからしか音声は出ません。フ ロントスピーカー以外のスピーカーも使うときは、サラウ ンド設定を「切」にしてください。
- ●サラウンド設定を働かせるときは、接続した機器側のサラウンド機能を「切」にしてください。

デジタル接続したときの音声や、ディスク再生時の 音声を設定します。

■DIGITAL出力レベル

ドルビーデジタル音声の音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な大きさの音量にします。

設定	内容説明
シフト	ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CDの音声と同じ音量で聞こえるように、平均音量を上げます。
ノーマル	記録されている音声のまま出力します。

と(ピント) 言

- ●ディスク再生時、音声が正常に聞こえないときは、「ノーマル」にしてください。
- ●オーディオ機器と接続したときは、「DIGITAL出力レベル」 を「ノーマル」に設定することをおすすめします。

■DIGITAL出力

本機をAV機器とデジタル接続したとき、ドルビー デジタル信号のデジタル出力方式を選びます。

設定	内容説明
ビットストリーム	ドルビーデジタルデコーダー内蔵 のオーディオ機器を接続している ときに選んでドルビーサラウンド が楽しめます。また、DTSデジタ ルサラウンド対応アンプなどと接 続してDTS音声が楽しめます。
D-PCM	リアスピーカーの音声成分(チャンネル)を含むドルビーデジタル音声を2チャンネルに変換して再生します。ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないアンプとデジタル接続する場合はこの設定を選んでください。

ご注意

●2chオーディオ機器やMDとデジタル接続する場合は、「DIGITAL出力」を必ず「D-PCM」にしてください。「ビットストリーム」だと耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損するおそれがあるほか、MDなどに正しく録音されません。

■シネマボイス

センターchの収録されたDVD(ドルビーデジタル3ch以上)のセンターch音量(セリフの音量)を上げることができます。映画ソフトを視聴するときなど、セリフが聞きづらいときに効果的です。

設定	内容説明
入	セリフの音量を上げたいときは、 この設定にします。
切	この機能を使わないときは、この 設定にします。

ミ(ヒント)ミ

- ●シネマボイス設定はセンターchの音量を上げるためのもので、他のチャンネルのセリフには効果はありません。
- ●「入」にしても、ディスクによっては効果の出にくいもの や、出ないものもあります。

⑤ 一視聴制限設定(設定は74ページ)

暗証番号を登録して、視聴年齢制限のあるDVDビデオの再生を制限する設定をします。

■パスワード

視聴制限を設定するとき、または変更するための暗 証番号です。

⑥メニュー項目表示

選択しているメニュー項目を表示します。

⑦操作ガイド

選択しているメニューを設定するとき、使用する ボタンを案内します。

DVDの初期設定を 変更する(つづき)

使用状況に合わせて「初期設定画面」を使い、画質や音声などいろいろな設定をすることができます。各項目については、**70~71**ページをご覧ください。

初期設定画面の使いかた





リモコンの操作切換スイッチを「DVD」 側にする



■ ディスクが入っていないとき (►再生)を押す

- DVD使用モードになり(DVD 会開/閉ボタンがオレンジ色点灯)、DVDスタートアップ画面(51ページ)が表示されます。
- ディスクが入っているとき
 - ① ▶舞歩を押し、一度再生する
 - DVD使用モードになります。(DVD▲ 開/閉ボタンがオレンジ色点灯。)
 - ② を押す
 - DVDスタートアップ画面(51ページ)が表示されます。

初期/ 再生設定 を押す

• 初期設定画面が表示されます。



□ または ○ で設定したい項目のアイコンを選ぶ



2 寒を押す

● 選択した設定の項目画面が表示されます。

① 各初期設定の設定内容(70~71ページ)を参照し、② または ○ で設定を選ぶ



② (予)を押す

- 画面下のガイド表示にしたがって設定を進めて ください。
- この後、選択する画面になったときは、この手順を繰り返し設定します。

A 高生版 を押し、設定を終える

● DVDスタートアップ画面に戻ります。

■1つ前の画面に戻るときは

♪リターンボタンを押します。

72

ディスク言語を 設定する

DVD-VIDEO

複数の言語で字幕や音声、メニューが記録されている ディスクを再生したときに、優先的に選ばれる言語を 設定します。設定した言語がディスクに記録されてい ないときは、ディスクで決められた言語が再生されま す。ディスクに記録されている言語を確認して設定し てください。





リモコンの操作切換スイッチを「DVD」 側にする



■ ディスクが入っていないとき

▶ 再生を押す

● DVD使用モードになり(DVD 会開/閉ボタンがオレンジ色点灯)、DVDスタートアップ画面(51ページ)が表示されます。


■ ディスクが入っているとき

- ① ▶舞隻を押し、一度再生する
 - DVD使用モードになります。(DVD ▲ 開/閉ボタンがオレンジ色点灯。)
- ② を押す
 - DVDスタートアップ画面(51ページ)が表示されます。

初期/ 再生設定を押す

● 初期設定画面が表示されます。

① **②**または**②**で「**¾** 優先言語設定」を 選ぶ



2 寒を押す


●または●で「音声」を選ぶ



字幕言語を変更するときは「字幕」を、メニュー言語を変更するときは「DVDメニュー」を選びます。この後は、手順6と同様の手順で設定します。

◆●または◆●で優先的に再生される言語を選ぶ

● 選択内容については、**70**ページをご覧ください。



■その他の言語を設定するときは

● 「その他」を選び、「言語コード一覧表」(**115** ページ)から設定したい言語コードを入力します。

(例:イタリア語コード[7384]を入力する場合)

- ① ◆または ▶で「その他: 」を選ぶ
- ② 数字ボタンで(7)(3)(8)(4)と入力する
- ③ 決定を押す
- ◆ イタリア語が2文字のアルファベット[IT]と表示されます。

7 🕝 を押す

● 初期設定画面に戻ります。

^{初期/} ○ を押し、設定を終える

● DVDスタートアップ画面に戻ります。


視聴制限を設定する

DVD-VIDEO

■暴力シーンなどを含むDVDビデオの中には、視聴制限を設けているものがあります。

本機のレベルをディスクのレベルより小さくしておくと、これらのDVDビデオの視聴を制限することができます。

■ ここでは、視聴制限のレベルとパスワードを設定します。この設定は再生中にはできません。



リモコンの操作切換スイッチを「DVD」 側にする



2

■ ディスクが入っていないとき

▶ 再生 を押す

- DVD使用モードになり(DVD ▲ 開/閉ボタンがオレンジ色点灯)、DVDスタートアップ画面(51ページ)が表示されます。
- ディスクが入っているとき
 - ① ▶舞歩を押し、一度再生する
 - DVD使用モードになります。(DVD▲ 開/閉ボタンがオレンジ色点灯。)
 - ② ●標準を押す
 - DVDスタートアップ画面(51ページ)が表示されます。

3

東生設定 を押す

● 初期設定画面が表示されます。

1 ŭ

▼または○で「「視聴制限設定」を選び、 変を押す

• パスワード入力画面が表示されます。



● 一度パスワードを入力すると、「____」表示に なります。

5

① 数字ボタン①~⑩でパスワード(数字)を入力する

- パスワードが登録されます。
- パスワードは、メモなどして控えておくことをおすすめします。
- 2 寒を押す

6

① カーソル(反転表示)が「レベル」に移動 します



2 寒を押す

1

① 🕒 🗨 🕩 で希望のレベルを選ぶ

357		視聴制限設定	
		レベル選択	
	1 3	2	
→ nnr	3 5 7	6 8 切	
◆◆で選択		決定を押す	いで戻る

② 寒を押す

① ▼を押して「国コード」に移動させる

The state of the s		視聴制限設定	
	レベル: 国コード:		切日本
◆ で選択		決定を押す	いで戻る

2 寒を押す

9

0

① ● ● ● で設定したい国コードを選ぶ



2 寒を押す

- 視聴制限の設定が終了します。
- ふリターンボタンを押すと、初期設定画面に 戻ります。

IN

郷/ 全押し、設定を終える

DVDスタートアップ画面(51ページ)に戻ります。

一般的な視聴制限レベルの設定について

レベル1を設定すると

成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)が再生できません。

レベル2~3を設定すると

成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクが 再生できません。

レベル4~7を設定すると

成人指定ディスクが再生できません。

レベル4~7のディスクは中学生以下が見ることのできない内容です。

レベル8に設定すると

すべてのディスクが制限無しで再生できます。

「切」に設定すると

視聴制限レベルを「切」にします。

国コードについて

本機では、次の国コードを設定できます。ディスクに 指定されている国コードを指定してください。

アメリカ	スウェーデン	マレーシア
カナダ	オランダ	インドネシア
日本	ノルウェー	台湾
ドイツ	デンマーク	フィリピン
フランス	フィンランド	オーストラリア
イギリス	ベルギー	ロシア
イタリア	香港	中国
スペイン	シンガポール	
スイス	タイ	

パスワードについて

次の場合に、パスワードが必要です。

- 設定した視聴制限レベルを変更するとき。
- ディスクを再生中に視聴制限が働いて、視聴制限一時変更 画面が表示されたとき。このとき、パスワードを入力して 一時的に視聴制限レベルを変更することができます。

と(ヒント) 台

- パスワードを変更したいときや忘れてしまったときは、手順
 5で■停止ボタンを4回押したあと、
 ワードが解除され、パスワードを設定しなおすことができます。
- 設定した視聴制限レベルが正しく働くかどうか、ディスクを 再生してご確認ください。正しく働かないときは、国コード を変更して再度ご確認ください。

システムアップ



前面入力自動切換に

- ■本機は、前面入力(外部2入力)端子にゲーム機 など 外部機器を接続しているとき、外部機器の電源を入 れると、外部機器から出力される信号を検知して、 外部入力の映像に自動的に切り換える「前面入力自動 切換 | 機能を備えています。
- ■「前面入力自動切換 |機能を使うときは、「入力自動切 換」を「入」に設定してください。 (**77**ページ)

前面入力自動切換の動作例

(1)テレビを見ているとき (2)リモコンでテレビ電源「切」 (待機状態)のとき





テレビ放送を見たいときは、チャン ネルを切り換えてお楽しみください。




電源が「入」となり外部2入力画面 が表示されます




____ テレビ放送を見たいときは、チャン ネルを切り換えてお楽しみください。

③再生中(内蔵ビデオまたは ④ 裏番組録画のとき (例, 4チャンネルを裏番組録画しな DVD) のとき



テレビ放送を見たいときは、チャン ネルを切り換えてお楽しみください。

テレビ放送を見たいときは、チャン ネルを切り換えてお楽しみください。



3 を押し、メニュー画面を表示する

4

5

① ■または ● で「チャンネル・初期設定」を選ぶ



② 寒を押す

▼または ②で「入力自動切換」を選ぶ



① ④または ②で「入」を選ぶ



- 2 寒を押す
- 設定が完了し、通常画面に戻ります。

前面入力自動切換の設定のしかた

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



ご注意


ふだん外部機器をご使用にならないときは、外部機器の主電源スイッチを切るか、本機の前面入力端子から外部機器をはずしておいてください。

誤って外部機器の電源が入った場合、テレビの電源が自動的 に入ってしまいます。

外部機器を接続し、 再生・編集する

映像・音声接続用のプラグと端子は、黄(映像)・白(音声左)・赤(音声右)の色分けがしてあります。プラグと接続機器側端子の色が合うように接続してください。


外部1入力端子(後面入力端子)に接続 する場合



三(ヒント)言


- 接続のしかたは、接続する外部機器の取扱説明書をご覧ください。
- BSチューナー、CSチューナーなども接続方法は同じです。


外部2入力端子(前面入力端子)に接続 する場合



ミ(ヒント)ミ

● ビデオカメラによっては、専用コードでつなぐ場合があります。接続のしかたは、ビデオカメラの取扱説明書もご覧ください。





ミ(ヒント)ミ

編集について

- ビデオカメラなどで録画したビデオテープの不要部分をカッ トしたり、何本ものビデオテープを1本にまとめることがで
- BSチューナー、CSチューナーなども接続方法は同じです。

ご注意

● あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほ かは著作権上、権利者に無断で使用できません。



- ① 本体の電源ボタンを押し、電源を入れる
- ② リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



再生する

入力切換

を押し、ビデオ機器を接続している 外部入力番号に切り換える

● 押すたびに、次のように切り換わります。

→テレビ→ 外部1 → 外部2 (後面端子) (前面端子)

● 外部1端子に接続しているときは、メニュー画 面の「BS設定」で「外部1入力設定」を「外部1」に 設定しておいてください。(81ページ)

ビデオ機器を再生状態にする

編集するとき

本機に録画用ビデオテープを入れる

ツメが折れていないことを確認します。

入力切換

○ を押し、ビデオ機器を接続している 外部入力番号に切り換える

● 上記「再生する」の手順1も参照してください。

編集するテープを再生側ビデオ機器で再 生する

● 再生側ビデオ機器本体の再生ボタンを押します。

本体の●録画ボタンを押す


- リモコンの●録画ボタンを押さないでくださ い。リモコンの●録画ボタンを押すと、場合に よってはリモコン信号を再生側ビデオ機器が検 知して録画の状態になることがあります。再生 するテープのツメを折って使用して頂くか、録 画ボタンは本体のボタンをご使用ください。
- 不要な部分をカットしたいときは、■■一時停止/ 静止ボタンを押します。
- 押すたびに「録画―時停止」←→「録画―時停止 解除」します。
- 編集をやめるときは、■停止ボタンを押します。

外部機器を接続して 楽しむ

モニター出力端子に接続するとき (アナログ接続)

本機の音声を2chオーディオ機器に接続して、音声を楽しむこともできます。

本体後面




ご注意

● オーディオ機器と接続したときは、DVD初期設定の「音声出力設定」で、「DIGITAL出力レベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。(**71**ページ)

デジタル音声出力端子と接続する(2chオーディオやドルビーデジタル(5.1ch)、DTS音声を楽しむとき)

デジタル音声入力端子付きの2chオーディオ機器に接続して2chオーディオを楽しむことができます。また、ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンド対応プロセッサーまたはアンプに接続して通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。





※ 同軸デジタル入力端子のな

できません。

いオーディオ機器には接続

接続後、下記の DVD 初期設定を行ってください。

接続する機器	設定する項目	選ぶ内容
ドルビーデジタル(5.1ch) DTS音声対応の オーディオ機器	「音声出力設定」の 「DIGITAL出力」	「ビットストリーム」 (71 ページ)
2chオーディオ機器	「音声出力設定」の 「DIGITAL出力」	「D-PCM」 (71 ページ)

ミ(ヒント)ミ

● DTS デジタルサラウンド音声を楽しむために、ディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、再生設定の「 **○** 」(音声選択)で DTS 音声を選んでください。また、CD の場合は、「L+R 」を選んでください。

ご注意

デジタル音声出力について

デジタル

音声入力端子へ


- 接続しているアンプ等の機器によっては、サーチ(早送り1速)中の音声が出なくなることがあります。
- デジタル音声出力端子からは、テレビ、ビデオの音声は出力されません。
- 96kHzサンプリングのリニアPCM音声で記録されている DVDビデオを再生したとき、デジタル出力される音声は 48kHzサンプリングの音声となります。

WOWOWや独立音 吉放送を楽し

WOWOW(BS5)や独立音声放送など、有料の衛星放 送を視聴するには各放送局との受信契約とBSデコー ダーの接続が必要です。

デコーダーは下記のように接続し、「外部1入力設定」 を「デコーダー」に設定します。

本体後面



外部1入力設定を「デコーダー - |に設定する


本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする




- を押し、メニュー画面を表示する
- ② **●または** ●で「BS設定」を選ぶ



- ③ 寒 を押す
- ①「▶」が「外部1入力設定」にある状態で、 ◆または
 ●を押し、「デコーダー」を 選ぶ



- ② 寒 を押す
- ┌BS選局¬ へで視聴したいBSチャンネルを 選ぶ





- WOWOWを視聴する場合 BSデコーダーの音声選択を「テレビ」にします。
- 独立音声放送を聴く場合 BSデコーダーの音声選択を「独立」にします。


ご注意

0

- 外部1入力をデコーダーに設定すると、入力切換ボタンを操 作しても「外部1」は選択できません。
- BSデコーダーを接続して有料の衛星放送を見ているとき は、音声モードは表示されません。
- 有料衛星放送を受信中、音声(テレビ/独立、主/副)は、本 機側で切り換えができません。BSデコーダーで音声を切り 換えます。くわしくはBSデコーダーの取扱説明書をご覧く ださい。
- WOWOW(BS5)のチャンネルが変更されたときは、BS外部 チャンネルを再設定してください。(98ページ)

ハイビジョン放送を 見るとき

ハイビジョン放送を見るには、市販のMUSE-NTSCコンバーターが必要です。



「例]BS9チャンネルのハイビジョン放送を見る

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



① 一を押し、メニュー画面を表示する

② マまたは今で「BS設定」を選ぶ



③ 寒を押す

①「▶」が「外部1入力設定」にある状態で、④または ▶を押し、「デコーダー」を 選ぶ



2 寒を押す

MUSE-NTSCコンバーターの電源を入 れる



「BS選局」 で「BS9」を選ぶ

ご注意

0

- 外部1入力をデコーダーに設定すると、入力切換ボタンを操作しても「外部1」は選択できません。
- ハイビジョン放送チャンネルを受信中、音声(テレビ/独立、主/副)は、本機側で切り換えができません。 MUSE-NTSCコンバーター側で音声を切り換えます。このとき、本機では音声モードは表示されません。 くわしくは、MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書をご覧ください。
- MUSE-NTSCコンバーターは、ハイビジョン放送を現在の テレビの方式であるNTSCに変換するため、ハイビジョン本 来の高画質は得られません。
- ハイビジョン放送(BS9)のチャンネルが変更されたときは、 BS外部チャンネルを再設定してください。(**98**ページ)

接続と準備の進めかた

次の手順に従って、接続と準備を行ってください。 本機が使用できる状態になります。

付属品をご確認ください

…ጬ 3ページ



テレビの転倒防止をする

右をご覧ください



テナ線を接続する



電源コードをつなぐ

86ページ



BSアンテナ電源を設定する

137ページ



リモコンの準備をする



チャンネル設定をする

☞ 90ページ



時計を合わせる


106ページ

テレビの転倒防止について

壁または柱などを利用して固定してください。

テレビ本体裏面のフック (電源コード掛け部など)を 利用し、壁や柱など確実に 固定できる堅牢部に取り付 けてください。(キャス ター付きのテレビ台をご使 用の場合、移動するとき以 外は必ずキャスター用受皿 をご使用ください。) テレビを移動させるとき

してから行ってください。



小 注意


不意の地震のときや、お子様がテレビに 登ったり、ぶら下がったりしますと、テ レビが倒れてけがをするおそれがありま す。安心してご使用いただくために、転 倒防止策の実施をお願いいたします。 転倒防止用パーツが必要なときは、販売 店にご相談ください。

アンテナ線を接続する

- ■アンテナ線は付属のアンテナプラグ(**85**ページ)につないでから、本機のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続します。ただし、ご家庭のアンテナ線の種類によっては接続のしかたが異なります。
- ■本機のアンテナ入力(VHF・UHF)端子は、VHFとUHFの混合接続タイプです。 VHFとUHFが独立している場合は、市販のVHF/UHF混合器を使って接続してください。


アンテナ線の接続のしかた

- 接続を始める前に、本機の電源を切っておいてください。
- アンテナ線や部屋のアンテナ端子の種類に応じて、下図のように本機後面のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。



アンテナ線と接続プラグの取り付けかた

同軸ケーブルを接続するとき(付属のアンテナプラグ以外は市販品をお求めください。)




平行フィーダー線を接続するとき



ミヒント






※アンテナプラグの形状は、イラストと多少異なります。


アンテナ線を接続する (つづき)


BSアンテナの接続のしかた

BS放送用のアンテナ線は、専用のものをご使用ください。BSアンテナの接続のしかたなど、くわしくはお買いあげの販売店にご相談ください。BSアンテナを接続するときは、必ずBSアンテナ電源(**87**ページ)を「切」にしてください。(工場出荷時は「切」に設定されています。)










BSアンテナを接続した場合、つづいて「BSアンテナ電源を設定する」(**87**ページ)、「BSアンテナ入力レベルを表示し調整する」(**88**ページ)を行ってください。

電源コードをつなぐ



BSアンテナ電源を設定する

BS放送を見るために、BSアンテナに電源を供給する 方法を設定します。

表示は、工場出荷時の設定を表します。

切	本体からBSアンテナへ電源を供給しません。
入	本体の電源が「入」のとき、BSアンテナに電源を
	供給します。待機状態(電源ランプ赤色点灯)の
	ときも、BSアンテナに電源を供給します。
連動	BS放送を見ているとき、BSアンテナに電源を
	供給します。

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



*ニーを押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示



① マまたは ◆で「BS設定」を選ぶ

オンタイマー オフタイマー ビデオ設定 映像・音声設定 おひかえメニュー 時計あわせ チャンネル・初期設定 ▶ B S 設定 [▼/▲] で選ぶ [メニュー] で解除 [決定] を押す

2 寒を押す

アンテナ線を接続する ^(つづき)

① ▼または◆で「BSアンテナ電源」を 選ぶ



② **④** または**▶** で「入」、「連動」または 「切」を選ぶ

6

速を押す

● 設定が完了し、通常画面に戻ります。

と (ヒント) 言

分配器を使って2台(以上)のBS機器を楽しむ場合のアンテナ電源の供給について

- 全端子通電型分配器のご使用をおすすめします。
- 片端子通電型の分配器をご使用されますと、BSアンテナに 電源を供給している機器の電源を切ると、他の機器でBS放 送が受信できなくなります。

分配器の種類	アンテナへの電源供給
全端子通電型分配器	分配器のすべての出力端子か
	ら電源を供給
片端子通電型分配器	分配器の1つの出力端子から
	のみ電源を供給

● BSアンテナ入力端子にアンテナ線を接続するときは、必ず BSアンテナ電源を「切」にしてから行ってください。

BSアンテナ入力レベルを表示し調整する

BSアンテナの入力レベルを画面表示できますので、 BSアンテナを設置するときのめやすとして使えます。

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



ر ∃ 2

リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



3

「BS選局」を押し、BS放送を受信する

4

デン を押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示

▶オンタイマー オフタイマー ビデオ設定 映像・音声設定 おひかえメニュー 時計あわせ チャンネル・初期設定 BS設定 [▼/▲] で選ぶ [メニュー] で解除 [決定] を押す

5

① マまたは ②で「BS設定」を選ぶ

オンタイマー オフタイマー ビデオ設定 映像・音声設定 おひかえメニュー 時計あわせ チャンネル・初期設定 ▶BS設定 [▼/▲] で選ぶ [メニュー] で解除 [決定] を押す

2 寒を押す

6

●または●で「BS入力レベル表示」を 選び、寒を押す



8 0

[メニュー] で解除

7

アンテナの角度を調整し、入力レベルが 大きく、映りが良い位置で固定する

- 調整は、アンテナの「取扱説明書」を参照して ください。
- BS入力レベル表示の最大値は99までです。



メニュー を押し、画面表示を消す


ととという

アンテナ入力レベルが小さく映りが悪いときは

- アンテナからの信号を分配した場合などの信号の劣化には ブースターが必要です。また、BSアンテナの設置のしかた 等、くわしいことはお買いあげの販売店にご相談ください。
- BS入力レベル表示は、アンテナの角度の最適値を確認する ためのものです。表示される数値は、具体的な信号強度など を示すものではありません。

チャンネル設定をする

チャンネル設定には、「地域番号設定」(自動設定)と「個別設定」(1局ずつチャンネル設定)の2つの方法があります。



■地域番号設定(自動設定)とは

で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を100ページに掲載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表(101~104ページ)には放送局名を記載しています。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域に よって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない 場合があります。このときは、個別設定をしてください。

■1局ずつ設定(個別設定)とは

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後 ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1 局ずつ設定する方法です。

と(ヒント) 言

● 工場出荷時(地域番号[000])は、VHF1~12チャンネルと BS5、BS7、BS9、BS11チャンネルが受信できるように 設定されています。

(BS5チャンネルはBSデコーダー、BS9チャンネルは MUSE-NTSCコンバーターが必要です。)

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは


- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダ プター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有 料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信 契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・ 録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。 詳しくは、CATV会社にご相談ください。

CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

地域番号で設定する


お住まいの地域にもっとも近い都市の地域番号を入力 すると、自動的にチャンネルを設定できます。

「地域番号早見表」(100ページ)、「地域番号一覧表」 (101~104ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認した上で、お住まいの地域にもっとも近い地域番号を入力してください。



本体のチャンネル設定ボタンでチャンネル・初期設定 画面を表示することもできます。

● 本体前面とびら内のチャンネル設定ボタンを先の細いもので、画面表示が出るまで押し続けます。



チャンネル設定ボタン (決定ボタンとして働きます) ▼/▲ボタンとして働きます

□3 [例]地域番号「030」(東京23区)の受信チャンネル に設定する

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



り リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



を押し、メニュー画面を表示する

__ ▼画面表示



① **▽**または**◇**で「チャンネル・初期設 定」を選ぶ

> オンタイマー オフタイマー ビデオ設定 映像・音声設定 おひかえメニュー 時計あわせ ▶ チャンネル・初期設定 BS設定

2 寒を押す

① マまたは ②で「地域番号設定」を選ぶ



2 寒を押す

チャンネル設定をする (つづき)

6

数字ボタン①~⑩で、地域番号一覧表 で確認した番号を入力する

「030」と入力するときは、します。

チャンネル・初期設定:地域番号設定


地域番号

030

- ■地域番号は、カーソルボタンで入力することも できます。
- ① ◆または ▼で最初の番号を入力する
- ② ② で入力箇所を移動する
- ③ 上記の手順を繰り返し、残りの番号を入力する

寒を押す

7





地域番号設定(地域番号030)

チャンネル設定終了

- 画面表示は自動的に消えます。
- ■地域番号を設定しても映らない、または別のチャンネルを追加したいときは、「個別にチャンネルを設定する」(93ページ)を行ってください。
- ■テレビ画面に表示されるチャンネルを変えたいときは、「画面のチャンネル表示を変える」(**95**ページ)を行ってください。
- ■不要なチャンネルが映るときは「チャンネルをとばして選局する(チャンネルスキップ)」(**96**ページ)を行ってください。

ミ(ヒント)ミ

● 「地域番号一覧表」に放送局名が記載されていないチャンネルは、個別設定画面でチャンネルをスキップ設定することをおすすめします。(**96**ページ)

ご注意

- ●ご使用になる地域の電波状態や地理的条件などにより、放送 局や受信チャンネルが「地域番号一覧表」と異なる場合があり ます。
- DVD使用時、ビデオ再生・録画時はチャンネル設定ができません。テレビチャンネルを選局してから行ってください。

■UHF放送のチャンネル設定について

チャンネル設定画面が見づらく、設定しづらいと きは、つぎの手順で先に放送を受信してから設定 を行ってください。

- ①本体前面とびら内のチャンネル設定ボタンを 先の細いもので、画面表示が出るまで押し続 ける。
- ②リモコンの**▽**を押して「個別設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ③ リモコンの ▼を押して「受信チャンネル」を選ぶ。
- ④リモコンの●を、放送が受信できるまで押し 続ける。

行きすぎたときは、


を押して戻します。

⑤決定ボタンを押す。

個別にチャンネルを設定する


次のようなときは、1局ずつチャンネル設定をしてください。

- 地域番号一覧表に当てはまらない
- 地域番号設定をしても映らない、またはきれいに映らない
- チャンネル設定をした後、別のチャンネルを追加したい



本体のチャンネル設定ボタンでチャンネル・初期設定 画面を表示することもできます。

◆ 本体前面とびら内のチャンネル設定ボタンを先の細いもので、画面表示が出るまで押し続けます。



[例] チャンネルボタン[5]にUHF放送[42]チャンネルを受信する

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



ただ を押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示



① マまたは ② で「チャンネル・初期設 定」を選ぶ




- 2 寒を押す
- ① マまたは ②で「個別設定」を選ぶ



(2) 決定を押す


◆ または ● でリモコン番号 [5]を選ぶ



の順で切り換わります。




▼または▲で「受信チャンネル」を選ぶ



チャンネル設定をする ^(つづき)

◆または◆ で受信したいチャンネルに合わせる

押すたびに、○~62 ← C13~C38 の順で 切り換わります。 [↑]




▽または**◇**で「ガイドチャンネル」を選ぶ



④または ●でガイドチャンネルを合わせる

ガイドチャンネルについては105ページをご 覧ください。



■続けて他のチャンネルも設定するときは

▽または**◇**で「▶」を「リモコン番号」に 戻す

手順6~10をくり返します。

■設定を終了するときは**※■を押す**

● 通常画面に戻ります。

ミ(ヒント)ミ

- 個別設定画面の表示内容は、放送の種類(VHF・UHF/BS/CATV)によって異なります。
- 画面に表示するチャンネル番号をご使用の地域で使われている、使いなれたチャンネル表示に変えたいときは、**95**ページの操作を行ってください。

- 映像が正常に映らないときは、手動で微調整を行ってください。
 - ① または で「受信微調整」を選びます。
 - ② ◆または◆で、映像が最良になるよう調整します。



③ 設定を終了するときは、決定ボタンを押します。

ご注意

● Gコード予約で正確に番組を予約するために、本機が実際に 受信する放送局のチャンネルとガイドチャンネル(**105**ページ)が正しく設定されているか確認してください。

ケーブルテレビ(CATV)の受信について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C38チャンネルの範囲で 選局できます。

個別チャンネル設定画面の用語

■リモコン番号

- リモコンのチャンネル(数字)ボタンの番号です。
- BSチャンネルでは、BS1~BS15を選びます。

■受信チャンネル

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。
- ◆ 本機は、地上放送(0~62チャンネル)、CATV(C13 ~C38チャンネル)、BS放送(BS1~BS15チャンネル)を受信できます。

■ガイドチャンネル

- Gコード予約をするために必要な、放送局ごとに付けられた識別番号です。「ガイドチャンネルー覧表」(**105**ページ)をご覧ください。
- Gコード予約をするためには、このガイドチャンネルを 記憶させておく必要があります。

■チャンネル表示

- テレビ画面に表示されるチャンネルのことです。
- ご使用の地域で使われている、使いなれたチャンネル表示に変えることができます。

■受信微調整


● 受信したチャンネルの映りが悪いなど、ご使用になる 地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすく なる場合があります。そのようなときに調整します。

■スキップ

 スキップを「入」にしておくと、選局(∧/V)ボタンで選 局するときに、そのチャンネルをとび越して選局でき るようになります。


画面のチャンネル表示を変える

画面に表示するチャンネル番号をご使用の地域で使われている、使いなれたチャンネル表示に変えることができます。



本体のチャンネル設定ボタンでチャンネル・初期設定 画面を表示することもできます。

◆ 本体前面とびら内のチャンネル設定ボタンを先の細いもので、画面表示が出るまで押し続けます。



[例]チャンネルボタン[5]を[47]に書き換える


本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



り リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする




チャンネルボタン⑤を押し、チャンネル 「5」を選局する



↑ ただ を押し、メニュー画面を表示する

① **②**または**②**で「チャンネル・初期設 定」を選ぶ



2 寒を押す

6

① マまたは ②で「個別設定」を選ぶ



(2) 寒 を押す

チャンネル設定をする ^(つづき)

▼または ●で「チャンネル表示」を選ぶ



◆ または ● で使いなれたチャンネル番号にする



- チャンネル表示は、使いなれた新聞の番組欄な どに合わせると、予約のときに便利です。
- チャンネル表示には、0~99、BS1、BS3、BS5、BS7、BS9、BS11、BS13、BS15、C13~C38があり、自由に設定することができます。

寒を押す

● 画面のチャンネル表示が書き換わり、通常画面 に戻ります。

ととと

● リモコン番号の箇所をBSチャンネルにしている場合、チャンネル表示はBS1、BS3、BS5、BS7、BS9、BS11、BS13、BS15の中から選ぶことができます。


チャンネルをとばして選局する (チャンネルスキップ)

- ■チャンネルスキップを設定すると、本体とリモコンの選局(∧/V)ボタンでの選局や、録画予約操作のときなど、空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとばして選局できます。(オンタイマーのチャンネル設定は除きます。)
- ■CATVチャンネルは工場出荷時、チャンネルスキップ「入」の状態となっています。CATV会社と受信契約し、CATV放送を視聴する場合は、必要なチャンネルのスキップ設定を「切」(解除)にしてください。



本体のチャンネル設定ボタンでチャンネル・初期設定 画面を表示することもできます。

◆ 本体前面とびら内のチャンネル設定ボタンを先の細いもので、画面表示が出るまで押し続けます。



[例]チャンネルボタン[5]をスキップする

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



2

リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



3

チャンネルボタン⑤を押し、チャンネル 「5」を選局する

▼画面表示



4

デル ベニュー画面を表示する

5

6

① **▽**または**◇**で「チャンネル・初期設定」を選ぶ



2 寒を押す

① → または → で 「個別設定」を選ぶ




2 寒を押す

●または ●で「スキップ」を選ぶ



●または●で「入」を選ぶ



- 「入」にすると、選局したときにそのチャンネルがとばされ(スキップされ)ます。
- 「切」にすると、チャンネルスキップは解除されます。

9

8

寒を押す

● 通常画面に戻ります。

き(ピント)き

CATVチャンネルのスキップを解除するときは

● 手順**3**でCATVチャンネルを選局し、手順**4~8**の操作を行いスキップを「切」にして、決定します。(CATVチャンネルの選局のしかたは**21**ページをご覧ください。)

BSチャンネルをスキップさせるときは

- 手順3でBS選局ボタンを押してBSチャンネルを選局し、手順4 ~9の操作を行ってください。
- BSチャンネルのスキップを解除させるときは、個別設定画面を出し、リモコン番号の箇所をスキップ解除させたいBSチャンネルにして、手順**7~8**の操作でスキップを「切」にして、決定します。

チャンネル設定をする (つづき)


BS外部チャンネルを設定する

- ■デコーダーなどを使うBSチャンネルが変更になった ときに設定します。
- ■本機は、WOWOWの「BS5 | チャンネルと、ハイビ ジョン放送の「BS9」チャンネルを工場出荷時にBS 外部チャンネルに設定しています。BSチャンネルが 変更になったときは、新しいチャンネルに合わせ て、必ずBS外部チャンネルの再設定を行ってくださ い。



本体のチャンネル設定ボタンでチャンネル・初期設定 画面を表示することもできます。

● 本体前面とびら内のチャンネル設定ボタンを先の細いもの で、画面表示が出るまで押し続けます。



チャンネル設定ボタン ▼/▲ボタンとして働きます (決定ボタンとして働きます)

□③[例]「BS11」をBS外部チャンネルに設定するとき

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



-BS選局-

~ を押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示



① マまたは (二) で「チャンネル・初期設 定を選ぶ



② 寒 を押す

6

① マまたは 今で「個別設定」を選ぶ



(2) 寒 を押す

① マまたは 今で「外部設定」を選び




② ④または ●で「入」を選ぶ



- 「入」にすると、手順3で選局したチャンネルが BS外部チャンネルに設定されます。
- ●「切」にすると、手順3で選局したチャンネルの BS外部チャンネル設定が解除されます。

寒を押す

● 設定が完了し、通常画面に戻ります。



チャンネル設定をする ^(つづき)

地域番号早見表

(※の付いた都市名については、下のヒント「地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について」をご覧ください。)

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	021	か	柏市	029	た	大東市	061	ひ	日立市	023
	青森市	010	1	春日井市	054		高岡市	040		ひたちなか市	022
	明石市	063	1	春日部市	027		高崎市	025		日野市	030
	昭島市	030	1	門真市	061		高槻市	061		姫路市	062
	秋田市	015	1	金沢市	041		高松市	078		枚方市	061
	阿久根市	095	1	鎌倉市	033		宝塚市	061		平塚市	034
	上尾市	027	1	刈谷市	054		立川市	030		弘前市	010
	朝霞市	027	1	川口市	027			032		広島市	071
	旭川市	002	1	川越市	027		多摩市	105*	ıζı	福井市	042
	足利市	027	1	川崎市	033	5	茅ヶ崎市	034	٠,5.	福岡市	083
	厚木市	033		河内長野市	061		千葉市	029		福島市	019
	網走市	001		川西市	064		調布市	030		福山市	072
	我孫子市	029	き	木更津市	029	7	 津市	057		富士市	051
	尼崎市	061	٠	岸和田市	061		つくば市	029			053
	安城市	054		北九州市	084		土浦市	029		藤沢市	033
い		034			009			018			051
L1	飯田市	061		北見市	047	ے	鶴岡市 東京23区	030		富士宮市 府中市(東京)	030
	池田市		-	岐阜市	1	_		1			
	生駒市	061		京都市1	060		徳島市	097		船橋市	029
	石巻市	014		京都市2	098		所沢市	027		別府市	091
	和泉市	061		桐生市	026		鳥取市	067	ほ	防府市	074
	伊勢崎市	025			102*		苫 小牧市	006	ま	前橋市	025
	伊丹市	061	<	釧路市	004		富山市	039		町田市	033
	市川市	029		熊谷市	028		豊川市	055		松江市	068
	一宮市	054			103*		豊田市	056		松阪市	057
	市原市	029		熊本市	090		豊中市	061		松戸市	029
	茨木市	061		倉敷市	070		豊橋市	055		松原市	061
	今治市	081		久留米市	085		富田林市	061		松本市	046
	入間市	027		呉市	073	な	長岡市	037		松山市	079
	いわき市	020	こ	高知市	082		長崎市	088	み	三郷市	027
	岩国市	077		甲府市	043		長野市	044		三島市	052
う	宇治市	060		神戸市	061		流山市	029		三鷹市	030
	Ċ+7Ċ+	024		郡山市	019		名古屋市	054		水戸市	022
	宇都宮市	101*		小金井市	030		那覇市	096		都城市	092
	宇部市	076	1	越谷市	027		奈良市	065		宮崎市	092
	浦安市	029	1	小平市	030		習志野市	029	む	武蔵野市	030
え	海老名市	033		小牧市	054	ΙC	新潟市	037		室蘭市	008
	江別市	001		小松市	041		新座市	027	も	盛岡市	012
お	青梅市	030	<u></u>	さいたま市	027		新居浜市	080		守口市	061
	大分市	091	1	堺市	061		西宮市	061	ゃ	矢板市	100*
	大垣市	047	1	佐賀市	087	ぬ	沼津市	052	·	焼津市	049
	大阪市	061		酒田市	018	ね	寝屋川市	061		八尾市	061
	大館市	016		相模原市	033	の	野田市	029		八千代市	029
	大津市	058	1	佐倉市	029		延岡市	093		八代市	090
	大牟田市	086	1	佐世保市	089	は		003		山形市	017
	八年田川	054	1	札幌市	001	10	秦野市	036			074
	岡山市	070	1		033		米式川	031		 大和市	033
		096			027		八王子市	104*	ょ	横須賀市	033
			-						4		
	小樽市	007	し	静岡市	049		八戸市	011		横浜市	033
	小田原市	035		下関市	075		羽曳野市	061		四日市市	057
	帯広市	005		周南市	074		浜田市	069		米子市	068
	小山市	027		上越市	038		浜松市	050	わ	和歌山市1	066
か	各務原市	048	す	吹田市	061		半田市	054			107*
		106*		鈴鹿市	057	ひ	東大阪市	061		和歌山市2	099
	加古川市	063	t	瀬戸市	054		東久留米市	030			
	鹿児島市	094		仙台市	013		東村山市	030			
	橿原市	065	そ	草加市	027		彦根市	059			

■地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。(2005年6月現在)

き(ヒント) 言

工場出荷時の設定は、「000」です。

- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(101~104ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域番号「000」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 受信できないときは「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。

※地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

- 2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- ※印の付いた地域番号100~107は地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。 受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。
- 表以外の地域にお住まいの方は、一局ずつ手動で設定してください。

地域番号 -覧表

- 放送局名が記載されていないチャンネルは、個別設定画面でチャンネルをスキップ設定することをおすすめします。(**96**ページ)
- ガイドチャンネルとは、Gコード予約をするために必要な放送局ごとの識別番号のことです。(105ページ) (※の付いた地域番号については、100ページもご覧ください。)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル											
	札幌	001	北海道放送	2	3 NHK総合 8 0	17 テレビ北海道 17	5 札幌テレビ 5	6	2 7 北海道文化放送 2 7	8	35 北海道テレビ 35	1 0	11	1 2 NHK教育 9 0
	旭川	002	11	2 NHK教育 9 0	33 テレビ北海道 17	3 7 北海道文化放送 2 7	39 北海道テレビ 35	6	7 札幌テレビ 5	8	9 NHK総合 8 0	1.0	l l 北海道放送 l	1 2
	函館	003	2 l テレビ北海道 l 7	2 7 北海道文化放送 2 7	35 北海道テレビ 35	4 NHK総合 8 0	5	6 北海道放送	7	8	9	1 0 NHK教育 9 0	11	1 2 札幌テレビ 5
	釧路	004	1	2 NHK教育 9 0	39 北海道テレビ 35	4 1 北海道文化放送 2 7	5	6	7 札幌テレビ 5	8	9 NHK総合 8 0	1 0	1 1 北海道放送 1	1 2
北海道	帯広	005	32 北海道文化放送	2	3 4 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送 1	7	8	9	1 0 札幌テレビ	11	12 NHK教育
	苫小牧	006	27 47 テレビ北海道	4 9 NHK教育	3 5 5 1 NHK総合	8 0 5 3 北海道文化放送	5 5 北海道放送	5 7 札幌テレビ	6 1 北海道テレビ	8	9	1 0	1.1	9 0
	小樽	007	17 24 テレビ北海道	9 0 2 NHK教育	8 0 2 6 北海道文化放送	2 7 4 北海道テレビ	5	5 6	3 5 7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	1 0	11 NHK総合	1 2
	室蘭	008	1 7	9 0 2 NHK教育	27 29 テレビ北海道	3 5 3 7 北海道文化放送	3 9 北海道テレビ	6	5 7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1 0	8 0 1 1 北海道放送	1 2
	北見	009	1	9 0 2 NHK教育	1 7 3	2 7	3 5 5 9 北海道文化放送	6 l 北海道テレビ	5 7 札幌テレビ	8	8 0 9 NHK総合	1 0	1 53 北海道放送	1 2
	青森	010	1 青森放送テレビ	9 0	3 NHK総合	4	2 7 5 NHK教育	3 5 6	5 38 青森テレビ	8	8 0 3 4 青森朝日放送	1 0	1.1	1 2
青森	八戸	011	1	2	80 33 青森テレビ	4	9031	6	3 8 7 NHK教育	8	3 4 9 NHK総合	1 0	1 1 青森放送テレビ	1 2
岩手	盛岡	012	11	2	3 8	4 NHK総合	3 4	6 IBCテレビ	9 0	8 NHK教育	80 31 岩手朝日テレビ 20	3 5 テレビ岩手	1.1	3 3 めんこいテレビ
	仙台	013	1 東北放送 1	2	3 NHK総合	8 0	5 NHK教育	6	3 2 東日本放送 3 2	9 0	3 4 宮城テレビ	3 5	1 1	33 12 仙台放送 12
宮城	石巻	014	5 9 東北放送	2	80 51 NHK総合 80	4	90 49 NHK教育 90	6	6 1 東日本放送 3 2	8	3 4 5 5 宮城テレビ 3 4	1.0	1.1	57 仙台放送
	秋田	015	1	2 NHK教育 9 0	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合 8 0	3 1 秋田朝日放送 3 1	1 1 秋田放送テレビ 1 1	37 秋田テレビ 37
秋田	大館	016	1	2 (NHK教育)	3	4 (NHK総合)	5	6 (秋田放送テレビ) — —	7	8 NHK教育 9 0	9 NHK総合 8 0	5 9 秋田朝日放送 3 1	1 1 秋田放送テレビ 1 1	5 7 秋田テレビ 3 7
	山形	017	1	2	3	4 NHK教育 9 0	5	3 6 テレビユー山形 3 6	30 さくらんぼテレビ 30	8 NHK総合 8 0	9	10 山形放送 10	1.1	3 8 山形テレビ 3 8
山形	鶴岡	018	1 山形放送	2	3 NHK総合 8 0	4	5	6 NHK教育 9 0	7	39 山形テレビ 38	9	2 2 テレビユー山形 3 6	1.1	24 さくらんぼテレビ 30
	福島	019	1	2 NHK教育 9 0	3 1 テレビユー福島 3 1	4	33 福島中央テレビ 33	6	35 福島放送 35	8	9 NHK総合 8 0	1.0	1 1 福島テレビ 1 1	12
福島	いわき	020	1	6 2 テレビユー福島 3 1	3	4 NHK総合 8 0	5	5 8 福島中央テレビ 3 3	7	8 福島テレビ 1 1	9	1 0 NHK教育 9 0	1.1	6 0 福島放送 3 5
	会津若松	021	1 NHK総合 8 0	2	3 NHK教育 9 0	4	5	6 福島テレビ 1 1	7	47 テレビユー福島 31	9	37 福島中央テレビ 33	1.1	4 1 福島放送 3 5
***	水戸	022	4 4 NHK総合 8 0	2	4 6 NHK教育 9 0	4 2 日本テレビ 4	5	40 TBSテレビ 6	7	3 8 フジテレビ 8	9	3 6 テレビ朝日 1 0	1.1	3 2 テレビ東京 1 2
茨城	日立	023	5 2 NHK総合 8 0	2	5 0 NHK教育 9 0	5 4 日本テレビ 4	5	5 6 TBSテレビ 6	7	5 8 フジテレビ 8	9	60 テレビ朝日 10	1.1	6 2 テレビ東京 1 2
	宇都宮	024	2 9 NHK総合 8 0	2	2 7 NHK教育 9 0	2 5 日本テレビ 4	5	23 TBSテレビ 6	7	2 1 フジテレビ 8	3 1 とちぎテレビ 2 3	19 テレビ朝日 10	1.1	17 テレビ東京 12
栃木	矢板	100	4 0 NHK総合 8 0	2	3 0 NHK教育 9 0	3 6 日本テレビ 4	3 3 とちぎテレビ 2 3	42 TBSテレビ 6	7	4 5 フジテレビ 8	9	5 9 テレビ朝日 1 0	1.1	6 1 テレビ東京 1 2
	宇都宮	101*	5 1 NHK総合 8 0	2	4 9 NHK教育 9 0	53 日本テレビ 4	5	5 5 TBSテレビ 6	7	5 7 フジテレビ 8	3 1 とちぎテレビ 2 3	4 1 テレビ朝日 1 0	1.1	4 4 テレビ東京 1 2

チャンネル設定をする (つづき)

地域番号一覧表(つづき)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6 ====================================	フ 要信ない は 割	8 ====================================	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル
	前橋	025	5 2 NHK総合 8 0	2	5 0 NHK教育 9 0	5 4 日本テレビ 4	4 0 放送大学 1 6	56 TBSテレビ 6	7	5 8 フジテレビ 8	9	60 テレビ朝日 10	48 群馬テレビ 48	6 2 テレビ東京 1 2
群馬	- 担件	026	43 NHK総合 80	2	45 NHK教育 90	3 9 日本テレビ 4	4 0 放送大学 1 6	37 TBSテレビ 6	7	3 5 フジテレビ 8	9	33 テレビ朝日 10	4 1 群馬テレビ 4 8	3 1 テレビ東京 1 2
	桐生	102*	5 1 NHK総合 8 0	2	57 NHK教育 90	5 3 日本テレビ 4	4 0 放送大学 1 6	55 TBSテレビ 6	7	3 5 フジテレビ 8	9	5 9 テレビ朝日 1 0	4 1 群馬テレビ 4 8	6 1 テレビ東京 1 2
	さいたま	027	1 NHK総合 8 0	2	3 NHK教育 9 0	4 日本テレビ 4	1 6 放送大学 1 6	6 TBSテレビ 6	7	8 フジテレビ 8	3 8 テレビ埼玉 3 8	1 0 テレビ朝日 1 0	1.1	1 2 テレビ東京 1 2
埼玉	熊谷	028	3 3 NHK総合 8 0	2	3 5 NHK教育 9 0	2 5 日本テレビ 4	5	23 TBSテレビ 6	1 6 放送大学 1 6	2 1 フジテレビ 8	2 8 テレビ埼玉 3 8	1 9 テレビ朝日 1 0	1.1	17 テレビ東京 12
		103*	5 1 NHK総合 8 0	2	3 5 NHK教育 9 0	53 日本テレビ 4		55 TBSテレビ 6	1 6 放送大学 1 6	5 7 フジテレビ 8	3 0 テレビ埼玉 3 8	5 9 テレビ朝日 1 0	11	6 1 テレビ東京 1 2
干葉	千葉	029	1 NHK総合 8 0	2	3 NHK教育 9 0	4 日本テレビ 4	1 6 放送大学 1 6	6 TBSテレビ 6	7	8 フジテレビ 8	4 2 テレビ神奈川 4 2	1 0 テレビ朝日 1 0	46 千葉テレビ 46	1 2 テレビ東京 1 2
	23区	030	1 NHK総合 8 0	2	3 NHK教育 9 0	4 日本テレビ 4	1 4 東京メトロポリタン 1 4	6 TBSテレビ 6	38 テレビ埼玉 38	8 フジテレビ 8	4 2 テレビ神奈川 4 2	10 テレビ朝日 10	46 千葉テレビ 46	1 2 テレビ東京 1 2
	八王子	031	5 1 NHK総合 8 0	2	49 NHK教育 90	53 日本テレビ 4	4.7 東京メトロポリタン 1.4	65 TBSテレビ 6	7	5 7 フジテレビ 8	9	5 9 テレビ朝日 1 0	!.!	6 1 テレビ東京 1 2
東京		104*	33 NHK総合 80 30	2	29 NHK教育 90 32	35 日本テレビ 4 26	40 東京メトロポリタン 14 28	37 TBSテレビ 6 24	/	3 1 フジテレビ 8 2 2	9	45 テレビ朝日 10 20		62 テレビ東京 12 18
	多摩	032	NHK総合 8 0 4 9	2	NHK教育 9 0 4 7	日本テレビ 4 5 1	東京メトロポリタン 1 4 6 1	24 TBSテレビ 6 53	7	フジテレビ 8 55	9	テレビ朝日 10 57	1.1	テレビ東京 1 2 5 9
		105*	NHK総合 8 0	2	NHK教育 9 0 3	日本テレビ 4 4	東京メトロポリタン 1 4 1 6	TBSテレビ 6 6	7	フジテレビ 8 8	4 2	テレビ朝日 10 10	1.1	テレビ東京 1 2 1 2
	横浜 	033	NHK総合 8 0 3 3	2	NHK教育 9 0 2 9	日本テレビ 4 3 5	放送大学 1 6 5	TBSテレビ 6 37	7	フジテレビ 8 3 9	テレビ神奈川 4 2 3 1	テレビ朝日 10 41	1 1	テレビ東京 1 2 4 3
神奈川	茅ケ崎	034	NHK総合 8 0 5 2	2	NHK教育 9 0 5 0	日本テレビ 4 5 4	5	TBSテレビ 6 56	7	フジテレビ 8 5 8	テレビ神奈川 4 2 4 6	テレビ朝日 10 60	1 1	テレビ東京 1 2 6 2
	小田原	035	NHK総合 8 0 4 7	2	NHK教育 9 0 4 9	日本テレビ 4 5 1	5	TBSテレビ 6 53	7	フジテレビ 8 5 5	テレビ神奈川 4 2 6 1	テレビ朝日 10 57	1.1	テレビ東京 1 2 5 9
	秦野	036	NHK総合 8 0 2 1	2	NHK教育 9 0 2 9	日本テレビ 4 4	5	TBSテレビ 6 6	7	フジテレビ 8 8	テレビ神奈川 4 2 9	テレビ朝日 10 35	1.1	テレビ東京 1 2 1 2
新潟	新潟	037	ェ 新潟テレビ21 21 1	2	テレビ新潟 29 3	4	新潟放送 5 5	3 7	7	NHK総合 8 0 2 7	9	新潟総合テレビ 3 5 1 0	1 1	NHK教育 9 0 3 3
	上越	038	NHK教育 9 0	2	NHK総合 8 0 3	4	5	新潟テレビ21 21 6	7	テレビ新潟 29 8	9	新潟放送 5 10	3 2	新潟総合テレビ 3 5 3 4
富山	富山	039	北日本テレビ 1 5 0	2	NHK総合 8 0 4 8	4	5	6	7	8	9	NHK教育 9 0 4 6	チューリップ 3 2 4 2	富山テレビ 3 4 4 4
	高岡	040	北日本テレビ 1	2	NHK総合 8 0 3	4	5	6	2 5	8	9	NHK教育 9 0 3 3	チューリップ 3 2 1 1	富山テレビ 3 4 3 7
石川	金沢	041	3 9	2	3	NHK総合 8 0 4	5		北陸朝日放送 2 5 7	NHK教育 9 0 8	9	テレビ金沢 33 10	1 1	石川テレビ 37 12
福井	福井	042	福井テレビ 3 9 1	2	NHK教育 9 0 3	4	5	MROテレビ 6 6	3 7	8	NHK総合 8 0 9	10	FBCテレビ 11	1 2
山梨	甲府	043	NHK総合 8 0 1	4 4	NHK教育 9 0 5 0	4	山梨放送 5 4 0	6	テレビ山梨 37 42	8	4 6	1 0	4 8	1 2
	長野	044	4 4	NHK総合 8 0 2	長野朝日放送 2 0 3	4	テレビ信州 3 0 5	6	長野放送 3 8 7	4 2	NHK教育 9 0 9	4 0	信越放送 1 1 1 1	1 2
長野	飯田	045	長野朝日放送 2 0 1	4 4	NHK教育 9 0 5 0	NHK総合 8 0 4	4 8	信越放送 1 1 6	4 2	テレビ信州 3 0 8	4 6	長野放送 38 10	4 0	12
	松本	046	1	NHK総合 8 0 2	長野朝日放送 2 0 3	4	テレビ信州 3 0 5	6	長野放送 3 8 3 5	8	NHK教育 9 0 9	1.0	信越放送 1 1 1 1	3 7
	岐阜 	047	東海テレビ l l	2	NHK総合 8 0 3	4	CBCテレビ 5 5	6	中京テレビ 3 5 3 5	8	NHK教育 9 0 9	1 0	名古屋テレビ 1 1 1 1	岐阜放送 37 28
岐阜	各務原	048	東海テレビ 1 1	2	NHK総合 8 0 3	4	CBCテレビ 5 5	6	中京テレビ 3 5 3 5	8	NHK教育 9 0 9	1 0	名古屋テレビ 11 11	岐阜放送 37 41
		106*	東海テレビ 1		NHK総合 8 0		CBCテレビ 5		中京テレビ 3 5		NHK教育 9 0		名古屋テレビ 11	岐阜放送 3 7

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル		受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル		受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル
	静岡	049	1	2 NHK教育 9 0	3 1 静岡第1テレビ 3 1	4	33 静岡朝日テレビ 33	6	3 5 テレビ静岡 3 5	8	9 NHK総合 8 0	1 0	1 1 静岡放送 1 1	1 2
	浜松	050	1	3 0 静岡第1テレビ 3 1	3	4 NHK総合 8 0	5	6 静岡放送 1 1	7	8 NHK教育 9 0	9	28 静岡朝日テレビ 33	1.1	3 4 テレビ静岡 3 5
静岡	富士	051	1	5 4 NHK教育 9 0	27 静岡第1テレビ 31	4	29 静岡朝日テレビ 33	6	3 9 テレビ静岡 3 5	8	5 2 NHK総合 8 0	1 0	4 1 静岡放送 1 1	1.2
	沼津	052	1	5 1 NHK教育 9 0	6 1 静岡第1テレビ 3 1	4	57 静岡朝日テレビ 33	6	5 9 テレビ静岡 3 5	8	53 NHK総合 80	1.0	5 5 静岡放送 1 1	1.2
	藤枝	053	1	4 4 NHK教育 9 0	2 4 静岡第1テレビ 3 1	4	2 6 静岡朝日テレビ 3 3	6	3 8 テレビ静岡 3 5	8	4.2 NHK総合 8.0	1 0	4 0 静岡放送 1 1	1 2
	名古屋	054	1 東海テレビ 1	2	3 NHK総合 8 0	4	5 CBCテレビ 5	6	3 5 中京テレビ 3 5	8	9 NHK教育 9 0	1.0	1 l 名古屋テレビ 1 l	2 5 テレビ愛知 2 5
愛知	豊橋	055	5 6 東海テレビ 1	2	5 4 NHK総合 8 0	4	62 CBCテレビ 5	6	5 8 中京テレビ 3 5		5 0 NHK教育 9 0	1 0	60 名古屋テレビ 11	5 2 テレビ愛知 2 5
	豊田	056	5 7 東海テレビ 1	2	53 NHK総合 80	4	55 CBCテレビ 5	6	5 9 中京テレビ 3 5	8	5 1 NHK教育 9 0	1.0	6 1 名古屋テレビ 1 1	4 9 テレビ愛知 2 5
三重	津	057	l 東海テレビ l	2	3 NHK総合 8 0	4	5 CBCテレビ 5	6	3 5 中京テレビ 3 5	8	9 NHK教育 9 0	33 三重テレビ 33	1 l 名古屋テレビ 1 l	2 5 テレビ愛知 2 5
滋賀	大津	058	1	2 8 NHK総合 8 0	3	3 6 毎日テレビ 4	5	38 ABCテレビ 6	7	4 0 関西テレビ 8	9	4 2 読売テレビ 1 0	30 びわ湖放送 30	4 6 NHK教育 9 0
/AA 555.	彦根	059	1	5 2 NHK総合 8 0	3	5 4 毎日テレビ 4	56 びわ湖放送 30	58 ABCテレビ 6	7	60 関西テレビ 8	9	6 2 読売テレビ 1 0	1.1	5 0 NHK教育 9 0
京都	京都 1	060	1	2 NHK総合 8 0	3 6 サンテレビ 3 6	4 毎日テレビ 4	1 9 テレビ大阪 1 9	6 ABCテレビ 6	3 4 京都テレビ 3 4	8 関西テレビ 8	2.6 奈良テレビ 5.5	1 0 読売テレビ 1 0	1.1	1 2 NHK教育 9 0
27.60	京都2	098	3 2 NHK京都 (3 2)	2 NHK総合 8 0	3 4 京都テレビ 3 4	4 毎日テレビ 4	2 1 テレビ大阪 1 9	6 ABCテレビ 6	7	8 関西テレビ 8	9	1 0 読売テレビ 1 0	1 1	1 2 NHK教育 9 0
大阪	大阪	061	1	2 NHK総合 8 0	3 6 サンテレビ 3 6	4 毎日テレビ 4	1 9 テレビ大阪 1 9	6 ABCテレビ 6	3 4 京都テレビ 3 4	8 関西テレビ 8	9	1 0 読売テレビ 1 0	30 テレビ和歌山 30	1 2 NHK教育 9 0
	神戸	061	1	2 NHK総合 8 0	3 6 サンテレビ 3 6	4 毎日テレビ 4	1 9 テレビ大阪 1 9	6 ABCテレビ 6	3 4 京都テレビ 3 4	8 関西テレビ 8	9	1 0 読売テレビ 1 0	30 テレビ和歌山 30	1 2 NHK教育 9 0
兵庫	姫路	062	1	50 NHK総合 80	5 6 サンテレビ 3 6	5 4 毎日テレビ 4	5	58 ABCテレビ 6	7	6 0 関西テレビ 8	9	6 2 読売テレビ 1 0	11	5 2 NHK教育 9 0
7.4	明石	063	1	5 1 NHK総合 8 0	5 5 サンテレビ 3 6	53 毎日テレビ 4	1 9 テレビ大阪 1 9	5 7 ABCテレビ 6	7	5 9 関西テレビ 8	9	6 1 読売テレビ 1 0	3 0 テレビ和歌山 3 0	4 9 NHK教育 9 0
	川西	064	1	2 9 NHK総合 8 0	3 3 サンテレビ 3 6	3 5 毎日テレビ 4	5	37 ABCテレビ 6	7	3 9 関西テレビ 8	9	4 1 読売テレビ 1 0	11	3 1 NHK教育 9 0
奈良	奈良	065	1	2 NHK総合 8 0	3 6 サンテレビ 3 6	4 毎日テレビ 4	1 9 テレビ大阪 1 9	6 ABCテレビ 6	6 2 奈良テレビ ー ー	8 関西テレビ 8	5 5 奈良テレビ 5 5	1 0 読売テレビ 1 0	1.1	1 2 NHK教育 9 0
	和歌山1	066	11	3.2 NHK総合 8.0	3	4 2 毎日テレビ 4	5	4 4 ABCテレビ 6	7	4.6 関西テレビ 8	9	4 8 読売テレビ 1 0	30 テレビ和歌山 30	2 6 NHK教育 9 0
和歌山	THEY HA	107*	1	3 2 NHK総合 8 0	3	4 2 毎日テレビ 4	5	4 4 ABCテレビ 6	7	4 6 関西テレビ 8	9	4 8 読売テレビ 1 0	3 0 テレビ和歌山 3 0	2 5 NHK教育 9 0
	和歌山2	099	1	5 0 NHK総合 8 0	3	5 4 毎日テレビ 4	5	58 ABCテレビ 6	7	6 0 関西テレビ 8	9	6 2 読売テレビ 1 0	5 6 テレビ和歌山 3 0	5 2 NHK教育 9 0
鳥取	鳥取	067	1 日本海テレビ 1	2	3 NHK総合 8 0	4 NHK教育 9 0	5	6	7	2 4 山陰中央テレビ 3 4	9	22 BSSテレビ 10	1.1	1.2
島根	松江	068	3 0 日本海テレビ 1	2	3 4 山陰中央テレビ 3 4	4	5	6 NHK総合 8 0	7	8	9	10 BSSテレビ 10	1.1	1 2 NHK教育 9 0
	浜田	069	1	2 NHK総合 8 0	5 4 日本海テレビ 1	4	5 BSSテレビ 10	6	7	58 山陰中央テレビ 34	9 NHK教育 9 0	10	1.1	1 2
岡山	岡山	070	2 3 テレビせとうち 2 3	2	3 NHK教育 9 0	4	5 NHK総合 8 0	2 5 瀬戸内海テレビ 3 3	3 5 OHKテレビ 3 5	8	9 西日本放送 9	1 0	1 1 山陽放送 1 1	1 2

チャンネル設定をする (つづき)

地域番号一覧表(つづき)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル	受信チャンネル 放送局名 ガイドチャンネル
	広島	071	3 1 テレビ新広島 3 1		3 NHK総合 8 0	4 RCCテレビ 4	5	6	7 NHK教育 9 0	8	9	3 5 広島ホームテレビ 3 5	1.1	1 2 広島テレビ 1 2
広島	福山	072	1 NHK総合 8 0	2	2 4 広島ホームテレビ 3 5	4	2 6 テレビ新広島 3 1		7 NHK教育 9 0	8	9	10 RCCテレビ 4	1.1	1 2 広島テレビ 1 2
	呉	073	1 NHK教育 9 0	2	2 4 広島ホームテレビ 3 5	4	5 広島テレビ 1 2	6	2 6 テレビ新広島 3 1	8	9 RCCテレビ 4	1 0	1 1 NHK総合 8 0	1 2
	ЩП	074	1 NHK教育 9 0	2	3	4	52 山口朝日放送 28	6	3.8 テレビ山口 3.8	8	9 NHK総合 8 0	1.0	1 1 山口放送 1 1	1.2
山口	下関	075	4 1 NHK教育 9 0	2 九州朝日放送 1	23 TVQ九州 19	4 山口放送 1 1	2 1 山口朝日放送 2 8		3 3 テレビ山口 3 8	8 RKB毎日放送 4	3 9 NHK総合 8 0	1 0 テレビ西日本 9	3 5 福岡放送 3 7	1 2 NHK教育 ——
	宇部	076	1 4 NHK教育 9 0	2 九州朝日放送 1	3	4	3 1 山口朝日放送 2 8		2 0 テレビ山口 3 8	8 RKB毎日放送 4	1 6 NHK総合 8 0	1 0 テレビ西日本 9	18 山口放送 11	1.2
	岩国	077	1 NHK教育 9 0	2	3	4 RCCテレビ 4	2.2 テレビ山口 3.8	6	2.8 山口朝日放送 2.8	8	9 NHK総合 8 0	10 南海テレビ 10	11 山口放送 11	12 広島テレビ 12
徳島	徳島	097	コ 四国テレビ	2	3 NHK総合 8 0	4 毎日テレビ 4	5	6 ABCテレビ 6	7	8 関西テレビ 8	9	10 読売テレビ 10	1.1	1 2 NHK教育 9 0
香川	高松	078	33 瀬戸内海テレビ 33	2	3 9 NHK教育 9 0	4	3.7 NHK総合 8.0	6	3 1 OHKテレビ 3 5	8	4 1 西日本放送 9	1.0	2.9 山陽放送 1.1	1 9 テレビせとうち 2 3
	松山	079		2 NHK教育 9 0	3	2 9 あいテレビ 2 9	25 愛媛朝日テレビ 25	6 NHK総合 8 0	7	3.7 テレビ愛媛 3.7	9	10 南海テレビ 10	1.1	3 5 広島ホームテレビ 3 5
愛媛	新居浜	080		2 NHK総合 8 0 3 0	3	4 NHK教育 9 0	1 4 愛媛朝日テレビ 2 5 1 4	6 南海テレビ 10 32	/	3 6 テレビ愛媛 3 7 3 6	9	10	2.7 あいテレビ 2.9	1 2
	今治	081		3 U NHK教育 9 0 2	3	2 7 あいテレビ 2 9 4	T 4 愛媛朝日テレビ 2 5	3.2 NHK総合 8.0 6	/	テレビ愛媛 37 8	9	3 4 南海テレビ 1 0 3 8	11	38 広島ホームテレビ 35 12
高知	高知	082				NHK総合 8 0		NHK教育 9 0	/	高知放送 8		テレビ高知 3 8		高知さんさんテレビ 40
	福岡	083	九州朝日放送	2	3 NHK総合 8 0	4 RKB毎日放送 4	5	6 NHK教育 9 0	/	8	9 テレビ西日本 9	1.0	19 TVQ九州放送 19	37 福岡放送 37
福岡	北九州	084		2 九州朝日放送 1 2	23 TVQ九州放送 19 46	35 福岡放送 37 48	5	NHK総合 8 0	/	8 RKB毎日放送 4	6 0	10 テレビ西日本 9 10	1 4	1 2 NHK教育 9 0
	久留米	085	57 九州朝日放送 1 58	1 9	NHK総合 8 0 5 3	4 8 RKB毎日放送 4 6 1	5	5 4 NHK教育 9 0 5 0	/	8	テレビ西日本 9 5 5		TVQ九州放送 19 43	52 福岡放送 37
	大牟田	086	九州朝日放送		NHK総合 8 0 4 0	RKB毎日放送 4 3 8	4 8	NHK教育 9 0 5 2	5 7	6.0	テレビ西日本 9 9	1 0	福岡放送 37	1 2
佐賀	佐賀	087	TVQ九州放送 19	サガテレビ 3 6 2	NHK教育 9 0 3	NHK総合 8 0	RKB毎日放送 4 5	福岡放送 3 7	九州朝日放送	テレビ西日本 9 8	8 0		熊本放送 11 25	
長崎	長崎	088	NHK教育 9 0 1	2	NHK総合 8 0 3	1 7	長崎放送 5 5	3 1	テレビ長崎 37 7	8	長崎文化放送 27	1 0	長崎国際テレビ 2 5 1 1	3 5
	佐世保	089	1	NHK教育 9 0 2	1 6	長崎国際テレビ 2 5 4	2 2	長崎文化放送 2 7 6	3 4	NHK総合 8 0 8	9	長崎放送 5 10	1 1	テレビ長崎 37 12
熊本	熊本	090	1	NHK教育 9 0 2	熊本朝日放送 1 6 3	3 4	熊本県民テレビ 2 2 5	6	テレビ熊本 3 4 3 6	3 2	NHK総合 8 0 2 4	1 0	熊本放送 1 1 1 1	1 2
大分	大分	091	1 (NHK教育) ——	2	NHK総合 8 0 3	あいテレビ 29 4	大分テレビ 5 5	(NHK総合) —— 3 5	テレビ大分 3 6 7	テレビ愛媛 3 7 8	大分朝日放送 2 4 9	南海テレビ 10 10	1 1	NHK教育 9 0 1 2
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	テレビ宮崎 35 6	7	NHK総合 8 0 3 9	9	宮崎放送 10 10	1 1	NHK教育 9 0 1 2
	延岡	093	1	NHK教育 9 0 2	3	NHK総合 8 0 4	5	宮崎放送 1 0 6	3 2	テレビ宮崎 35 8	3 8	10	3 0	1 2
鹿児島	鹿児島	094	南日本放送	3 0	NHK総合 8 0 3	2 3	NHK教育 9 0 5	3 5	鹿児島放送 3 2 7	8	鹿児島テレビ 3 8 9	1 0	鹿児島読売7/ビ 3 0 1 1	1 2
	阿久根	095	1	鹿児島読売刊ビ 3 0 2	3	鹿児島放送 3 2 4	5	鹿児島テレビ 38 6	7	NHK総合 8 0 8	2 8	南日本放送 1 1 0	1.1	NHK教育 9 0 1 2
沖縄	那覇	096		NHK総合 8 0						8 沖縄テレビ 8	琉球朝日放送	ホ球放送テレビ 1 0		NHK教育 9 0

[※]受信チャンネルと放送局名は、今後変更される場合があります。

ガイドチャンネル一覧表


ガイドチャンネルとは、Gコード予約をするために必要な放送局ごとに付けられた識別番号です。

NHK総合 NHK教育 [BS] 80 90 90 71 日本テレビ(NTV) 東京放送(TBS) フジテレビ(CX) テレビ朝日(ANB)	ガイドチャンネル 4 6 8
NHK教育	6
「BS]	
BSI フI テレビ朝日(ANB)	
l	10
┃ ┃BS3 72 ┃┃ 関┃テレビ東京(TX)	12
┃	·ビジョン 14
┃ ┃ BS7 NHK衛星第1 ┃ 74 ┃	16
BS9	23
BS11 NHK衛星第2 76	42
BS13 77 テレビ埼玉(TVS)	38
BS1578] 千葉テレビ(CTC)	46
┃ [CS] 群馬テレビ(GTV)	48
CNN 81 新潟放送(BSN)	5
全 ミュージックチャンネル 82 新 新潟総合(NST)	35
┃ スターチャンネル 83 潟 テレビ新潟(TNN)	29
スペースシャワーTV 84 新潟テレビ21(NT21	
_ スポーツアイ 85 信越放送(SBC)	11
国 衛星劇場 86 長 長野放送(NBS)	38
GAORA(ガオラ) 87 野 テレビ信州(TSB)	30
ホームチャンネル 88 長野朝日(ABN)	20
スカイ·A 89 山 山梨放送(YBS)	5
BBC 91 梨プレビ山梨(UTY)	37
ファミリー劇場 92 静岡放送(SBS)	11
スーパーチャンネル 93 静 テレビ静岡(SUT)	35
│	
	31
]
CSN1ムービーチャンネル 49 中日テレビ(CBC) チャンネルNECO 50 中 名古屋テレビ(NBN)	5 11
	35
	25
北海道放送(HBC) 1	37
	33
北 札幌テレビ(STV)	1
道 北海道文化(IIHR) 27 6 1 1 27 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	34
北海道テレビ(HTB) 35 山 コンレビ(1047) 127	
= 本故学(D ∧ D) 1 小院故学(M D O)	6
青青森テレビ(ATV) 38 石 石川テレビ(ITC)	37
** 青森朝日(ABA) 34 川 テレビ金沢(KTK)	33
岩手放送(IBC) 6 北陸朝日(HAB)	25
岩 岩手朝日テレビ 20 福 福井放送(FBC)	11
	39
めんこい(M T) 33 毎日テレビ(MBS)	4
秋田放送(ABS)	6
	8
<u> </u>	10
東北放送(TBC) 1 関 テレビ大阪(TVO)	19
宮 仙台放送(OX) 12 NHK京都 12 NHK宗都 1	32
城 宮城テレビ(MMT) 34 西 京都テレビ(KBS)	34
東日本放送(KHB) 32 サンテレビ(SUN)	36
山形放送(YBC)	55
山 さくらんぼテレビ 30 テレビ和歌山(WTV) 形 山形テレビ(YTS) 38 びわ湖放送(BBC)	30
	30
テレビユー山形(TUY) 36 山陽放送(RSK)	11
福島テレビ(FTV) 11 岡山放送(OHK) 同点には、 Tagenny (FCT) 22 岡川 テレビサトラカ (TSC	35
備 悃島中大(「しー)	
島 テレビユー福島(TUF) 31 □ □ □ □ □ □ □ □ □	9
福島放送(KFB) 35 瀬戸内海テレビ(KSB	33

	#\\\	" / " T , ` ` `	-
		ゴイドチャン	
_	中国放送(RCC)		4
뗠	広島テレビ(HTV)		12
島	テレビ新広島(TSS)		31
nin .	広島ホーム(HOME)		35
島	山陰放送(BSS)		10
島根	日本海テレビ(NKT)		1 34
根	山陰中央(TSK) 山口放送(KRY)		11
山	テレビ山口(TYS)		38
l⊓	山口朝日放送(YAB)		28
	西日本放送(RNC)		9
_	瀬戸内海テレビ(KSE	3)	33
香川	山陽放送(RSK)		11
711	岡山放送(OHK)		35
	テレビせとうち(TSC	2)	23
	南海テレビ(RNB)		10
愛媛	テレビ愛媛(EBC)	- \	37
炦	愛媛朝日テレビ(EAT)	25
/±	あいテレビ		29
徳島	四国テレビ(JRT)		1
עננו	高知テレビ(RKC)		8
高	テレビ高知(KUTV)		38
知	高知さんさんテレビ		40
福岡	九州朝日放送(KBC)		1
	RKB毎日(RKB)		4
	テレビ西日本(TNC)		9
,_,	福岡放送(FBS)		37
	T V Q 九州放送(T V G	7)	19
大	大分放送(OBS) テレビ大分(TOS)		5 36
大分	大分朝日放送(0 A B)		24
仕			
佐賀	サガテレビ(STS)		36
長崎	長崎放送(NBC)		5
	テレビ長崎(KTN)		37
	長崎文化(NCC)		27 25
	<u>長崎国際(NIB)</u> 熊本放送(RKK)		<u>25</u> 11
熊本	デレビ熊本(TKU)		34
	熊本県民(KKT)		22
	熊本朝日(KAB)		16
宮	宮崎放送(MRT)		10
崎	テレビ宮崎(UMK)		35
曲	南日本放送(MBC)		1
鹿児	鹿児島テレビ(KTS)		38
島	鹿児島放送(KKB)	(T)	32
	鹿児島読売テレビ(KY	()	30
沖	琉球放送(RBC)		10
縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球朝日放送(QAB)		8 28
	ルが		20

時計を合わせる

- ■録画予約をするときやオンタイマーを使うときな ど、はじめに時計を設定しておく必要があります。
- ■時計が合っていないと正確な録画予約やオンタイマー設定ができません。



設定のしかた

[例] 2005年10月10日の午前8時45分に合わせるとき

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



を押し、メニュー画面を表示する

① マまたは ②で 「時計あわせ」を選ぶ

▼画面表示



- 2 寒を押す
- ① 👽 または 🖎 で 「日付・時計設定」を選ぶ



2 寒を押す

① ◆または▼で「年」を合わせる

時計あわせ:日付・時計設定

2005年 1月 1日(土)

午前 0:00

[◀/▶]で選ぶ [▼/▲]で設定
[決定]で完了

② 🌓 を押す

① 全または で「月」を合わせる

時計あわせ:日付・時計設定
2005年10月 1日(土)
午前 0:00

[◀/▶] で選ぶ
[▼/▲] で設定
[決定] で完了

② ъ を押す

8

9

① 全または全で「日」を合わせる

時計あわせ:日付・時計設定
2005年10月<mark>10</mark>日(月)
午前 0:00

[◀/▶] で選ぶ

[▼/▲] で設定
[決定] で完了

② 🍑 を押す

① ●または●で「時」を合わせる

時計あわせ:日付・時計設定
2005年10月10日(月)
<u>午前 8</u>:00

[◀/▶]で選ぶ [▼/▲]で設定
[決定]で完了

② 🍑を押す

① 全または で「分」を合わせる

時計あわせ:日付・時計設定
2005年10月10日(月)
午前 8: 45

[◀/▶] で選ぶ [▼/▲] で設定
[決定] で完了

2 寒を押す

- これで「時計あわせ」は完了です。
- 「分」の設定後、決定ボタンを押す前にテレビメニューボタンを押し画面表示を消してしまうと、時間は設定されません。
- 設定した時計表示は、リモコンの時計/カウン ターボタンで画面右下に表示させることができます。(36ページ)

三(ヒント)言

「時計あわせ」について

- 2097年12月31日までの時刻を設定できます。
- 停電のあとや電源プラグをACコンセントから抜いたとき は、現在時刻の設定は解除されます。 再度「時計あわせ」をしてください。
- 時計を合わせ直すとき、手順6~10の各操作中に1分間、操作がないと、設定内容は記憶されません。

正確に合わせたいときは

手順**10**で「分」を合わせるとき、時報などに合わせて、決定ボタンを押してください。

時計は、「分」を合わせた後、決定ボタンを押したときから作動します。

手順6~10で間違えたときは

- ① ●を押し、変更したい項目にカーソルを戻します。
- ② ▲または ▼で合わせ直します。
- ③ 先に進めるときは、▶を押します。


で注意

● 録画予約「入」のときは「時計あわせ」ができません。リモコン の予約入/切ボタンで予約「切」にしてから行ってください。

ジャストクロック(自動時 刻合わせ)機能について

- ■ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を 利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する 機能です。
- ■ジャストクロックの設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。





設定のしかた

本体の電源ボタンを押し、電源を入れる



リモコンの操作切換スイッチを 「テレビ/ビデオ」側にする



*****を押し、メニュー画面を表示する

① ▼または ●で「時計あわせ」を選ぶ

▼画面表示

オンタイマー オフタイマー ビデオ設定 映像・音声設定 おひかえメニュー ▶時計あわせ チャンネル・初期設定 BS設定 [▼/▲] で選ぶ [メニュー] で解除 [決定] を押す

(2) 寒 を押す

① **②**または**△**で「ジャストクロック設 定」を選ぶ



2 寒を押す

 ① または ● で設定チャンネルを合 わせる



- 必ず「NHK教育」のチャンネルに合わせてくだ さい。
- ② 寒 を押す

三(ヒント)言

- チャンネル設定を「地域番号設定」で行うと、ジャストクロックの設定チャンネルは自動的にNHK教育テレビに設定されます。
- ジャストクロック機能を使いたくないときは、ジャストクロックの設定チャンネルをNHK教育テレビ以外のチャンネルに設定してください。

ご注意

次のような場合、ジャストクロック機能は正しく働きません

- 時計合わせがされていない。
- 本体時計が3分以上ずれている。
- ●時報が放送されなかったとき。
- 時報のバックに音楽などの音声が重なって放送されたとき。
- 朝7時、昼12時、夜7時の3分前に録画中、または予約「入」 (録画予約ランブ点灯)のとき。

その他



● ここでは、本機をご使用になる上でのご注意や、 本機が正常に動作しないときに確認する項目など について説明をしています。

また、用語の解説や索引を使って、知りたい情報 などを探すこともできます。

お知らせ画面ガイドについて

誤った操作をしたときの操作手順や操作に関するアドバイスなど、うっかりミスを防ぐために役立つメッセージを画面に表示します。

画面表示 時計が設定されていません

● 停電の後など時計が未設定となった状態で電源を入れ たとき。

画面表示 テープが入っていません

● ビデオテープが入っていない状態でビデオ操作(「再生」「録画」「停止」「早送り」「巻戻し」「取出し」など)をしたとき。

画面表示 録画用テープを入れてください

● テープが入っていない状態またはツメ折れテープを入れた状態で録画ボタンを押したとき、録画予約の設定を完了したとき、予約「入」にしたとき。 (ツメ折れテープが入っている場合は、自動的にビデオテープが出てきます。)

画面表示 オフタイマー残り○分

● オフタイマーの残り時間が5分、4分、3分、2分、1 分になったとき。

画面表示 再生中です

● 再生中に録画ボタンを押したとき。

画面表示 テープを停止してください

● ビデオが「再生」「録画」「早送り」「巻戻し」などの状態で 予約入/切ボタンを押して予約を「入」にしようとした とき。

画面表示 テープ残量を確認してください

●録画中、予約録画中にテープ残量が5分、4分、3 分、2分、1分になったとき。

画面表示録画中です

- 録画中に他のビデオ操作(「再生」「スロー」「早送り」「巻 戻し」など)をしたとき。
- 予約録画中に他のビデオ操作(「再生」「録画」「早送り」 「巻戻し」「一時停止」「スロー」など)をしたとき。
- 予約録画中に予約ボタン、Gコード予約ボタンなどを 押したとき。

画面表示 予約(入)になっています

録画予約の待機中にビデオ操作(「再生」「録画」「早送り」「巻戻し」「一時停止」「スロー」など)をしたとき。

画面表示 予約(切)にしました

● 予約入/切ボタンで予約を「切」にしたとき。

お知らせ画面ガイド について(つづき)

画面表示 予約時間が近づいています

- 録画用テープが入り、予約「切」の状態で予約録画開始 時刻の5分前、4分前、3分前、2分前、1分前になっ たとき。
- ビデオテープが入っていない、またはツメ折れテープ が入り、予約「切」の状態で予約録画開始時刻の5分 前、4分前、3分前、2分前、1分前になったとき。

画面表示 予約録画を実行します

- 予約入/切ボタンで予約を「入」にしたとき。
- 録画予約の設定をして、予約ボタンを押したとき。

画面表示 予約がいっぱいです

• 録画予約がすべて設定されている状態で、予約ボタ ン、Gコード予約ボタンを押したとき。

画面表示 無操作電源オフ〇分前

無操作電源自動オフの残り時間が5分、4分、3分、2 分、1分になったとき。

画面表示

結露しています

ビデオ操作を行わないで しばらくお待ちください

● 結露中にビデオ操作(「再生」「停止」「早送り」「巻戻し」 「録画」「一時停止」「スロー」など)をしたとき、ビデオ テープを入れたとき、予約を「入」にしたとき。

画面表示 エラーです 再度入力してください

- 誤った地域番号を入力したとき。
- 誤ったGコード番号を入力したとき。

画面表示 このディスクは再生できません

● ディスクに傷があるなど、本機で再生できないディス クを入れたり、表裏逆に入れたとき。

画面表示 地域番号が違います

● リージョン番号(再生可能地域番号)が「2 | 「ALL | 以外 のDVDビデオを入れたとき。

画面表示 ディスクを入れてください

● ディスクトレイにディスクが入っていない状態でディ スク操作をしようとしたとき。

画面表示 この操作はできません

誤った操作をしたとき。

画面表示 ディスクでこの操作は禁止されています

• この取扱説明書に記載されている操作を、ディスク側 で禁止しているとき。

画面表示 つづき再生の情報が登録されていません

• つづき再生情報が登録されていないディスクでつづき 再生の操作をしたときに、ディスクによってはこの表 示が出ます。

画面表示

選べません

BS○○チャンネルを録画中です

● BS放送を内蔵ビデオで録画中に他のBSチャンネルを 選局しようとしたとき。

故障かな?と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修 理やアフターサービスをお申しつけになる前にあらか じめお調べください。

■電源・動作

電源が入らない。電源が入っているのに動かない。

- 電源プラグがコンセントから、はずれていませんか。
- 各種安全装置が働いていることがあります。 このようなときは、一度電源プラグをコンセントから 抜き、約5分後、再びコンセントに差し込んで電源を 入れてください。

■テレビ映像

映像も音声も出ない。

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- 電源が「切」の状態になっていませんか。(21ページ)

音声は出るが映像が出ない。

● 黒レベル調整が「⊖マイナス」側いっぱいになってい ませんか。(26ページ)

色がうすい、色あいが悪い。

• 色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。 (26ページ)

映像がぼやける、色が出ない。

● VHFまたはUHFの受信微調整は正しく調整されてい ますか。(94ページ)

映像が出ず雑音のみ出る。

- アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませ んか。(**84**ページ)
- テレビ後面のアンテナ入力端子にアンテナ線が正しく 接続されていますか。(84ページ)

画面にはん点が出る。

自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けてい ませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどか ら離れた場所に立ててください。(11ページ)

映像が二重になる。

• 近くに山や、大きな建物、樹木がある場合、それらの 反射電波の影響も考えられます。アンテナの方向や高 さを変えてみてください。

色じま模様が出る。

• 近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。 ンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度 少なくすることができます。 (平行フィーダー線を使用の場合は、同軸ケーブルに 変えてください。)

画面の一部に色ムラが出る。

● 電源を入れた状態でテレビの向きを変えた場合、地磁 気などの影響により、画面に色ムラが発生することが あります。このようなときは電源を一度切り、約30 分後に電源を入れ直してください。

BS放送だけが映らない。

● BSアンテナ電源が「切」になっていませんか。 (87ページ)

BS放送の映りが悪い。

- BSアンテナの方向がずれていませんか。(**88**ページ)
- アンテナ線がはずれかけていませんか。 (86ページ)

■リモコン

リモコン送信機で操作できない。

- 乾電池が正しく入っていますか。(**17**ページ)
- 乾電池が消耗していませんか。(17ページ) (新しい乾電池を入れて、お確かめください。)
- リモコンと本体の距離は離れすぎていませんか。 また、リモコンと本体の間に障害物はありませんか。 (17ページ)
- リモコンの発信部を本体の受光部に向けていますか。 (14ページ)
- リモコンの操作切換スイッチが使用したい機能側に なっていますか。(16、21、32、50ページ)

■ビデオ録画・再生

操作ボタンを押してもビデオテープが走行しない。

- 電源が「入」になっていますか。(32ページ)
- ビデオテープが入っていますか。(33ページ)
- 「録画予約」ランプが点灯していませんか。(49ページ)
- つゆつきしていませんか。(4ページ)

録画ボタンを押すと自動的にビデオテープが出てくる。

ビデオテープのツメが折れていませんか。
 ツメ折れビデオテープには録画・録音できません。ツメ折れビデオテープに録画するときはセロハンテープを二重に貼ってご使用ください。(33ページ)

テレビ番組の録画ができない。

- ビデオテープが入っていますか。(40ページ)
- ビデオテープが終わりまできていませんか。
- チャンネル設定(調整)がずれていませんか。 (90~105ページ)
- つゆつきしていませんか。(4ページ)

再生画面にノイズが出る。

- ▶ラッキングがずれていませんか。(35ページ)
- ビデオテープにキズがついていませんか。 他のテープを再生してお確かめください。

テレビの放送はきれいに映るのに、ビデオテープを再生するとザラザラした画面になる。

長い間使っていますとこのような症状が出ることがあります。これはビデオヘッドが汚れたためで、ヘッドをクリーニングする必要があります。市販のヘッドクリーニングテープ(乾式)をご使用になりヘッドをクリーニングしてください。それでも直らないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。(11ページ)

静止画再生で画面が上下にブレる

静止画再生の状態でトラッキング調整をしてください。 (35ページ)

ビデオテープが取り出せない。

- 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。
- 「録画予約」ランプが点灯していませんか。(49ページ)

録画予約した番組が録画されない。

- 受信チャンネルを正しく設定しましたか。 (90~105ページ)
- 日付、開始時刻、終了時刻、チャンネル(Gコード予約の場合はGコード番号)を正しく設定しましたか。 (42~46ページ)
- 日付、現在時刻は合っていますか。(**106**ページ)
- 「録画予約」ランプが点灯していましたか。 (43・45ページ)
- 停電はありませんでしたか。

自動的にビデオテープが出てきてしまう。

● ビデオテープのツメは折れていませんか。(33ページ)

■ DVD

再生画像が出ない(音声が出ない)。

- ◆ 本機で再生できるディスク以外のものが入っていませんか。(12・13ページ)
- ディスクが汚れていませんか。ディスクに傷がありませんか。(11ページ)
- ディスクの表裏を間違えていませんか。(51ページ)
- ピックアップレンズが汚れています。修理はお買いあ げの販売店またはシャープ修理相談センターにご相談 ください。(**11**ページ)

DVD-RW、DVD-Rが再生できない。

● 録画したDVDレコーダーでファイナライズをしてく ださい。

デジタル接続のときMD(ミニディスク)で録音ができない。

DIGITAL出力を「D-PCM」にしてください。 (71ページ)

MDとデジタル接続しCDを録音したときに、CDの曲番(トラック番号)とMDに記録された曲番(トラック番号)が一致しない。

- ディスクにより曲間の無音部分が短い場合、曲が連続で記録されることがあり、トラック番号が実際に記録された曲数と合わない場合があります。
- CDをプログラム再生したときや、再生設定でトラックの指定を行ったときなどにも、MDに記録された曲数と合わないことがあります。

ドルビーデジタル(5.1ch)の音声にならない。

- DIGITAL出力を「ビットストリーム」にしましたか。 (71ページ)
- 再生設定の音声選択で、ドルビーデジタル音声を選んでください。(61ページ)

映像や音声が乱れる。

- 汚れや傷のついたディスクを再生していませんか。 (11ページ)
- 外部スピーカーなどから振動が伝わっていませんか。

接続したアンプやスピーカーから音声が出ない。

● DTS音声を選んでいませんか。本機はDTS音声が記録されているディスクを再生したとき、DTS音声を選んでも正常な音声が出ません。他の音声を選んでお楽しみください。(61ページ)

音声がおかしく聞こえる。

- DIGITAL出力レベルを「シフト」にしていると、音声がおかしく聞こえる場合があります。「ノーマル」に設定してお楽しみください。(**71**ページ)
- ■オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは 故障と思われますので、お買いあげの販売店に修理をお申し 付けください。
- ■本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害 ノイズにより正常に動作しないことがあります。

こんなときは本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いた後、再度差し込み、動作を確認してください。

保障とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのう え、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお 読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。(消耗部品は除く)ただし、 ブラウン管のみ2年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書を よくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販 売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(113ペー ジ)にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打切後、8年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

● 「故障かな?と思ったら」(110~111ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜 いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

カラーテレビ 名 VT-25DV70 名

お買いあげ日 (年月日)

(できるだけ具体的に) 故障の状況 住 所 (付近の目印も併せてお知らせください。)

お 名 前 電話番号 ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に 従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させ ていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されていま

便利メ	便利メモ お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。									
おす	<u>ー</u> 買いあげE	3		販売	店	名		技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
								部品代	修理に使用した部品代金です。	
年	月	Н	電話()		_		出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は高精度な技術によって構成された精密な機器です。

- ヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、磨耗したりすると画質が損なわれます。
- 内部のピックアップレンズが汚れたり、ディスク駆動部分が摩耗したりすると、ディスクの再生ができません。

美しい画面でご覧いただくためには使用環境(温度、湿度、ほこり)などによって異なりますが、およそご使用1,000時間ごと を目安に点検(清掃、注油、一部部品交換)されることをおすすめします。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

このようなときは故障ではありません

■テレビからときどき"ピシッ"と音がする


● 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。

■BSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時 的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象 条件によるもので、アンテナやテレビの故障ではありません。
- 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰になるため、深夜一時的に電波が止まります。

■地磁気による画面の傾き

● 地磁気の影響で画面が右下がりまたは左下がりに傾くことがありますが、故障ではありません。 設置の向きを変えると映像の傾きが少し変わります。





●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、潤気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このよう ありませ

んか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- を 上下、または左右の映像が欠けて映る。
 上下、または左右の映像が欠けて映る。
 映像が時々、消えることがある。
 - ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
 - ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
 - ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中 止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。





客様ご相談窓口の

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ………… 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ………… お客様相談センター へ

修理相談センター

- 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)
 - ■受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 *日曜・祝日:午前10時〜午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
宋 海 地 丘	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(05.09)

仕様

形	名	VT-25DV70							
種	類	カラーテレビジョン受信機							
受	信チャンネル	VHF1~12チャンネル/UHF13~62チャンネル/BS1.3.5.7.9.11.13.15チャンネル/							
		CATV C13~C38チャンネル							
ブラ	ラウン管(画面寸法)	25型ブラウン管(幅48cm、高さ36cm、対角60cm)							
音	声 出 力	6.0W (3.0W+3.0W)							
ス	ピーカー	4×11cm だ円2個							
定	格 電 圧	AC100V							
定	格 周 波 数	50/60Hz							
消	費 電 力	138W(テレビ動作時132W、ビデオ動作時12W、DVD動作時133W、リモコン待機時0.3W)							
年	間消費電力量※	145kWh/年							
	アンテナ入力	VHF/UHF75Ω不平衡型、BS-IF75Ω不平衡型(C15型)							
	外部入力端子 (外部1はデコーダー入力と共用)	映像:1.0Vp-p、75Ω、同期負、音声:0.5Vrms、22kΩ以上							
入	出力端子	映像:1.0Vp-p、75Ω、同期負、音声:0.5Vrms、2.2kΩ以下							
入出力端子									
端	菱 ビットストリーム出力端子	D.5Vp-p、75Ω							
子	(型)検波出力端子ビットストリーム出力端子AFC入力端子	0.5Vp-p、75Ω							
	ヘッドホン端子	ミニジャック、32Ω							
	DVD専用出力端子	デジタルオーディオIF 同軸デジタル:0.5Vp-p、75Ω							
	録 画 方 式	輝度信号:FM記録方式、カラー信号:低域変換直接記録方式							
	信 号 方 式	NTSC方式							
	テープ速度	33.4mm/秒(標準モード時)、11.1mm/秒(3倍モード時)							
ビ	使用ビデオテープ	▼HS タイプビデオカセットテープ							
デ	録画再生時間	最大9時間(T-180にて)							
 	巻戻し・早送り時間	約54秒(T-120にて)							
,	音声トラック数	3トラック(Hi-Fi音声:2トラック、ノーマル音声:1トラック)							
	設 置 条 件	動作姿勢水平、動作湿度10%~80%RH							
	信 号 形 式	NTSC方式準拠							
D	再生可能ディスク	DVDビデオ(リージョン番号[2]、[ALL])、DVD-R*、DVD-RW*、ビデオCD、音楽用CD、							
V		CD-R、CD-RW(音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット)							
D		※ファイナライズが必要です。							
許	容 周 囲 温 度								
+	ャビネット								
外	形 寸 法								
質	量	36.5kg							
	70%/#h = 1 = 1 11								

※年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

- テレビの型(25型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- **VHS**マークのついたビデオテープ以外は使用できません。
- ◆ 本機の3倍モードで録画したビデオテープは標準モード専用WHS方式のビデオでは再生できません。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- JIS C 61000-3-2適合品

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

付 属 品

- ■取扱説明書1冊 ■保証書1部 ■アンテナプラグ1個
- ■リモコン送信機1個 ■単3形乾電池(R6)2本

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

言語コード一覧表

コード 表示 長藤名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日									
6566 AB アブハジア語 7369 E インターリング 8279 RO ルーマニア語 6577 AM アムバラ語 7375 K イヌヒア語 8285 RU ロンア語 6582 AR アラピア語 7383 IS アイスランド語 8365 SA サンスクリット語 7384 IT イタリア語 8368 SD シンド語 7387 IM イグンドネシア語 8368 SD シンド語 7387 IM イグリア語 8371 SD シンド語 7387 IM イグリア語 8372 SH セルボクロアチア語 7487 JM ジャール語 8372 SH セルボクロアチア語 7487 JM ジャーカ語 8372 SH セルボクロアチア語 7487 JM ジャーカ語 8377 SM セルボクロアチア語 7578 KK グリーグランド語 8377 SM サモア語 7578 KK グリーグランド語 8377 SM サモア語 7578 KK グリーグランド語 8378 SN マリ語 7578 KK グリーグランド語 8378 SN マリ語 7578 KK グリーグランド語 8381 SQ アルバニア語 7585 KK グリルクルド語 8381 SQ アルバニア語 7585 KV グルド語 8384 ST セルビア語 7588 KY キル・イギ語 8384 ST セルビア語 7588 KY キル・イギ語 8384 ST セルビア語 7588 KY キル・イギ語 8386 SV スクリーディ 7589 KY キル・イギ語 7589 KY キル・イギ語 7589 KY キル・イザル・イザル・イザ 7589 KY キル・イザル・イザル・イザル・イザル・イザル・イザル・イザル・イザル・イザル・イザ	コード	表示	言語名	コード	表示	言語名	コード	表示	言語名
6570 AF アフリカーンス語 7375 K イヌピア語 8285 RU ロシア語 6572 AB アジピア語 7383 IN インドネシア語 8287 RW キャーワンが語 6582 AB アジピア語 7383 IS アイスランド語 8365 SA サンスクリット語 6583 AS アッサム語 7384 IT イタリア語 8368 SD シンド語 6589 AZ アイマラ語 7387 IW イブイタリア語 8371 SG サングル語 7384 IT イタリア語 8371 SG サングル語 7387 IW イディッシュ語 8373 SG サングル語 7387 IW イディッシュ語 8373 SG サングル語 7387 IW イディッシュ語 8373 SG サングル語 7487 JW ジャウ語 8375 SK スルペンア語 6669 BE 日ロシア語 7487 JW ジャウ語 8375 SK スルペンア語 8376 SL スロペンニア語 6671 BG プルガリア語 7575 KK ガザフ部 8376 SL スロペンニア語 6678 BI ビスラマ語 7578 KM カンボシア部 8378 SM ショナ語 6679 BI デスット語 7577 KM カンボンア語 8378 SM ショナ語 6678 BI デルターユ語 7578 KM カンボンア語 8378 SM フェア・語 7579 KM カンボンア語 8381 SQ アルバニア語 7579 KM カンボンア語 8382 SR セルビア語 7579 CO コルシカ語 7583 KS カシミール語 8382 SR セルビア語 7579 CO コルシカ語 7583 KS カシミール語 8385 SU スーダン語 7579 CO コルンカ語 7585 KU グルド語 8385 SU スーダン語 7583 KS カシミール語 8385 SV スクェーデン語 7589 KY キルギス語 8385 SV スクリレ語 7589 KY キルギス語 8386 SV スクリレ語 7589 KY キルギス語 8387 SW スクリレ語 7589 KY オルデカ語 8485 TA タミル語 7589 KY オルデカ語 8485 TA タミル語 7589 KY オルデカ語 8485 TA タミル語 7589 KY オルデカ語 7586 KY スクリエネ 7589 KY オルギス語 7589 KY オルデカ語 7589 KY	6565	AA	アファル語	7368	ID	インドネシア語	8278	RN	キルンディ語
6577 AM アムバラ語	6566	AB	アプハジア語	7369	ΙE	インターリング	8279	RO	ルーマニア語
6582 AR アラビア語	6570	AF	アフリカーンス語	7375	IK	イヌピア語	8285	RU	ロシア語
6583 AS アッサム語	6577	AM	アムハラ語	7378	IN	(インドネシア語)	8287	RW	キヤーワンダ語
6589 AY アイマラ語	6582	AR	アラビア語	7383	IS	アイスランド語	8365	SA	サンスクリット語
6580 AZ アゼルバイジェン語	6583	AS	アッサム語	7384	ΙΤ	イタリア語	8368	SD	シンド語
6665 BA パシキール語	6589	AY	アイマラ語	7387	IW	(ヘブライ語)	8371	SG	サングホ語
6669 BE 日ロシア語	6590	AZ	アゼルバイジェン語	7465	JA	日本語	8372	SH	セルボクロアチア語
6671 BG プルガリア語 7565 KA ジョージア語 8376 SL スロベンニア語 5673 BI ピハール語 7575 KK ガザブ語 8377 SM サモア語 5676 KL グリンランド語 8378 SN ジョナ語 5679 BO デベット語 7577 KM カンボジア語 8379 SO マリ語 6679 BO デベット語 7578 KN カンナダ語 8381 SQ アルバニア語 6682 BR ブルターニュ語 7579 KO 韓国語 8382 SR セルビア語 6779 CO コルジカ語 7583 KS カシシール語 8383 SS ジスファィ語 7578 KO グリルド語 8384 ST セルビア語 6783 CS チェコスロバキア語 7589 KY キルギス語 8385 SU スーダン語 6789 CY ウェールズ語 7685 KU グルド語 8386 SV スフェーデン語 6865 DA デンマーク語 7685 LA ラデン語 8386 SV スフェーデン語 8387 SN 次リル語 8387 SN 次リンティ語 7589 KY キルドンガラ語 8386 SV スフェーデン語 8387 SN スワェーデン語 8388 SN スフェーデン語 8389 SN スワェーデン語 8380 SN スワェーデン語 8389 SN スローデン語 8389 SN スローデン語 8389 SN スローデン語 8389 SN スローデン 3389 3389 SN スローデン 3389 SN スローデン 3389 SN スローデン 3389 3389 SN スローデン 3389 3389 SN スローデン 3389 3389 SN スローデン	6665	ВА	バシキール語	7473	JI	(イディッシュ語)	8373	SI	シンハラ語
6672 BH ビハール語	6669	BE	白ロシア語	7487	JW	ジャワ語	8375	SK	スルバキア語
6673 B ビスラマ語	6671	BG	ブルガリア語	7565	KA	ジョージア語	8376	SL	スロベンニア語
6678 BN ペンガル語	6672	ВН	ビハール語	7575	KK	カザフ語	8377	SM	サモア語
6679 BO チベット語 7578 KN カンナダ語 8381 SQ アルバニア語 7579 KO 韓国語 8382 SR セルビア語 7589 KN からラン語 7583 KS カシラール語 8383 SS シスワティ語 7589 KV グルド語 8384 ST 七卜語 7589 KY キルキス語 8385 SU ス一ダン語 7685 LN グルガラ語 8386 SV スフェーデン語 8387 SW スフェレ語 7678 LN リンガラ語 8387 SW スフェレ語 7686 LV ワトアニア語 8469 TE テルグ語 7771 MG マダガスカル語 8471 TG タジク語 7773 MI マオリ語 8472 TH タイ語 8478 TN ヤグリニャ語 8478 TN ヤグリニャ語 8478 TN ヤグリニャ語 7776 MK マカドニア語 8478 TN ヤグリンチ語 7775 MK マカドニア語 8478 TN ヤグリンチ語 7789 MN モンゴル語 8478 TN ヤグリカ 7789 MN モンゴル語 8483 TS ヤイシブカ語 7789 MN モンゴル語 8483 TS ヤイシブカ語 7789 MN マルタ語 8484 TT タタール語 7789 MN アルタ語 8484 TT 749年ル語 7786 ML 749年記 8484 TT 749年ル語 7786 ML 749年記 7886 NE 7789 MN アルグ語 8487 TW トウィ語 7889 MN アルグ語 8487 TW トウィ語 7889 MN アルグ語 8582 UK ウルドゥー語 7879 NO 779年 7879 NO 779年記 7879 NO 7799 NO 779	6673	ВІ	レスラマ語	7576	KL	 グリーンランド語	8378	SN	 ショナ語
6682 BR ブルターニュ語	6678	BN	 ベンガル語	7577	KM	 カンボジア語	8379	so	マリ語
6765 CA カタラン語 7583 KS カンミール語 8383 SS シスワティ語 6779 CO コルシカ語 7585 KU クルド語 8385 ST セト語 6783 CS チェコスロバキア語 7589 KY ギルギス語 8385 SU スーダン語 6789 CY ウェールズ語 7665 LA ラテン語 8386 SV スウェーデン語 8865 DA デンマーク語 7678 LN リンガラ語 8387 SW スワヒリ語 8869 DE ドイツ語 7679 LO ラオグ語 8469 TE デルグ語 8387 SW スワヒリ語 8890 DE ドイツ語 7684 LT リトアニア語 8469 TE デルグ語 8470 TG ダジク語 8470 TG ダジクジ語 7780 MN モンゴル語 8478 TN セツクチ語 7780 MN モンゴル語 7780 MN モンゴル語 8478 TN セツクチ語 7780 MN モンゴル語 8478 TN セツクチ語 7780 MN モンゴル語 8482 TR トルコ語 7784 MT マルク語 8482 TR トルコ語 7784 MT マルク語 8482 TR トルコ語 7784 MT マルク語 8484 TT ダンクライナ語 7789 MY ビルマ語 8487 TW トウィ語 7789 MY ビルマ語 8487 TW トウィーカ語 7865 NA ナウル語 8582 UR ウルドゥー語 7879 NO ブルウェー語 8670 VI ヴェーク語 7870 NO ブルウェー語 8670 VI ヴェーク語 7870 NO ブルウェー語 8670 VI ヴェーク語 7870 NO ブルウェー語 8670 VI グェーク語 7870 NO ブルウェーク語 7870 NO ブルウェー 8670 VI グェーク語 7870 NO ブルウェー 8670 VI グェーク語 7870 NO ブルウェー 8670 VI グェーク語 7870 NO ブルウェー 7870 NO	6679	во	 チベット語	7578	KN	 カンナダ語	8381	SQ	アルバニア語
6765 CA カタラン暦 7583 KS カンミール語 8383 SS シスワティ語 6779 CO コルシカ語 7585 KU クルド語 8384 ST セト語 6783 CS チェコスロバキア語 7589 KY チルギス語 8385 SU スーダン語 6789 CY ウェールズ語 7665 LA ラテン語 8386 SV スウェーデン語 8386 SV スウェーデン語 8386 SV スウェーデン語 8387 SW スワェーデン語 8478 TG タジク語 8478 TG タジク語 8478 TG タブリニー 7778 MN モンコル語 8478 TG トルクメン語 8478 TG トルクボーデン 7789 MN モンコル語 8478 TG トルクメー 7789 TG トルフ語 7789 TG トルアン 7889 TG トルアン 7889 TG トルフェー 7889 TG トルフ語 7890 TG	6682	BR	 ブルターニュ語	7579	КО	 韓国語	8382	SR	 セルビア語
6779 CO コルシカ語 7585 KU クルド語 8384 ST セト語 6783 CS チェコスロバキア語 7589 KY キルギス語 8385 SU スーダン語 8386 8586 8485 8586 8485 8586 8485 8586 8485 8586 8485 8	6765	CA	 カタラン語	7583	KS	 カシミール語	8383	SS	
6783 CS チェコスロバキア語 7589 KY キルギス語 8385 SU スーダン語 8386 GN スウェーデン語 8387 GN スウェーデン語 8388 GN スウェーデン語 8489 TF アルグ語 7588 LV ラトビアレット語 8471 TG タジク語 GN グアシート語 7771 MG マダガスカル語 8472 TH タイ語 7773 MI マオリ語 8473 TI チグリニャ語 7479 GN マラヤーラム語 8476 TL タガログ語 7478 GN マラヤーラム語 8478 TN セッワナ語 7479 FN アイア FN FN FN FN FN FN FN F								ST	
6789 CY ウェールズ語 7665 LA ラテン語 8386 SV スウェーデン語 8665 DA デンマーク語 7678 LN リンガラ語 8387 SW スワヒリ語 7679 LO ラオタ語 8465 TA 夕ミル語 7679 LO ラオタ語 8465 TA 夕ミル語 7686 LV リトアニア語 8467 TE テルグ語 8970 EL ギリシャ語 7686 LV ラトピアレット語 8471 TG 夕ジク語 8978 EN 英語 7771 MG マダガスカル語 8472 TH 夕イ語 9478 8983 ES スペイン語 7775 MK マカドニア語 8475 TK トルクメン語 8984 ET エストニア語 7776 ML マラヤーラム語 8476 TL 夕ガログ語 8985 EU バスク語 7778 MN モンゴル語 8478 TN セツワナ語 7073 FI フィンランド語 7779 MN モンゴル語 8478 TN セツワナ語 7073 FI フィンランド語 7789 MN モンゴル語 8483 TS ヴォンガ語 7074 FJ フィジー語 7784 MT マルタ語 8484 TT 夕タール語 7079 FO フェロー語 7784 MT マルタ語 8484 TT 夕タール語 7089 FY フリジア語 7865 NA ナウル語 8575 UK ウクライナ語 7186 GD スコットランドゲーリック語 7876 NL オランダ語 8590 UZ ウズベク語 7185 GU グジャラト語 7987 OU オナクル語 8579 UZ ウズベク語 7186 GL ガリシア語 7987 OU オナタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7987 OU オナタン語 7987 OU オナタン語 7887 NL 7186 GL ガリンア語 7987 OU オナタン語 7987 OU オナタンコ語 7987 OU オナタンコロロロロロロロロロロロロロロロロロ	6783	cs	 チェコスロバキア語	7589	KY		8385	SU	
S865 DA				7665					
B869 DE ドイツ語									
S890 DZ ブータン語				7679					
6976 EL ギリシャ語 7686 LV ラトピアレット語 8471 TG タジク語 7771 MG マダガスカル語 8472 TH タイ語 7773 MI マオリ語 7773 MI マオリ語 8473 TI チグリニャ語 7775 MK マカドニア語 8475 TK トルクメン語 7775 MK マカドニア語 8476 TL タガログ語 7776 ML マラヤーラム語 8476 TL タガログ語 7778 MN モンゴル語 8478 TN セッワナ語 7778 MN モンゴル語 8478 TN セッワナ語 7778 MN モンゴル語 8478 TN セッワナ語 7779 MO モルダビア語 8479 TO トンガ語 7773 MI マラッタ語 8482 TR トルコ語 7774 FD フィンランド語 7782 MR マラッタ語 8482 TR トルコ語 7784 MT マルタ語 8483 TS ヅォンガ語 7789 MY ビルマ語 8484 TT タタール語 7789 MY ビルマ語 8487 TW トウィ語 7789 MY ビルマ語 8487 TW トウィ語 7865 NA ナウル語 7879 NO ノルウェー語 7879 NO グラィロブ語 7879 NO グロブデア語 7870								TE	
6978 EN 英語				7686				TG	
G979 EO				7771				ТН	
G983 ES スペイン語				7773	MI			TI	
6984 ET エストニア語								TK	
6985 EU バスク語 7065 FA ベルシャ語 7073 FI フィンランド語 7074 FJ フィジー語 7074 FJ フィジー語 7079 FO フェロー語 7082 FR フランス語 7082 FR フランス語 7089 FY フリジア語 7165 GA アイルランド語 7165 GA アイルランドがーリック語 7176 GL ガリシア語 7176 GL ガリシア語 7177 OM オロモ語 7185 GU グジャラト語 7185 GU グジャラト語 7185 GU グジャラト語 7186 GD グジャラト語 7187 OM オロモ語 7187 OM オロー語 7188 GU グジャラト語 7189 OR オーリア語 7180 GU グジャラト語 7180 GU グジャラト語 7181 GU グジャラト語 7182 OR オーリア語 7183 GU グジャラト語 7184 GU グジャラト語 7185 GU グジャラト語 7186 GU グジャラト語 7187 OM オロモ語 7187 OM オロモ語 7188 GU グジャラト語 7189 OR オーリア語 7189 OR オーリア語 7180 OR オーリアアー 7180 OR オーリアー 7180 OR オーリアー 7180 OR オーリアー 7180 OR オーリアー 7180 OR オーリアー 7180 OR オーリアー		ET		7776	ML		8476	TL	
7065 FA									
7073 Fi									
7074 FJ フィジー語 7783 MS マレー語 8483 TS ヴォンガ語 7079 FO フェロー語 7784 MT マルタ語 8484 TT タタール語 7082 FR フランス語 7789 MY ビルマ語 8487 TW トウィ語 7089 FY フリジア語 7865 NA ナウル語 8575 UK ウクライナ語 7165 GA アイルランド語 7869 NE ネパール語 8582 UR ウルドゥー語 7168 GD スコットランドゲーリック語 7876 NL オランダ語 8590 UZ ウズベク語 7176 GL ガリシア語 7879 NO ノルウェー語 8673 VI ベトナム語 7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ボーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 GU クエチュア語		FI					8482		
7079 FO フェロー語 7784 MT マルタ語 8484 TT タタール語 7082 FR フランス語 7789 MY ビルマ語 8487 TW トウィ語 7089 FY フリジア語 7865 NA ナウル語 8575 UK ウクライナ語 7165 GA アイルランド語 7869 NE ネパール語 8582 UR ウルドゥー語 7168 GD スコットランドゲーリック語 7876 NL オランダ語 8590 UZ ウズベク語 7176 GL ガリシア語 7879 NO ノルウェー語 8673 VI ベトナム語 7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7082 FR フランス語									
7089 FY フリジア語 7865 NA ナウル語 8575 UK ウクライナ語 7165 GA アイルランド語 7869 NE ネパール語 8582 UR ウルドゥー語 7168 GD スコットランドゲーリック語 7876 NL オランダ語 8590 UZ ウズベク語 7176 GL ガリシア語 7879 NO ノルウェー語 8673 VI ベトナム語 7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7165 GA 7イルランド語 7869 NE 7869 NE 7876 NL オランダ語 8582 UR ウルドゥー語 7168 GD スコットランドゲーリック語 7876 NL オランダ語 8590 UZ ウズベク語 7176 GL ガリシア語 7879 NO ノルウェー語 7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 8872 XH コーサ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 8973 YI イディッシュ語 8973 HI ヒンディー語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 8973 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 9072 ZH 中国語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7168 GD スコットランドゲーリック語 7876 NL オランダ語 8590 UZ ウズベク語 7176 GL ガリシア語 7879 NO ノルウェー語 8673 VI ベトナム語 7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7176 GL ガリシア語 7879 NO ノルウェー語 8673 VI ベトナム語 7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語 WO ウェルバ語									
7178 GN グアラニー語 7967 OC オキタン語 8679 VO ヴォラピュック語 7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語				7879					
7185 GU グジャラト語 7977 OM オロモ語 8779 WO ウォロフ語 7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語	1								
7265 HA ハウサ語 7982 OR オーリア語 8872 XH コーサ語 7269 HE ヘブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7269 HE へブライ語 8065 PA パンジャビ語 8973 YI イディッシュ語 7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7273 HI ヒンディー語 8076 PL ポーランド語 8979 YO ヨルバ語 7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7282 HR クロアチア語 8083 PS パシト語 9072 ZH 中国語 7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7285 HU ハンガリー語 8084 PT ポルトガル語 9085 ZU ズールー語 7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									
7289 HY アルメニア語 8185 QU クエチュア語									

用語の解説

アルファベット・数字

A-Bリピート(67ページ)

● 再生したい範囲(A-B間)を指定して、くり返し再生する機能です。

CMカット(**46**ページ)

(三重音声放送やモノラル放送) を録画し、コマーシャル(ステレオ放送部分)を自動的にカットする機能です。

CMスキップ再生(39ページ)

(ステレオ以外の放送を録画したテープでコマーシャルなど(ステレオ部分)を再生時に自動で早送りする機能です。

DTS(**61、80**ページ)

(m) デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

Gコード予約(42ページ)

(デ) 新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されている番組予約番号(Gコード番号)を入力するだけで予約設定が行える機能です。

VRフォーマット(54ページ)

© DVDレコーダーで録画するときの、記録フォーマットの 種類です。DVD-RWディスクに、録画・編集をくり返し 行えます。(本機で録画はできません。)

あ行

オリジナル(54ページ)

■ DVDレコーダーで録画したそのままの映像(タイトル) のことです。(本機で録画・編集はできません。)

か行

黒レベル補正(62ページ)

○ 暗部の階調を補正し、暗いシーンでもディスクの映像を見やすくする機能です。

さ行

サラウンド設定(70ページ)

☞ ディスクに記録されている音声に合わせて、サラウンド 効果を設定します。

視聴制限(パレンタルレベル)(74ページ)

● DVDビデオの中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのようなディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。

シネマボイス機能(71ページ)

ジャストクロック機能 (自動時刻合わせ)(108ページ)

厨 放送局(NHK教育)の時報音「ピッピッピッポーン」を利用して、1日3回(朝7時、昼12時、夜7時)本体時計の3分以内の誤差を自動的に修正する機能です。(上記の時間帯に時報音が放送されていない場合は、本体時計は修正されません。)

ステレオワイド(**70**ページ)

● ステレオ音声(2ch)ディスクを再生したときに、拡がり のあるサラウンド音声が楽しめます。

ズーム(56ページ)

● テレビ画面で見ているディスクの映像の一部を、拡大表示する機能です。

た行

タイトル(13ページ)

m DVDビデオに複数の映画が入っているときなど、各映画の題名(タイトル)などをいいます。

チャプター(13ページ)

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

チャンネルスキップ(96ページ)

選局(∧順/∀逆)ボタンで選局したときに放送のない チャンネルをとばして選局できる機能です。

つづき再生(52ページ)

m ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

ディスクメニュー(52ページ)

m DVDビデオに記録されているメニューで、字幕の言語 や吹き替え音声などを選ぶことができます。

デジタルトラッキング(35ページ)

(デ) 再生時にトラッキングの最適ポイントを自動的に検出 し、調整する機能です。

トップメニュー(52ページ)

m DVDビデオで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。DVDビデオによっては、トップメニューのことを「タイトル」と呼んでいるものもあります。

トラッキング調整(35ページ)

(デ) テープ再生時の画面にノイズが出たとき、そのノイズを 少なくして最適な画面に調整することです。

トラック(13ページ)

∞ 音楽用CDなどの各曲をトラックといいます。

ドルビーデジタル(80ページ)

● ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch)はもちろん、最大5.1chのサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

な行

日時指定予約(44ページ)

(FF) 日付や時刻を指定して予約を設定する機能です。

は行

バーチャルサラウンド(70ページ)

(w) マルチチャンネル音声(5.1 chなど)のディスクを再生したときに、拡がりのある再生音声が楽しめるサラウンド機能です。

パンスキャン(70ページ)

4:3

PS

テレビ画面

● ワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。

ピクチャーモード(61ページ)

● 画面全体を明るくしたり、暗くしたり、白黒画面にする機能です。

ピックアップレンズ

☞ ディスクに記録されている信号を、光学的に読みとる部分のことです。

ぴったり録画(46ページ)

受 予約録画中にテープの残りが少なく、標準モードでは録 画しきれないときに、自動的に3倍モードに切り換えて 録画切れを防止する機能です。

ビットストリーム (Bitstream) (71ページ)

(m) 圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デコーダーによって5.1 chなどのマルチチャンネル音声にデコード(復号)されます。

ファイナライズ(12ページ)

● DVDレコーダーなどで録画されたDVD-RW/DVD-R ディスクを本機のような再生対応機器で再生できるようにDVDレコーダーなどで処理をすることです。

吹き替え音声(言語)

ブックマーク(**63**ページ)

● 本にはさみ込む「しおり」のようなもので、次回再生したい位置を記憶する機能です。

プレイバックコントロール (PBC)(**53**ページ)

☞ ビデオCDの再生方式の1つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。

プレイリスト(54ページ)

● オリジナルの映像をもとに、再生する順番や場面を指定 し作成されたタイトルのことです。(本機で録画・編集 はできません。)

プログラム再生(64ページ)

● 見たいチャプター(章)や聞きたい曲の再生順番を記憶させて再生する機能です。

ま行

マルチアングル(56ページ)

● DVDビデオの特長の1つで、同じ画像を角度を変えて 撮影したものを、1枚のディスクに収録し、アングルを 変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル 記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

● DVDビデオの特長の1つで、同じ画像に対して異なる 音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能 です。(マルチ音声記録のディスクで楽しめる機能で す。)

ら行

リージョン番号 (再生可能地域番号)(12ページ)

リニアPCM音声

(m) 音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

レターボックス(70ページ)

4:3





リピート再生(66ページ)

両 再生中のタイトル(トラック)やチャプターをくり返し再生する機能です。

索引

アルファベット・数字・記号 16:9-----70 CATVボタン 21 CMカット 46 DIGITAL出力-------71 DIGITAL出力レベル ------ 71 DVDトップメニューボタン 52 DVDメニューボタン 52 DVD▲開/閉ボタン......51 G = K ----- 42 Gコード予約ボタン 42 Hi-Fi音声 37 PBC再生------53 ▲取出し ビデオボタン ………………………… 33 あ行 頭出しボタン35・55 アングル 56 アンテナ入力(VHF・UHF)端子84 -時停止/静止ボタン34・55 色あい 26 色の濃さ 26 オートキャンセラー …………………………………………………………41 オートスタート対応ディスク51 オートパワーオン33・51 オフタイマー 24 オフタイマーボタン24 音声.......61 音声切換ボタン27・37 音声出力設定 -------71 音声バランス ………………………… 26 オンタイマー 22 オンタイマーランプ22 音量(大/小)ボタン -----20・21

か行 カーソルボタン 19 外部1入力端子 ------ 78 画質 ------ 26 画面表示ボタン21・31・57 国コード 75 黒レベル 26 黒レベル補正 62 ケーブルテレビ21・90 決定ボタン ------- 19 個別設定 93 コマ送り再生34・55 さ行 サーチ 55 再生ボタン -----33・51 サラウンド設定 70 時間指定 59 視聴制限 ------- 74 視聴制限設定71・74 視聴制限レベル 75 シネマボイス ------ 71 ジャストクロック 108 消音ボタン 21 初期/再生設定ボタン 72 初期設定 ------ 70 ステレオ放送 27 ステレオワイド 70 ズーム ------ 56 スロー再生 -----34・55 スローボタン34・55

静止画再生34・55

選局ボタン ------20・21

前面入力自動切換 ………………………… 76

他

た行	
タイトル 13・ タイトル番号 地域番号 93・1 チャプター 13・	54 00 59
チャンネルスキップ チャンネル設定 チャンネル設定ボタン チャンネルボタン つづき再生	90 91 21
停止ボタン	51 12 54 33
デコーダー入力 ····································	82 80 35 18 19
電源(押・入-切)ボタン	21 21 06 36
トラッキング調整ボタン	53
二重音声放送	21
は行	
パスワード	70 55 70 46 34 38 33 40 63 41
プレイリスト	54

ヘッドホン端子15

ま行	
毎週予約	44 31 31 80
や行	
優先言語設定	49
5 行	
リセットボタン(カウンターリセットボタン)	65 66 70 41
	40

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



カラーテレビ VT-25DV70

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「おひかえメニュー」で上手に節電

明るさひかえめ機能を採用

・明るさひかえめメニューで明るさをおさえることで、通常より約15%(弱)~30%(強)の節電効果が得られます。

無信号電源自動オフ機能を搭載

・無信号電源自動オフ機能を設定しておくと、放送が終了し、 無信号になると約10分後に自動的に電源を切ります。電源 の消し忘れを防止できます。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは主電源を切って

リモコンでテレビの電源を切っても、少量の電力を消費しています。 こまめに本体の主電源を切ることにより、更に効果的な省エネになります。

※ただし、録画予約を行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

≪受付時間≫ 月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 日曜・祝日:午前10時〜午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

113ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

2001年4月1日より「家電リサイクル法(特定家電用機器再商品化法)」が始まりました。

対象とされる家電品はエアコン、テレビ(ブラウン管式)、冷蔵庫、洗濯機です。

販売店は対象使用済み商品を収集しメーカーに引渡し、メーカーはリサイクルを行います。

お客様には、対象使用済み商品を廃棄される際、収集·運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)のご負担をお願いすることになります。

住みやすい「循環型社会」を目指して、お客様、販売店、メーカーの三者が役割を分担しあってはじめて実現する「家電リサイクル」が開始されました。

シャープ株式会社

本 住 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地